




**MIDI INTELLIGENT SYNTHESIZER**

# E-35

**Owner's Manual  
Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi**



#### IMPORTANT INFORMATION

- Please use only the external AC Adaptor (9 Volt, 1/1.2 Amp.) supplied with the instrument.
- Please use the AC Adaptor of appropriate voltage (120, 220 or 240 V) depending on the voltage system in your country.
- When the device is not used for a long period, be sure to disconnect the AC Adaptor (Power Supply Unit) from the wall outlet).

#### WICHTIGER HINWEIS

- Zum Netzanschluß nur das mitgelieferte Netzteil (9 Volt, 1/1.2 Amp.) verwenden.
- Vor dem Netzanschluß muß sichergestellt werden, daß der angegebene Spannungswert des Netzteils (120, 220 oder 240 V) mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Sollte das Gerät voraussichtliche längere Zeit nicht gebraucht werden, ist das Netzteil von der Steckdose zu trennen.

#### INFORMATION IMPORTANTE

- N'utilisez que l'alimentateur AC fourni avec l'instrument (9 Volt, 1/1.2 A.).
- Assurez-vous d'utiliser l'alimentateur AC ayant le voltage approprié (120, 220 ou 240 V) selon le voltage correspondant dans votre pays.
- Quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez-vous de débrancher l'alimentateur AC (Unité Alimentation) de la prise secteur.

For West Germany

## Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

**Roland E-35 Intelligent Synthesizer**

(Gerät. Typ. Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

**Amtsbl. Vfg 1046/1984**

(Amtsblattverfügung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

**Roland Corporation Osaka/Japan**

Name des Herstellers/Importeurs

- Dies bezieht sich nur auf die von Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. vertriebenen Produkte.
- The above applies only for the products distributed by Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH.

For the USA

## RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

**WARNING** — This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to Subpart J, of Part 15, of FCC rules. Operation with non-certified or non-verified equipment is likely to result in interference to radio and TV reception.

The equipment described in this manual generates and uses radio frequency energy. If it is not installed and used properly, that is, in strict accordance with our instructions, it may cause interference with radio and television reception. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J, of Part 15, of FCC Rules. These rules are designed to provide reasonable protection against such a interference in a residential installation. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by the following measure:

- Disconnect other devices and their input/output cables one at a time. If the interference stops, it is caused by either the other device or its I/O cable. These devices usually require Roland designated shielded I/O cables. For Roland devices, you can obtain the proper shielded cable from your dealer. For non-Roland devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.
- If your equipment does cause interference to radio or television reception, you can try to correct the interference by using one or more of the following measures:
  - Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
  - Move the equipment to one side or the other of the TV or radio.
  - Move the equipment farther away from the TV or radio.
  - Plug the equipment into an outlet that is on a different circuit than the TV or radio. (That is, make certain the equipment and the radio or television set are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)
  - Consider installing a rooftop television antenna with coaxial cable lead-in between the antenna and TV. If necessary, you should consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find helpful the following booklet prepared by the Federal Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio — TV Interference Problems"

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

- Above statements apply ONLY to the products distributed by Roland Corporation US, 7200 Dominion Circle, Los Angeles, CA 90040.

For Canada

#### CLASS B

#### NOTICE

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

- The above applies only for the products distributed by Roland Canada Music Ltd., 5480 Parkwood Way, Richmond, B.C. V6V 2M4.

#### CLASSE B

#### AVIS

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B au niveau des émissions de bruits radioélectriques fixés dans le Règlement des signaux parasites par le ministère canadien des Communications.

- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Roland Canada Music Ltd., 5480 Parkwood Way, Richmond, B.C. V6V 2M4.


**Copyright © 1991 by ROLAND CORPORATION**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.

# PANEL DESCRIPTION

# BEDIENFELD UND ANSCHLUßBUCHSEN

# DESCRIPTION PANNEAUX



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[1] MASTER VOLUME Slider<br/>(See page 12)</p> <p>[2] BALANCE Section<br/>(See page 31)</p> <p>[3] MASTERS Section<br/>(See page 46)</p> <p>[4] KEYBOARD MODE Section<br/>(See page 15)</p> <p>[5] MUSIC STYLE Section<br/>(See page 33)</p> <p>[6] TONE Section<br/>(See page 19)</p> <p>[7] DISPLAY</p> <p>[8] FADE OUT Button<br/>(See page 42)</p> <p>[9] SYNC START Button<br/>(See page 40)</p> <p>[10] ACC BASS/REVOLVING<br/>Button (See page 40)</p> <p>[11] ADVANCED ARRANGER<br/>Button (See page 39)</p> <p>[12] TEMPO Buttons<br/>(See page 35)</p> <p>[13] FILL-IN Buttons<br/>(See page 41)</p> <p>[14] SONG COMPOSER<br/>(See page 51)</p> <p>[15] INTRO/ENDING Button<br/>(See page 41)</p> <p>[16] START/STOP Button</p> <p>[17] SOUND EFFECTS<br/>Section (See page 30)</p> <p>[18] BENDER/MODULATION<br/>Lever (See page 50)</p> <p>[19] HEADPHONES Socket<br/>(See page 10)</p> <p>[20] AC ADAPTOR Socket<br/>(See page 10)</p> <p>[21] POWER ON/OFF Switch<br/>(See page 10)</p> <p>[22] STYLE-CARD Slot<br/>(See page 38)</p> <p>[23] MIDI Sockets<br/>(See page 59)</p> <p>[24] SUSTAIN PEDAL Socket<br/>(See page 47)</p> <p>[25] STEREO OUT Sockets<br/>(See page 10)</p> <p>[26] Holes for Music Stand<br/>(See page 12)</p> | <p>[1] GESAMTLAUTSTÄRKE-<br/>Schieberegler<br/>(siehe Seite 12)</p> <p>[2] Bedienfeld für Klangfarben<br/>Lautstärkeeinstellung<br/>(siehe Seite 31)</p> <p>[3] MASTERS-Bedienfeld<br/>(siehe Seite 46)</p> <p>[4] KEYBOARD MODE-Bedienfeld<br/>(siehe Seite 15)</p> <p>[5] RHYTHMUSWAHL-Bedienfeld<br/>(siehe Seite 33)</p> <p>[6] KLANGFARBENWAHL-<br/>Bedienfeld (siehe Seite 19)</p> <p>[7] DISPLAY</p> <p>[8] FADE OUT-Taste<br/>(siehe Seite 42)</p> <p>[9] SYNC START-Taste<br/>(siehe Seite 40)</p> <p>[10] ACC BASS/REVOLVING-Taste<br/>(siehe Seite 40)</p> <p>[11] ADVANCED ARRANGER-Taste<br/>(siehe Seite 39)</p> <p>[12] TEMPO-Tasten<br/>(siehe Seite 35)</p> <p>[13] FILL-IN-Tasten<br/>(siehe Seite 41)</p> <p>[14] SONG COMPOSER<br/>(siehe Seite 51)</p> <p>[15] AUFTAKT/SCHLUSSTAKT-<br/>Taste (siehe Seite 41)</p> <p>[16] START/STOP-Taste</p> <p>[17] SOUND EFFECTS-Bedienfeld<br/>(siehe Seite 30)</p> <p>[18] BENDER/MODULATION-<br/>Bedienfeld (siehe Seite 50)</p> <p>[19] KOPFHÖRERBUCHSE<br/>(siehe Seite 10)</p> <p>[20] NETZTEIL-Buchse<br/>(siehe Seite 10)</p> <p>[21] NETZSCHALTER<br/>(siehe Seite 10)</p> <p>[22] STILKARTEN-Schacht<br/>(siehe Seite 38)</p> <p>[23] MIDI-Buchsen<br/>(siehe Seite 59)</p> <p>[24] SUSTAIN PEDAL-<br/>Anschlußbuchse<br/>(siehe Seite 47)</p> <p>[25] STEREO-Ausgangsbuchsen<br/>(OUT) (siehe Seite 10)</p> <p>[26] Löcher für Notenständer<br/>(siehe Seite 12)</p> | <p>[1] Contrôle de VOLUME<br/>GENERAL<br/>(voir page 12)</p> <p>[2] Section VOLUME DU SON<br/>(voir page 31)</p> <p>[3] Section MASTERS<br/>(voir page 46)</p> <p>[4] Section KEYBOARD MODE<br/>(voir page 15)</p> <p>[5] Section MUSIC STYLE<br/>(voir page 33)</p> <p>[6] Section SELECTION DU SON<br/>(voir page 19)</p> <p>[7] DISPLAY</p> <p>[8] Touche FADE OUT<br/>(voir page 42)</p> <p>[9] Touche SYNC START<br/>(voir page 40)</p> <p>[10] Touche ACC BASS/REVOLVING<br/>(voir page 40)</p> <p>[11] Touche ADVANCED<br/>ARRANGER (voir page 39)</p> <p>[12] Touches TEMPO<br/>(voir page 35)</p> <p>[13] Touches FILL-IN<br/>(voir page 41)</p> <p>[14] SONG COMPOSER<br/>(voir page 51)</p> <p>[15] Touche INTRO/FIN<br/>(voir page 41)</p> <p>[16] Touche START/STOP</p> <p>[17] Section SOUND EFFECTS<br/>(voir page 30)</p> <p>[18] Section BENDER/<br/>MODULATION (voir page 50)</p> <p>[19] Prise CASQUE<br/>(voir page 10)</p> <p>[20] Prise ALIMENTATION<br/>(voir page 10)</p> <p>[21] Interrupteur ALIMENTATION<br/>(voir page 10)</p> <p>[22] Fente CARTE DE STYLE<br/>(voir page 38)</p> <p>[23] Prises MIDI<br/>(voir page 59)</p> <p>[24] Prise PEDALE SUSTAIN<br/>(voir page 47)</p> <p>[25] Prises STEREO OUT<br/>(voir page 10)</p> <p>[26] Trous pour le pupitre<br/>(voir page 12)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FEATURES

- The E-35 is a 61-note, 24 partial, polyphonic synthesizer with dynamic keyboard.
- The E-35 uses Roland's "GP" generation system with 24 notes polyphony and with TVF. "GS" format.
- The display provides information and directions to the player while programming the many features of the E-35 making operation quicker and easier.
- MIDI sockets are provided for connecting other MIDI devices.
- The E-35 incorporates internal speakers and amplifier of 2x5 watts Stereo output.

Thank you for purchasing the Roland E-35 Intelligent Synthesizer.

The E-35 is an easy-to-operate keyboard that anyone can play.

It gives you the benefit of Roland's superior digital technology.

The 128 tones, 56 Music Styles, 8 Drum Kits and 37 Sound Effects of the E-35 offer you an excellent and natural range of sound.

The musical functions of the E-35 add the fantastic modern musical sounds of other instruments to your keyboard playing.

This Owner's Manual is written to help you have many years of musical enjoyment with your E-35.

## MERKMALE

- Der E-35 ist ein polyphonischer 24-stimmiger Synthesizer mit anschlagsdynamischem 61-Tasten Keyboard.
- Die Tonerzeugung im E-35 basiert auf Rolands "GP" Generation Sound System.
- Das Display übermittelt dem Benutzer alle zum schnellen und problemlosen Programmieren der verschiedenen Funktionen des E-35 notwendigen Informationen und Anweisungen.
- MIDI-Buchsen erlauben den Anschluß anderer MIDI-Geräte am E-35.
- Der E-35 ist mit einem eingebauten 2x5 W-Stereo Verstärker und Lautsprechern ausgestattet.

An dieser Stelle möchten wir uns für das durch den Kauf des Roland Intelligent Synthesizers E-35 von Ihnen erwiesene Vertrauen bedanken.

Der E-35 ist ein bedienungsfreundliches Keyboard, auf dem jeder sofort spielen kann. Dieses Instrument ist das Ergebnis fortschrittlichster Digitalton-technik. Die 128 Klangfarben (TONE), 56 Rhythmen (MUSIC STYLES), 8 Drum Kits und 37 Soundeffekte des E-35 bilden die Grundlage für eine weitreichende natürliche Klangzusammensetzung. Die musikalischen Funktionen des E-35 fügen zum Spiel auf dem Keyboard den phantastischen modernen Sound anderer Musikinstrumente hinzu.

Diese Bedienungsanleitung ist so ausgelegt, dass Sie sich schnell und problemlos mit Ihrem E-35 zurechtfinden können und viele Jahre ungetrübtes Musikvergnügen mit diesem Instrument erleben.

## CARACTERISTIQUES

- Le E-35 est un synthétiseur avec polyphonie à 24 notes, à 61 touches, doté d'un clavier dynamique.
- Le E-35 utilise le système de génération sonore "GP".
- Le display affiche les informations et instructions au musicien en cours de programmation des différentes fonctions, rendant ainsi les opérations plus faciles et plus rapides.
- Le synthé est doté de prises MIDI pour le brancher à d'autres appareils MIDI.
- Le E-35 possède en outre des haut-parleurs et un ampli Stéréo incorporés avec une puissance de sortie de 2x5 watts.

Merci d'avoir acheté le Synthétiseur Intelligent ROLAND E-35.

Le E-35 est un clavier facile d'emploi pour tous.

Il vous donne l'avantage de la technologie digitale supérieure ROLAND.

Les 128 tones, les 56 styles musicaux, les 8 Drum Kits et les 37 Effets sonores du E-35 vous offrent une excellente gamme de sons naturels.

Les fonctions musicales du E-35 ajoutent de fantastiques sons musicaux modernes d'autres instruments à votre clavier.

Ce mode d'emploi est écrit pour vous aider à passer de nombreuses années de loisir musical avec votre E-35.

### IMPORTANT INFORMATION

- Please use only the external AC Adaptor (Model ACJ 12V/2A.) supplied with the instrument.
- Please use the AC Adaptor of appropriate voltage (120, 220 or 240 V) depending on the voltage system in your country.
- When the device is not used for a long period, be sure to disconnect the AC Adaptor (Power Supply Unit) from the wall outlet.

### WICHTIGER HINWEIS

- Zum Netzanschluß nur das mitgelieferte Netzteil (Modell ACJ 12V/2A.) verwenden.
- Vor dem Netzanschluß muß sichergestellt werden, daß der angegebene Spannungswert des Netzteils (120, 220 oder 240 V) mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Sollte das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht werden, ist das Netzteil von der Steckdose zu trennen.

### INFORMATION IMPORTANTE

- N'utilisez que l'alimentateur AC fourni avec l'instrument (Modèle ACJ 12V/2A.).
- Assurez-vous d'utiliser l'alimentateur AC ayant le voltage approprié (120, 220 ou 240 V) selon le voltage correspondant dans votre pays.
- Quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez-vous de débrancher l'alimentateur AC (Unité Alimentation) de la prise secteur.

Specifications and/or external appearance of this product are subject to change without notice.

© 1991 ROLAND CORP.

Unauthorized copy or transfer of this document by any means, whether in whole or in part, is strictly prohibited.

## CONTENTS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| PANEL DESCRIPTION .....       | 3  |
| FEATURES .....                | 5  |
| IMPORTANT NOTES .....         | 8  |
| THE CARE OF YOUR E-35 .....   | 9  |
| CONNECTIONS .....             | 10 |
| <b>OPERATION</b>              |    |
| SETTING UP THE MUSIC          |    |
| STAND .....                   | 12 |
| POWER ON .....                | 12 |
| MASTER VOLUME .....           | 12 |
| DEMO SONGS .....              | 14 |
| KEYBOARD MODE .....           | 15 |
| <b>TONE SELECT</b>            |    |
| UPPER TONE SELECT .....       | 19 |
| LOWER (SPLIT) .....           | 20 |
| LOWER TONE SELECT .....       | 21 |
| BASS TONE SELECT .....        | 22 |
| LIST OF THE 128               |    |
| "GS" SOUNDS .....             | 24 |
| LIST OF THE 128               |    |
| "LA COMPATIBLE" SOUNDS .....  | 25 |
| MANUAL DRUMS .....            | 26 |
| LIST OF THE 8 DRUM KITS ..... | 27 |
| SOUND EFFECTS .....           | 28 |
| LIST OF THE 37 SOUND          |    |
| EFFECTS .....                 | 29 |
| SOUND EFFECTS PADS .....      | 30 |
| <b>TONE BALANCE</b>           |    |
| UPPER BALANCE .....           | 31 |
| LOWER BALANCE .....           | 31 |
| ACCOMPANIMENT                 |    |
| BALANCE .....                 | 32 |
| BASS BALANCE .....            | 32 |
| DRUMS BALANCE .....           | 32 |
| SOUND EFFECTS BALANCE .....   | 32 |
| <b>MUSIC STYLE SECTION</b>    |    |
| MUSIC STYLE SELECT .....      | 33 |
| STARTING THE STYLE .....      | 34 |
| VARIATION .....               | 35 |
| TEMPO CONTROL .....           | 35 |
| TAP TEMPO .....               | 36 |
| STOPPING THE STYLE .....      | 36 |
| LIST OF THE 56 MUSIC          |    |
| STYLES .....                  | 37 |
| STYLE CARDS .....             | 38 |
| <b>ACCOMPANIMENT</b>          |    |
| ARRANGER .....                | 39 |
| ADVANCED ARRANGER .....       | 39 |
| HOLD (ARRANGER) .....         | 40 |
| SYNC START .....              | 40 |
| REVOLVING BASS .....          | 40 |
| FILL-IN .....                 | 41 |
| INTRO/ENDING .....            | 41 |
| MELODY INTELLIGENCE .....     | 42 |
| FADE OUT .....                | 42 |
| CHORD INTELLIGENCE .....      | 42 |

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| LAGE DER BEDIENELEMENTE<br>UND ANSCHLUßBUCHSEN ...  | 3  |
| MERKMALE .....                                      | 5  |
| WICHTIGE HINWEISE .....                             | 8  |
| RICHTIGE BEHANDLUNG .....                           | 9  |
| ANSCHLÜSSE .....                                    | 10 |
| <b>BEDIENUNG</b>                                    |    |
| ANBRINGEN DES KEYBOARD-<br>STÄNDERS .....           | 12 |
| EINSCHALTEN .....                                   | 12 |
| GESAMTLAUTSTÄRKE .....                              | 12 |
| DEMO-SONGS .....                                    | 14 |
| KEYBOARD MODE .....                                 | 15 |
| <b>KLANGFARBENWAHL</b>                              |    |
| WAHL DER OBEREN                                     |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 19 |
| MANUALTEILUNG (LOWER) ...                           | 20 |
| WAHL DER UNTEREN                                    |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 21 |
| WAHL DER BASS-                                      |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 22 |
| VERZEICHNIS DER 128                                 |    |
| "GS"- KLANGFARBEN .....                             | 24 |
| VERZEICHNIS DER 128 "LA-<br>KOMPATIBEL"-KLANGFARBEN | 25 |
| MANUAL DRUMS .....                                  | 26 |
| VERZEICHNIS DER 8                                   |    |
| DRUM-KITS .....                                     | 27 |
| SOUNDEFFEKTE .....                                  | 28 |
| VERZEICHNIS DER 37                                  |    |
| SOUND EFFEKTE .....                                 | 29 |
| "PADS"-SOUNDEFFEKTE .....                           | 30 |
| <b>KLANGFARBENBALANCE</b>                           |    |
| LAUTSTÄRKE DER OBEREN                               |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 31 |
| LAUTSTÄRKE DER UNTEREN                              |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 31 |
| BEGLEITLAUTSTÄRKE .....                             | 32 |
| LAUTSTÄRKE DER BASS-                                |    |
| KLANGFARBE .....                                    | 32 |
| <b>SCHLAGINSTRUMENT-</b>                            |    |
| LAUTSTÄRKE .....                                    | 32 |
| LAUTSTÄRKE DER                                      |    |
| KLANGEFFEKTE .....                                  | 32 |
| <b>RHYTHMUS (MUSIC STYLE)</b>                       |    |
| RHYTHMUSWAHL .....                                  | 33 |
| STARTEN DES RHYTHMUS .....                          | 34 |
| VARIATION .....                                     | 35 |
| TEMPOEINSTELLUNG .....                              | 35 |
| TAP TEMPO .....                                     | 36 |
| STOPPEN DES RHYTHMUS .....                          | 36 |
| VERZEICHNIS DER 56                                  |    |
| MUSIC STYLES .....                                  | 37 |
| STILKARTEN .....                                    | 38 |
| <b>BEGLEITUNG</b>                                   |    |
| ARRANGER .....                                      | 39 |
| ADVANCED ARRANGER .....                             | 39 |
| HOLD (ARRANGER) .....                               | 40 |
| SYNCHRONSTART .....                                 | 40 |
| REVOLVING BASS .....                                | 40 |
| FILL-IN .....                                       | 41 |
| AUFTAKT/SCHLUßTAKT .....                            | 41 |
| MELODIEAUTOMATIK .....                              | 42 |
| FADE OUT .....                                      | 42 |
| AKKORDAUTOMATIK .....                               | 43 |

## INDEX

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| DESCRIPTION DES<br>PANNEAUX .....  | 3  |
| CARACTERISTIQUES .....             | 5  |
| NOTES IMPORTANTES .....            | 8  |
| ENTRETIEN DE VOTRE E-35 ...        | 9  |
| BRANCHEMENTS .....                 | 10 |
| OPERATION                          |    |
| MONTAGE DU PUPITRE .....           | 12 |
| MISE EN FONCTION .....             | 12 |
| VOLUME GENERAL .....               | 12 |
| CHANSONS DE<br>DEMONSTRATION ..... | 14 |
| KEYBOARD MODE .....                | 15 |
| SELECTION DES SONS                 |    |
| SELECTION SON UPPER .....          | 19 |
| LOWER (SPLIT) .....                | 20 |
| SELECTION SON LOWER .....          | 21 |
| SELECTION SON BASSE .....          | 22 |
| LISTE DE 128 SONS                  |    |
| "GS" .....                         | 24 |
| LISTE DE 128 SONS                  |    |
| "LA COMPATIBLE" .....              | 25 |
| MANUAL DRUMS .....                 | 26 |
| LISTE DE 8 DRUM KITS .....         | 27 |
| EFFETS SONORES .....               | 28 |
| LISTE DE 37 EFFETS                 |    |
| SONORES .....                      | 29 |
| "PADS" EFFETS SONORES .....        | 30 |
| BALANCE DES SONS                   |    |
| BALANCE SON UPPER .....            | 31 |
| BALANCE SON LOWER .....            | 31 |
| BALANCE                            |    |
| ACCOMPAGNEMENT .....               | 32 |
| BALANCE SON DE BASSE .....         | 32 |
| BALANCE BATTERIE .....             | 32 |
| BALANCE EFFETS SONORES .....       | 32 |
| SECTION STYLE DE MUSIQUE           |    |
| SELECTION STYLE                    |    |
| DE MUSIQUE .....                   | 33 |
| DEMARRAGE DU STYLE .....           | 34 |
| VARIATION .....                    | 35 |
| CONTROLE DU TEMPO .....            | 35 |
| TAP TEMPO .....                    | 36 |
| ARRET DU STYLE .....               | 36 |
| LISTE DE 56 STYLES                 |    |
| DE MUSIQUE .....                   | 37 |
| CARTES DE STYLES .....             | 38 |
| ACCOMPAGNEMENT                     |    |
| ARRANGER .....                     | 39 |
| ADVANCED ARRANGER .....            | 39 |
| HOLD (ARRANGER) .....              | 40 |
| SYNC START .....                   | 40 |
| REVOLVIG BASS .....                | 40 |
| FILL-IN .....                      | 41 |
| INTRO/ENDING .....                 | 41 |
| MELODY INTELLIGENCE .....          | 42 |
| FADE OUT .....                     | 42 |
| CHORD INTELLIGENCE .....           | 43 |

|                                          |    |                                                 |    |                                             |    |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| REVERB EFFECT .....                      | 47 | HALLEFFEKT .....                                | 47 | EFFET REVERB .....                          | 47 |
| REVERB TYPE .....                        | 47 | HALL-ART .....                                  | 47 | TYPE DE REVERB .....                        | 47 |
| CHORUS EFFECT .....                      | 47 | CHORUS-EFFEKT .....                             | 47 | EFFET CHORUS .....                          | 47 |
| CHORUS TYPE .....                        | 47 | CHORUS-ART .....                                | 47 | TYPE DE CHORUS .....                        | 47 |
| KEYBOARD VELOCITY .....                  | 47 | KEYBOARD VELOCITY .....                         | 47 | KEYBOARD VELOCITY .....                     | 47 |
| SUSTAIN PEDAL (OPTIONAL) .....           | 47 | SUSTAIN-PEDAL<br>(SONDERZUBEHÖR) .....          | 47 | PEDALE DE SUSTAIN<br>(EN OPTION) .....      | 47 |
| KEYBOARD SCALING<br>(Scale Tuning) ..... | 48 | KEYBOARD SCALING<br>(Tastatur-Skalierung) ..... | 48 | KEYBOARD SCALING .....                      | 48 |
| TUNE .....                               | 49 | HAUPTSTIMMUNG .....                             | 49 | TUNE (Accordage) .....                      | 49 |
| TRANSPOSE .....                          | 49 | TRANSPONIERUNG .....                            | 49 | TRANSPOSE (Transposition) .....             | 49 |
| PITCH BENDER AND<br>MODULATION .....     | 50 | PITCH BENDER UND<br>MODULATION .....            | 50 | PITCH BENDER ET<br>MODULATION .....         | 50 |
| SONG COMPOSER .....                      | 51 | SONG COMPOSER .....                             | 51 | SONG COMPOSER .....                         | 51 |
| IF YOUR E-35 FAILS<br>TO OPERATE .....   | 58 | IM STÖRUNGSFALL .....                           | 58 | SI VOTRE E-35 NE<br>FONCTIONNE PAS .....    | 58 |
| DEFAULT SETTING .....                    | 58 | DEFAULT SETTING .....                           | 58 | CONFIGURATION PAR<br>DEFAULT .....          | 58 |
| MIDI CONTROL .....                       | 59 | MIDI-STEUERUNG .....                            | 59 | CONTROLES MIDI .....                        | 59 |
| "GS mode" enter/exit .....               | 63 | "GS mode" enter/exit .....                      | 63 | "GS mode" enter/exit .....                  | 63 |
| MIDI IMPLEMENTATION .....                | 64 | MIDI-IMPLEMENTIERUNG .....                      | 64 | IMPLEMENTATION MIDI .....                   | 64 |
| SPECIFICATIONS .....                     | 66 | TECHNISCHE DATEN .....                          | 66 | CARACTERISTIQUES .....                      | 66 |
| ROLAND WORLD<br>DISTRIBUTORS .....       | 68 | ROLAND-<br>VERTRETUNGEN .....                   | 68 | DISTRIBUTEURS ROLAND<br>DANS LE MONDE ..... | 68 |



The E-70/35/15 intelligent synthesizers and the RA-90 Realtime Arranger are all compatible with the Roland "GS" format that standardizes MIDI parameters for Roland equipments. The "GS" provides consistent rules defining MIDI Program Change number assignments and MIDI sound modification parameters.

With the "GS", these and other MIDI parameters can be easily controlled using Program Change and Control Change messages, avoiding the need for complex system exclusive messages. This means that all "GS" compatible sound sources can use the same sequencing data without having to change MIDI Program Change numbers, receive channels, etc. Regardless of different models, different operating systems and hardware updates, owners of Roland "GS" compatible equipment are assured that their sequenced data can always be conveniently used. For instance, if the units are connected to a MIDI sequencer such as the Roland SB-55 Sound Brush or MC-50 Micro Composer, full-scale GS format sequencing data can be played back directly. A range of Roland "GS" products is set for release to expand users' musical options.

## IMPORTANT NOTES

- The appropriate power supply for the instrument is shown on the AC ADAPTOR name plate. Please make sure that the line voltage in your country meets the requirements.
- Use only the external AC Adaptor supplied with the E-35.
- Please do not use the same socket used for any noise generating device (such as a motor, variable lighting system).
- It is normal for this unit to become hot while being operated.
- If the unit is not to be used for a long period of time, unplug the AC Adaptor from the AC line.
- Disconnect the AC Adaptor immediately in the event of an electrical storm.
- Before setting up this keyboard with other MIDI devices, turn this keyboard off along with all other units.
- Be sure to connect the MIDI cables securely. If the MIDI cable is disconnected while the instrument is being played, various troubles will occur (e.g. the note may continue to sound).
- Static electricity may cause the built-in computer to malfunction. Should this occur, simply reset the instrument by turning the power switch off and then after a few seconds, back on.
- This instrument might not operate correctly if turned on immediately after being turned off. If this happens, simply turn it off and after a few seconds later, turn it on again.
- Operating the E-35 near a neon light, fluorescent lamp, TV or CRT display, may cause noise interference. If so, change the position of the instrument.
- To avoid risk of electric shock, do not perform any servicing. Refer all servicing to qualified service personnel.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die korrekte Netzspannung für das Keyboard ist auf dem Typenschild des NETZTEILS angegeben. Vor dem Netzanschluß muß sichergestellt werden, daß der angegebene Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Zum Netzanschluß nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Das Gerät nicht an eine Steckdose anschließen, von der bereits andere Geräte gespeist werden, die Störungen erzeugen (wie z.B. Elektromotore, Beleuchtungsregler usw.).
- Es ist normal, daß sich das Gerät während des Betriebs erwärmt.
- Sollte das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht werden, ist das Netzteil von der Steckdose zu trennen.
- Bei aufziehenden Gewittern den Netzstecker immer sofort aus der Steckdose ziehen.
- Vor dem Anschluß des Keyboards an andere MIDI-Geräte das Keyboard und die anderen Geräte ausschalten.
- Die Stecker der MIDI-Kabel fest in die zugehörigen Buchsen stecken. Wenn sich ein Kabel löst, während auf dem Keyboard gespielt wird, können Betriebsstörungen auftreten (z.B. unvermitteltes Verstummen des Tons usw.).
- Statische Elektrizität kann zu Betriebsstörungen des eingebauten Computers führen. Sollte dieser Fall auftreten, ist das Keyboard rückzusetzen, indem es zunächst aus- und nach einigen Sekunden wieder eingeschaltet wird.
- Wenn das Keyboard nach dem Ausschalten sofort wieder eingeschaltet wird, kann es vorkommen, daß es nicht ordnungsgemäß arbeitet. In diesem Fall muß das Gerät ausgeschaltet und nach einigen Sekunden wieder eingeschaltet werden.
- Beim Betrieb des E-35 in der Nähe von Leuchtstoffröhren, Fernsehgeräten oder Monitoren können Störungen auftreten. In diesem Fall sollte das Keyboard an einem anderen Platz aufgestellt werden.
- Wegen der Gefahr eines Stromschlages dürfen Reparaturen nicht eigenmächtig durchgeführt werden. Instandsetzung und Wartung sollten Sie daher immer fachkundigem Service-Personal überlassen.

## REMARQUES IMPORTANTES

- Le voltage approprié est indiqué sur la plaque d'identification de l'ADAPTEUR AC. Veuillez vous assurer que le voltage de votre pays corresponde.
- N'utilisez pas d'autre Adapteur AC que celui fourni avec l'instrument.
- N'utilisez pas de prise alimentant déjà un appareil générateur de bruit (moteurs, variateur de lumière).
- Il est normal que votre instrument devienne chaud quand il est en fonction.
- Si vous n'utilisez pas votre instrument pendant une longue période, débranchez l'Adapteur AC d'alimentation de la prise.
- En cas d'orage, débranchez immédiatement l'Adapteur AC de la prise d'alimentation.
- Avant de brancher votre unité à d'autres appareils MIDI, éteignez votre appareil ainsi que toutes les unités.
- Assurez-vous de bien brancher les câbles MIDI. Si le câble MIDI est débranché en cours d'utilisation, différents problèmes apparaîtront (par exemple: les notes peuvent ne plus s'arrêter).
- L'électricité statique peut causer le mauvais fonctionnement de l'ordinateur interne. Au cas où cela arrive, réinitialisez simplement l'instrument en l'éteignant puis en l'allumant à nouveau, après quelques secondes.
- Votre clavier pourrait ne pas fonctionner correctement si vous l'allumiez immédiatement après l'avoir éteint. Dans ce cas, éteignez-le simplement et, après avoir attendu quelques secondes, rallumez-le à nouveau.
- L'utilisation du E-35 près d'un néon, d'une lampe fluorescente, d'une télévision ou d'un moniteur vidéo peut causer des interférences. Dans ce cas, changez la position du synthétiseur.
- Afin d'éviter le risque de décharges électriques, n'effectuez aucune réparation, mais adressez-vous à une assistance technique qualifiée.

## THE CARE OF YOUR E-35

To ensure the best use and full enjoyment of your E-35, please read this guide carefully and thoroughly.

### ROOM LOCATION

Avoid using this instrument in excessive heat or humidity conditions or where it may be affected by direct sunlight or dust and avoid places subject to high vibrations.

### CABINET CARE

Use a soft dry cloth for dusting. To remove fingerprints or dulling film, use a soft cloth slightly dampened with water and a little mild detergent. Immediately wipe dry with a soft cloth. Do not use alcohol or solvents such as paint thinners.

## RICHTIGE BEHANDLUNG DES E-35

Um schnell mit allen Funktionen und Merkmalen Ihres E-35 vertraut zu werden, sollten Sie zunächst diese Anleitung gründlich durchlesen.

### AUFSTELLUNGORT

Das Keyboard sollte nicht an Orten aufgestellt bzw. betrieben werden, wo es extremen Feuchtigkeits- und Wärmegraden, starken Erschütterungen oder direkt einfallendem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

### REINIGEN DES GEHÄUSES

Staub und kleinere Schmutzteilchen sind mit einem weichen Lappen abzuwischen. Zum Entfernen von Fingerabdrücken bzw. hartnäckigem Schmutzfilm kann der Lappen mit ein wenig Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet werden. Das Gehäuse ist danach sofort mit einem anderen Tuch sorgfältig trocken-zuwischen. Alkohol oder Lösungsmittel wie Farbverdünner usw. dürfen nicht verwendet werden.

## ENTRETIEN DE VOTRE E-35

Pour que vous puissiez faire le meilleur usage de votre E-35, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### EMPLACEMENT

Évitez l'usage de votre instrument dans des conditions d'excèsive humidité ou chaleur: évitez de l'exposer aux rayons du soleil, à la poussière et dans des endroits sujets aux vibrations.


### ENTRETIEN DU BOITIER

Utilisez un chiffon sec pour le dépoussiérage. Pour enlever les empreintes ou les taches, utilisez un chiffon légèrement humide et un peu de détergent léger. Passez ensuite immédiatement un chiffon sec. N'utilisez jamais de solvants tels qu'alcool ou diluants pour peinture.

# CONNECTIONS

# ANSCHLÜSSE

# BRANCHEMENTS



- (19) Headphones (PHONES) Socket  
For your playing convenience, connect a set of standard stereo headphones (RH-12/RH-100) into this socket and you can play and practice in private. The Master Volume control will adjust the headphones overall volume.
- (20) AC Adaptor Socket  
To connect with household AC current, use only the AC ADAPTOR supplied with your E-35: (Model ACJ - 12V/2A.).
- (21) POWER ON/OFF Switch.
- (23) MIDI Sockets  
See MIDI Section.
- (24) SUSTAIN PEDAL Socket  
Using the optional Pedal (DP-2/DP-6), the UPPER and LOWER SUSTAIN functions can be controlled by the foot. See SUSTAIN PEDAL
- (25) Stereo OUT Sockets  
These sockets are used to amplify the sound of the E-35. When connecting to a Mono amplifier, always use the "L(MONO)" OUT socket.
- (27) AC ADAPTOR.
- (19) Kopfhörerbuchse (PHONES)  
Zum "geräuschlos" Spielen und Üben können Sie hier einen gewöhnlichen Stereo-Kopfhörer (z.B. RH-12/RH-100) anschließen. Beim Anschluß des Kopfhörers werden die eingebauten Lautsprecher automatisch vom Signalweg getrennt. Die Kopfhörerlautstärke kann danach mit dem Volume-Schieberegler eingestellt werden.
- (20) Netzteil-Anschlußbuchse  
Hier muß zum Anschluß des Geräts an eine Steckdose zunächst das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden: (Modell ACJ - 12V/2A.).
- (21) Netzschalter;
- (23) MIDI-Buchsen  
Siehe MIDI-STEUERUNG
- (24) Fußschalter-Anschlußbuchse (SUSTAIN)  
Wenn hier ein als Sonderzubehör erhältlicher Fußschalter (DP-2/DP-6) angeschlossen wird, können SUSTAIN-Funktionen mit dem Fuß gesteuert werden. Siehe SUSTAIN PEDAL.
- (25) Stereo-Ausgangsbuchsen (OUT).  
Das E-35 kann an einen externen Verstärker bzw. ein Bandgerät angeschlossen werden, um den Ton zusätzlich zu verstärken. Zum Anschluß an einen Mono-Verstärker muß die "L(MONO)" Buchse verwendet werden.
- (27) Netzteil.
- (19) Prise casque (PHONES)  
Pour jouer à votre gré, branchez un casque stéréo standard (RH-12/RH-100) à cette prise et ainsi vous pourrez jouer et vous exercer isolément. Si vous branchez la fiche du casque à la prise PHONES, ceci déconnectera les haut-parleurs internes. Le contrôle de Volume Général ajustera le volume du casque.
- (20) Prise d'alimentation  
Pour le branchement au réseau électrique, utilisez exclusivement l'Adaptateur AC fourni avec votre E-35: (Modèle ACJ - 12V/2A.).
- (21) Interrupteur général.
- (23) Prises MIDI  
Voir Section MIDI.
- (24) Prise PEDALE SUSTAIN.  
Grâce à cette pédale optionnelle (DP-2/DP-6), de fonctions SUSTAIN peuvent être contrôlées au pied. Voir PEDALE SUSTAIN.
- (25) Prises Stéréo OUT  
Votre E-35 peut être branché à une amplification externe (Hi-Fi, magnétophone, etc.), pour amplifier ultérieurement le son. Quand vous effectuez le branchement à une amplification Mono, servez-vous toujours de la prise "L(MONO)".
- (27) Adaptateur AC.

## OPERATION

### SETTING UP THE MUSIC STAND

Supplied with your E-35 is a music stand. This will be found in the keyboard carton. To attach to keyboard, insert the two feet into the two holes located on the top panel.

### POWER ON

Connect the E-35 to AC Line only through the AC ADAPTOR [27] supplied with your instrument. Make sure that the AC ADAPTOR shows the correct voltage.

Press the Power On/Off switch [21].

### MASTER VOLUME

The keyboard can now be played in the Full Keyboard mode using the preselected A 11 (PIANO 1) tone.

For the best sound reproduction make sure that the MASTER VOLUME slider is moved to the referenced position.

## BEDIENUNG

### ANBRINGEN DES NOTEN-STÄNDERS

Im Versandkarton finden Sie neben dem Keyboard selbst noch einen passenden Notenständer, dessen Füße einfach in die Löcher in der oberen Abdeckung gesteckt werden.

### EINSCHALTEN

Verbinden Sie das in der Ausstattung enthaltene AC-NETZTEIL [27] mit dem 9V-Anschluß auf die Rückseite des E-35. Verbinden Sie dann das Netzteil mit der Steckdose.

Drücken Sie den Netschalter [21].

### GESAMTLAUTSTÄRKE

Mit der als Vorgabe gewählten Klangfarbe A 11 (PIANO 1) kann nun auf dem ganzen Manual des Keyboards gespielt werden.

Zunächst sollte jedoch sichergestellt werden, daß der VOLUME-Schieberegler ungefähr zwischen Stufe 6 und 7 steht.

## FONCTIONNEMENT

### MONTAGE DU PUPITRE

Votre instrument est doté d'un pupitre. Vous le trouverez dans le carton d'emballage du clavier. Pour le monter sur votre clavier, introduisez les deux pieds dans les deux trous placés en haut du panneau antérieur.

### MISE SOUS TENSION

Branchez l'Adaptateur AC [27] en dotation à la prise 12V se trouvant sur le panneau arrière de l'instrument. Branchez l'Adaptateur à la prise secteur AC. Vérifiez que le voltage de l'Adaptateur corresponde au voltage du secteur.


Pressez l'interrupteur On/Off [21]

### VOLUME GENERAL

Le clavier peut maintenant jouer en "clavier entier" en utilisant le ton présélectionné A 11 (PIANO 1).

Pour obtenir une meilleure écoute, placez le volume au niveau de référence.

VOLUME



The Master Volume slider control enables the overall volume of the E-35 to be raised (moving the slider away from you) or lowered (moving the slider toward you). This control will also control the overall volume when using headphones.

Mit dem VOLUME-Schieberegler kann die Gesamtlautstärke des E-35 durch Vorschieben bzw. Zurückziehen angehoben oder abgesenkt werden. Der Regler dient auch zur Einstellung der Kopfhörer-Lautstärke.

Le curseur Master Volume (volume général) permet d'augmenter ou de diminuer le volume général du E-35 (en le tirant loin de vous ou vers vous). Ce curseur vous permet de contrôler le volume général même quand vous utilisez un casque.

# <REFERENCE>


When connecting to external amplification, an optional stereo expression pedal (FV-200) can be used to control the overall volume. See the following illustration for connecting procedure.

# <ANMERKUNGEN>

Beim Anschluß an eine externe Verstärkeranlage kann das als Sonderzubehör erhältliche Stereo-Ausdrucks-Pedal FV-200 zur Regelung der Gesamtlautstärke verwendet werden. Das Pedal wird gemäß der folgenden Abbildung angeschlossen.

# <REFERENCE>

En cas de connexion avec une amplification externe, une pédale d'expression stéréo (FV-200) optionnelle peut être utilisée pour contrôler le volume général. Suivez le diagramme suivant pour les connexions.



1. Be sure to turn the E-35 and any other amplification system off.
2. Connect the E-35 to the FV-200 by inserting a couple of shielded cords into the E-35 OUT and the FV-200 INPUT sockets.
3. Connect the FV-200 to an amplification system with two additional shielded cords inserted into the FV-200 OUTPUT sockets.
4. Turn the switches of all instruments ON and adjust the Master Volume control of the E-35.
5. Make sure that the overall volume is controlled by the foot pedal.

1. Vor dem Anschluß muß der E-35 sowie die Verstärkeranlage ausgeschaltet werden.
2. Zum Anschließen des FV-200 am E-35 die Buchsen OUT am E-35 über zwei abgeschirmte Kabel mit den Eingangsbuchsen (INPUT) am FV-200 verbinden.
3. Zum Anschließen des FV-200 an der Verstärkeranlage die Ausgangsbuchsen des FV-200 über zwei weitere abgeschirmte Kabel mit den Eingangsbuchsen der Verstärkeranlage verbinden.
4. Beide Geräte danach anschalten und die Gesamtlautstärke anheben.
5. Sicherstellen, daß sich die Lautstärke mit dem Pedal regeln läßt.

1. Soyez sûr d'avoir éteint le E-35 et tout autre système d'amplification.
2. Connectez le E-35 à la FV-200 en reliant avec une paire de câbles blindés les sorties OUT du E-35 et les entrées de la FV-200.
3. Connectez la FV-200 à un système d'amplification avec deux câbles blindés supplémentaires branchés dans les sorties de la FV-200.
4. Allumez tous les instruments et réglez le contrôle de volume général du E-35.
5. Vérifiez que le volume général est bien contrôlé par la pédale.

## DEMO SONGS


Inside the E-35, four Demo Songs are stored which can be played to experience the excellent qualities of the instrument's tones and Music Styles and effects.

## DEMO-SONGS

Im E-35 sind 4 Demo Songs eingespeichert, die Ihnen die Qualität der Klänge und der Arrangements zeigen.

## MORCEAUX DE DEMONSTRATION

Dans le E-35 sont stockés 4 morceaux de démonstration qui peuvent être reproduits pour apprécier les excellentes qualités des sons de l'instrument ainsi que des styles musicaux et des effets.



1. Press DEMO button [28] in MUSIC STYLE Section and simultaneously:
2. Press BANK buttons 1 - 4 to hear Demo Songs 1 - 4 separately.

— or —

Press DEMO button [28] and START/STOP button [16] (or BANK 5 button) to hear all Demo Songs in sequence.

1. Drücken Sie die DEMO-Taste [28] im "MUSIC STYLE" - Bedienfeld und gleichzeitig:
2. Drücken Sie eine der BANK-Tasten 1 bis 4, um die Songs 1 - 4 separat abzuhören.

— oder —

Drücken Sie die DEMO-Taste [28] und die START/STOP-Taste [16], um alle vier Songs in einer Kette zu hören.

1. Pressez la touche DEMO [28] dans la section "MUSIC STYLES" et en même temps:
2. Pressez les touches BANK 1 à 4 pour entendre séparément les morceaux 1 à 4.

— ou —

Pressez la touche DEMO [28] et la touche START/STOP [16] pour entendre tous les morceaux de démonstration enchaînés.

ALL DEMO  
Press "START"

- \* While the Demo Songs are being performed, the E-35 cannot be played and no MIDI message can be received.
- \* The Demo Songs data cannot be sent out through MIDI OUT.
- 3. To stop playing any Demo Song, press the START/STOP button [16] or DEMO button [28].

- \* Während des Spielens eines Demo-Songs kann der E-35 nicht gespielt werden und keine MIDI-Ereignisse empfangen.
- \* Die Daten der Demo Songs werden nicht über MIDI gesendet.
- 3. Mit einem Drücken der START/STOP-Taste [16] oder DEMO-Taste [28] wird die Wiedergabe der Demo-Songs gestoppt.

- \* Quand les morceaux de démonstration sont reproduits, le E-35 ne peut être joué et aucun message MIDI n'est reçu.
- \* Les données des morceaux de démonstration ne sont pas transmises par la MIDI OUT.
- 3. Pour cesser la reproduction des morceaux de démonstration, pressez la touche START/STOP [16] ou la touche DEMO [28].

Following is a list of the Demo Songs and composers.

Demo 1 - «TO THE MOON» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 2 - «BREAK IT» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 3 - «BLUE FOG» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 4 - «PAPRIKA» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991.

Die Demo-Songs wurden komponiert von:

Demo 1 - «TO THE MOON» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 2 - «BREAK IT» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 3 - «BLUE FOG» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 4 - «PAPRIKA» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991.

Musique des morceaux de démonstration par:

Demo 1 - «TO THE MOON» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 2 - «BREAK IT» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 3 - «BLUE FOG» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991  
Demo 4 - «PAPRIKA» by:  
Luigi Bruti/Roberto Lanciotti © 1991.

## KEYBOARD MODE


The keyboard can be played in the following modes: UPPER, LOWER, M. BASS, ARRANGER, M. DRUMS, S. EFFECTS (or full keyboard mode) simply by pressing the corresponding button in the KEYBOARD MODE Section.

## KEYBOARD MODE

Das Keyboard kann in folgenden Modi gespielt werden: UPPER, LOWER, M. BASS, ARRANGER, M. DRUMS, S. EFFECTS (oder voller Keyboard-Modus), indem die jeweiligen Tasten im KEYBOARD MODE-Bereich gedrückt werden.

## KEYBOARD MODE (MODES DE CLAVIER)

Le clavier peut être joué dans les modes UPPER, LOWER, M. BASS, ARRANGER, M. DRUMS, S. EFFECTS (ou CLAVIER COMPLET) en enfonçant simplement le bouton correspondant dans la section KEYBOARD MODE.



A PIANO sound can be played, for example, on the full keyboard by selecting it with the UPPER MODE; likewise, a STRINGS tone can be played on the full keyboard by selecting it with the LOWER MODE.

More sections can be selected at the same time, e.g. the ARRANGER MODE can be selected on the left side of the keyboard (delimited by the split point) while the UPPER MODE is selected on the right side.

Moreover, the ARRANGER + LOWER can be played on the left side of the split point, and UPPER on the right side of the split point.

Other possible combinations are:

- M. BASS on the left side of the split point and UPPER on the right one.
- LOWER on the left side of the split point and UPPER on the right one.
- LOWER + M. BASS on the left side of the split point and UPPER on the right side.

Ein PIANO Sound kann beispielsweise auf der ganzen Tastatur gespielt werden, indem er mit dem UPPER MODE gewählt wird; ebenso kann ein STRINGS Klang im LOWER MODE auf der ganzen Tastatur gespielt werden.

Gleichzeitig können mehrere Bereiche gewählt werden. Beispielsweise kann der ARRANGER MODE der linken Seite der Tastatur zugeordnet werden, während der UPPER MODE nur für die rechte Klaviaturseite gewählt wird.

Darüber hinaus kann der ARRANGER + LOWER links vom Splitpunkt gespielt werden, während UPPER der rechten Seite zugeordnet ist.

Andere mögliche Kombinationen sind:

- M. BASS auf der linken und UPPER auf der rechten Seite des Splitpunkts.
- LOWER auf der linken und UPPER auf der rechten Seite des Splitpunkts.
- LOWER und M. BASS auf der linken Seite des Splitpunkts und UPPER auf der rechten Seite.

Vous pourrez donc, par exemple, jouer un son de Piano sur toute l'extension du clavier en choisissant UPPER et, toujours sur tout le clavier, jouer un son de STRINGS en sélectionnant LOWER.

Il est possible aussi de sélectionner plusieurs sections en même temps. Vous pourriez, par exemple, sélectionner le mode ARRANGER sur la partie gauche du clavier et le mode UPPER dans la partie de droite. Vous pouvez aussi jouer l'ARRANGER + LOWER sur la partie à gauche du SPLIT et sur la partie de droite jouer en UPPER.

D'autres exemples de quelques combinaisons possibles sont les suivants:

- M. BASS à gauche du Split et UPPER à droite du Split;
- LOWER à gauche et UPPER à droite;
- LOWER + M. BASS à gauche et UPPER à droite.

When in UPPER keyboard mode, pressing the S EFFECTS button, this newly selected section will cancel a part of the one previously selected; the S. EFFECTS mode will be played on most of the keyboard, while the UPPER mode on the remaining part. (The UPPER Led will light constantly, showing that this section is enabled).

When proceeding from the selection ARRANGER + LOWER at the left of the split, and UPPER at the right of the split, pressing S. EFFECTS keyboard mode, will produce the extension of this section to the keyboard part previously taken by the ARRANGER + LOWER sections (in this case the corresponding Leds will flash, showing that these sections are temporarily disabled). The remaining part of the keyboard will continue to play with UPPER mode. The same will occur using the M. DRUMS mode instead of S EFFECTS.

By pressing M. DRUMS (or S EFFECTS) again, this section will be disabled, the Leds ARRANGER and LOWER which previously were flashing will now light permanently, showing that these sections are enabled again.

Drücken Sie im UPPER-Keyboard-Modus die S EFFECTS-Taste, tritt dieser neue Abschnitt an die Stelle des zuvor gewählten; der S. EFFECTS-Modus wird auf dem überwiegenden Teil des Keyboards gespielt, während der UPPER Modus im übrigen Teil verbleibt. (Die UPPER-Led leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, daß dieser Bereich aktiv ist).

Befinden Sie sich im Bereich ARRANGER + LOWER links vom Splitpunkt, und UPPER rechts vom Splitpunkt, und drücken Sie dann den S. EFFECTS-Keyboard Mode, erweitern Sie diesen Part auf den Bereich, den Sie zuvor mit den ARRANGER + LOWER Bereichen angewählt hatten (in diesem Fall blinken die jeweiligen Leds, um anzuzeigen, daß diese Bereiche vorübergehend ausgeschaltet wurden). Der übrige Teil der Tastatur bleibt weiterhin mit UPPER. Das gleiche gilt auch bei Verwendung des M. DRUMS Mode anstelle der S. EFFECTS.


Drücken Sie nochmals die S. EFFECTS (bzw. M. DRUMS)-Taste, wird dieser Bereich außer Betrieb gesetzt und die Leds für den ARRANGER und LOWER Mode, die bis dahin blinkten, leuchten nun permanent und zeigen damit an, daß diese Bereiche wieder aktiviert sind.

Si vous êtes en mode de clavier UPPER et que vous pressez la touche S EFFECTS, cette section effacera une partie de la section sélectionnée au préalable.

Nous aurons donc pour la plus grande extension du clavier, le mode SOUND EFFECTS et pour la partie restante le mode UPPER (la Led UPPER sera allumée de façon fixe, ce qui indiquera que cette section est activée).

Au contraire, si vous avez une combinaison de type ARRANGER + LOWER dans la partie à gauche du point de SPLIT, et UPPER dans la partie de droite, en pressant par exemple S. EFFECTS, cette dernière couvrira toute la partie qui était occupée par les sections ARRANGER + LOWER; dans ce cas les Leds relatives clignoteront et indiqueront ainsi que ces sections sont momentanément désactivées. La partie restante du clavier continuera à jouer UPPER.

Le même résultat sera obtenu avec M DRUMS au lieu de S. EFFECTS. Si vous pressez à nouveau S. EFFECTS (ou M DRUMS) cette section sera désactivée et les Leds ARRANGER et LOWER qui clignotaient restent allumés, ce que indique que ces sections ont été réactivées.



## UPPER

To select the UPPER section, simply press the corresponding keyboard mode (UPPER button [29]); the UPPER Led will light permanently confirming that the selection has been made.

— MELODY INTELLIGENCE [35]: a monophonic musical countermelody will sound, depending on the single notes played by the UPPER and the chord being played in the ARRANGER section.

## UPPER

Um den UPPER-Bereich anzuwählen, drücken Sie den entsprechenden Keyboard Mode (UPPER Taste [29]). Die UPPER-Led leuchtet).

— MELODY INTELLIGENCE [35]: hier erklingt eine monophone zweite Stimme, abhängig von den im UPPER Bereich gespielten einzelnen Tönen und den Akkorden im ARRANGER-Bereich.

## UPPER

Pour sélectionner la section UPPER, sélectionnez le mode de clavier correspondant (bouton UPPER [29]). Pour confirmer la sélection, la Led UPPER s'allumera de façon fixe.

— MELODY INTELLIGENCE [35]: jouera en deuxième voix musicale monophonique selon les seules notes jouées par UPPER et par l'accord que vous êtes en train de jouer dans la section ARRANGER.

## LOWER

The LOWER section can be selected by pressing the respective keyboard mode (LOWER Button [30] ); the Led LOWER will light permanently showing that the selection has been made. The LOWER section can be added to the ARRANGER one. This way an automatic arrangement can be played together with a tone selected in the LOWER section.

## HOLD (LOWER)

Pressing the HOLD button [36], the chord will be memorized until new notes are played. To disable the notes in HOLD condition, press the respective button again (the Led will be turned off).

## MANUAL BASS

To select the M BASS section, press the corresponding Keyboard mode (M BASS button [31]). The M BASS Led will light permanently confirming that the selection has been made.

When in HOLD condition, playing the M BASS and the LOWER section simultaneously, the Bass notes will be held. Disabling the Lower HOLD condition, the Bass note held will be disabled too.

## ARRANGER

Your E-35 is also equipped with a unique built-in ARRANGER section with 56 Styles.

To select the arranger section, press the corresponding keyboard mode button [32]; the ARRANGER Led will light permanently, confirming that the selection has been made.

When the Arranger Led is lit, the split position is set by the factory between the B3 and C4 keys in the second octave. To switch off the ARRANGER, press the same button again (Led is turned off).

The Arranger can be played either by conventional chords or by using CHORD INTELLIGENCE).

— The Lower tone can also be played at the same time as the Arranger.

## LOWER

Der LOWER-Bereich wird durch Drücken der LOWER-Taste [30] aktiviert (die Led leuchtet). Der LOWER-Bereich kann dem ARRANGER hinzugefügt werden. Auf diese Weise ist es möglich, ein automatisches Arrangement mit einem im LOWER-Bereich gewählten Klang zu spielen.

## HOLD (LOWER)

Beim Drücken der HOLD-Taste [36] (Lower) erklingt der Akkord, bis neue Tasten gedrückt werden. Diese Funktion wird durch nochmaliges Drücken der HOLD-Taste wieder außer Betrieb gesetzt (die Led erlischt).

## MANUAL BASS

Um den M BASS-Bereich anzuwählen, drücken Sie die M BASS-Taste [31] (die Led leuchtet).

Ist die HOLD-Funktion eingeschaltet und werden die Bereiche M. BASS und LOWER gleichzeitig gespielt, werden die Baßöne gehalten. Beim Ausschalten der Lower HOLD-Funktion wird auch der Baßton nicht mehr gehalten.

## ARRANGER

Ihr E-35 ist auch mit einem integrierten ARRANGER-Bereich mit 56 Musikstilrichtungen ausgestattet.

Um den ARRANGER-Bereich anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Keyboard Mode-Taste [32] (die ARRANGER-Anzeige leuchtet).

Wenn die Arranger-Anzeige aufleuchtet, befindet sich der vom Werk eingestellte Splitpunkt in der zweiten Oktave zwischen H3 und C4.

Um den ARRANGER auszuschalten, drücken Sie die selbe Taste noch einmal (die Led erlischt dann).

Der ARRANGER kann entweder mit konventionell gegriffenen Akkorden oder mit CHORD INTELLIGENCE gespielt werden.

— Die Lower-Klänge können dem Arranger hinzugefügt werden.

## LOWER

Pour sélectionner la section LOWER, choisissez le mode de clavier correspondant à l'aide du bouton LOWER [30]. La sélection sera confirmée par la LED LOWER qui s'allumera de façon permanente.

Vous pouvez ajouter la section LOWER à la section ARRANGER. De cette façon, vous pourrez jouer un arrangement automatique en même temps qu'un son choisi dans la section LOWER.

## HOLD (LOWER)

Si vous pressez le bouton HOLD [36] (Lower), l'accord restera en mémoire jusqu'à ce que de nouvelles notes seront jouées. Pour désactiver les notes en HOLD, pressez à nouveau la touche correspondante (la Led s'éteindra).

## MANUAL BASS

Pour sélectionner la section M BASS, sélectionnez le mode de clavier qui correspond (bouton M BASS [31]). La sélection sera confirmée par la Led M BASS qui s'allumera de façon permanente.

Si vous jouez le M BASS en même temps que la section LOWER (en HOLD), même les notes du bas seront mises en HOLD. Si vous désactivez le Lower HOLD, vous éteindrez aussi la note de la Basse en HOLD.

## ARRANGER

Votre E-35 est aussi doté d'une sélection d'Arrangements incorporés de 56 Styles de Musique.

Pour sélectionner la section ARRANGER, sélectionnez le mode de clavier correspondant (bouton ARRANGER [32]). La sélection sera confirmée par la Led ARRANGER qui s'allumera de façon permanente.

Quand la Led de l'Arranger est allumée, le split se trouve entre le SI et le DO de la seconde octave.

Pour désactiver l'Arranger, pressez à nouveau le même bouton (la Led s'éteindra).

L'ARRANGER peut se jouer aussi bien avec des accords conventionnels qu'avec le CHORD INTELLIGENCE.

— Le son Lower aussi peut être joué avec l'Arranger.

## HOLD (ARRANGER)

Pressing the HOLD button (Arranger) [37] the chord will be held even after the keys have been released, until a new chord is played.

## CHORD INTELLIGENCE

The Arranger can be played either by conventional chords or by using CHORD INT (see also page 42).

To turn the CHORD INT. feature ON, press the corresponding button [38] in the ARRANGER Section (Led lights).

The display will show at the bottom right the name of the chord being played in the ARRANGER section of the keyboard.

## HOLD (ARRANGER)

Beim Drücken der HOLD-Taste [37] (Arranger) wird der Akkord, auch wenn Sie die Tasten losgelassen haben, gehalten, bis ein neuer Akkord gespielt wird.

## CHORD INTELLIGENCE

Der Arranger kann entweder mit konventionell gegriffenen Akkorden oder mit CHORD INTELLIGENCE gespielt werden (siehe Seite 42).

Um die CHORD INTELLIGENCE zu aktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste [38] im ARRANGER-Bereich (die Led leuchtet).

Rechts unten im Display sehen Sie den Namen des Akkords, der im ARRANGER-Bereich auf der Tastatur gespielt wird.

## HOLD (ARRANGER)


Si vous enfoncez le bouton HOLD (Arranger), [37] l'accord restera en mémoire même après avoir relâché les touches et ceci jusqu'à ce que vous jouiez un autre accord.

## CHORD INTELLIGENCE

L'ARRANGER vous permet de jouer des accords conventionnels ou d'utiliser la fonction CHORD INT. (voir page 42).

Pour activer la fonction CHORD INT., pressez le bouton qui correspond [38] dans la section ARRANGER (la Led s'allume).

L'afficheur indiquera dans la partie inférieure droite le nom de l'accord joué dans la section ARRANGER du clavier.



## MANUAL DRUMS

To play the keyboard in the Manual Drums mode, press the M DRUMS button [33] in the KBD MODE Section (Led lights). (See MANUAL DRUMS at page 26).

## MANUAL DRUMS

Um das Instrument im Manual Drum Mode zu spielen, drücken Sie die M DRUMS Taste [33] im KEYBOARD-MODE Bereich (siehe MANUAL DRUMS auf Seite 26). Die Led leuchtet.

## MANUAL DRUMS (Batterie Manuelle)

Pour jouer du clavier en mode Batterie Manuelle, pressez la bouton M DRUMS [33] (voir MANUAL DRUMS à page 26). La Led correspondante s'allume.

## SOUND EFFECTS

To play the Keyboard in the Sound Effects mode, press the S EFFECTS button [34] in the KBD MODE Section (Led lights). (See SOUND EFFECTS at page 28).

## SOUNDEFFEKTE

Um das Instrument im Sound Effects Mode zu spielen, drücken Sie die S EFFECTS-Taste [34] im KEYBOARD-MODE-Bereich (siehe SOUNDEFFEKTE auf Seite 28). Die Led leuchtet.


## EFFETS SONORES

Pour jouer du clavier en mode Effets Sonores, pressez le bouton S EFFECTS [34] (voir EFFETS SONORES à page 28). La Led correspondante s'allume.

## TONE SELECT

## KLANGFARBENWAHL

## SELECTION DU SON



Any of the 128 different tone colors can be selected by using the GROUP BANK and NUMBER Buttons.

Mit den GROUP-, BANK - und NUMBER-Tasten kann eine beliebige der 128 Klangfarben (TONE) abgerufen werden.

Chacun des 128 différents sons peut être sélectionné à l'aide des boutons GROUP, BANK et NUMBER.

### UPPER TONE SELECT

The E-35 will always select: "11 PIANO 1", group A when it is turned on.

To change the tone in the Full Keyboard mode press the SELECT buttons [39] in the TONE section until the corresponding UPPER Led lights.

To select any of the 128 tones, press GROUP button [40] to select GROUP A or B. Then press a BANK button to select the first digit. Then press a NUMBER button to select the second digit.

**Example:** To select 82 TROMBONE tone (Group A):

Press GROUP button to select GROUP "A". Press BANK button 8 to select bank 8. Then press NUMBER button 2. The Display will show the selected Tone.

### WAHL DER OBEREN KLANGFARBE

Nach dem Einschalten ist folgende Einstellung aktiv: "11 PIANO 1", A-Gruppe.

Zum Anwählen einer anderen "oberen" Klangfarbe, d.h. der mit dem gesamten Manual spielbaren ersten Klangfarbe, drücken Sie die SELECT-Tasten [39] im TONE-Bedienfeld, bis die entsprechende UPPER-Led aufleuchtet.

Zum Abrufen der gewünschten Klangfarbe drücken Sie die GROUP-Taste [40], dann eine BANK-Taste für die erste Stelle und die entsprechende NUMBER-Taste für die zweite Stelle der Klangfarbennummer.

**Beispiel:** Anwahl der Klangfarbe 82 TROMBONE (Gruppe A):

Drücken Sie die GROUP-Taste und wählen Sie die Gruppe "A". Dann drücken Sie die BANK-Taste 8 und wählen Sie Speicherbank 8 und danach drücken Sie die NUMBER-Taste 2. Das Display zeigt nun:

Upper tone:  
82 TROMBONE

### SELECTION SON UPPER

A la mise sous tension l'E-35 sélectionne le son: "11 PIANO 1", groupe A.

Pour changer le son en mode "clavier entier", pressez les boutons SELECT [39] dans la section TONE jusqu'à ce que la Led UPPER correspondante ne s'allume.

Pour sélectionner l'un quelconque des 128 sons, pressez le bouton de GROUP [40] (pour sélectionner le groupe "A" ou "B"), puis pressez un bouton BANK (pour sélectionner le premier chiffre du son). Enfin pressez un bouton de Numéro pour le deuxième chiffre.

**Exemple:** pour sélectionner le son 82 TROMBONE (groupe A):

Pressez le bouton GROUP et sélectionnez le groupe "A". Puis pressez le bouton BANK 8 et sélectionnez le Banque 8. Enfin pressez le bouton NUMBER 2. L'afficheur indiquera:

All of the 61 keys can be played dynamically, that is the harder you play the key the louder the tone will sound.

Alle 61 Manualtasten sind anschlagsdynamisch, d.h. bei stärkerem Anschlag ist der erzeugte Ton lauter.

Les 61 touches sont dynamiques, à savoir que plus vous enfoncez la touche énergiquement, plus le son sera fort.

## LOWER (SPLIT)

The keyboard can also be played in a "Split" mode. One tone on the right-hand side of the keyboard and a different tone for the left. To "split" the keyboard press the LOWER button [30] in section KEYBOARD MODE (Led lights).

The keyboard will now be split between the B 3 and C 4 keys in the second octave. The tone now sounding from the bottom note to and including B 3 will be known as the "Lower" and tones for this section are selected using the SELECT buttons [39] in the TONE section (see LOWER TONE SELECT). The tone now sounding from and including the C 4 key upwards will be known as the "Upper" and is selected using the SELECT buttons (see UPPER TONE SELECT).

## MANUALTEILUNG (LOWER)


Das Manual des Keyboards kann zum Spielen mit zwei Klangfarben auch in zwei Abschnitte unterteilt werden, wobei der rechte Abschnitt der oberen Klangfarbe zugewiesen ist und der linke der unteren. Zum Aufteilen des Manuals drücken Sie die LOWER-Taste [30] im KEYBOARD MODE-Bedienfeld. Die Led leuchtet auf.

Der erhaltene SPLIT-Teilungspunkt liegt zwischen B 3 und C 4 der zweiten Oktave. Beim Anschlagen einer Taste des unteren Abschnitts (tiefste Note bis einschliesslich B 3) erklingt die mit den SELECT-Tasten [39] gewählte LOWER Klangfarbe (siehe "WAHL DER UNTEREN KLANGFARBE"). Beim Anschlagen einer Taste von C 4 aufwärts erklingt die mit den SELECT-Tasten gewählte UPPER Klangfarbe (siehe "WAHL DER OBEREN KLANGFARBE").

## LOWER (SPLIT)

Vous aurez aussi la possibilité de jouer de votre clavier en mode "Split" (clavier divisé). Un son sur le côté gauche du clavier et un autre son sur le côté droit. Pour diviser le clavier, pressez le bouton LOWER [30] dans la section KEYBOARD MODE. La diode s'allumera.

Le clavier sera maintenant divisé entre les touches SI 3 et DO 4 de la seconde octave. Le Son émis à partir de la note la plus grave jusqu'au SI 3 de la seconde octave sera nommé Son "LOWER" (inférieur). Pour sélectionner le son LOWER dans cette section, il faudra agir sur les boutons SELECT [39] de la section TONE (voir SÉLECTION SON LOWER). Pour sélectionner le son UPPER émis à partir de la note C 4 jusqu'à la note la plus aigüe, il faudra agir sur les boutons SELECT de la section TONE (voir SÉLECTION SON UPPER).



To cancel the "Split" feature and play the E-35 in the Full Keyboard mode, press the LOWER button [30] again (Led not lit).


Zur Abstellung der SPLIT-Funktion ist die LOWER-Taste [30] noch einmal zu drücken (Led aus).

Pour effacer le "Split" et jouer de votre E-35 à clavier entier, pressez le bouton LOWER [30] une autre fois (Led éteinte).

## LOWER TONE SELECT

## WAHL DER UNTEREN KLANGFARBE

## SELECTION SON LOWER



To activate the LOWER TONE function, the LOWER button [30] in section KEYBOARD MODE must be pressed (Led On).

The E-35 will always select "72 SLOW STRINGS", group A tone when it is turned on (LOWER button must be pressed and Led On).

To select a different tone for the left-side of the Split (Lower), press the SELECT buttons [39] in the TONE section until the corresponding LOWER Led lights.

To select any of the 128 tones, press GROUP button [40] to select group "A" or "B". Then press a BANK button and select the first digit and then press a number button to select the second digit.

**Example:** To select 17 BASSOON tone (group B):

Press GROUP button and select group "B". Press BANK button 1 and select bank 1. Then press NUMBER button 7. The Display will show the selected Tone.

Um eine untere Klangfarbe zu spielen, muss man erst die "LOWER"-Taste [30] im KEYBOARD MODE-Bedienfeld drücken (die entsprechende Led leuchtet auf).

Der E-35 wird, nach dem Einschalten und mit der "LOWER" Taste On, die Klangfarbe "72 SLOW STRINGS", A-Gruppe wählen.

Zur Wahl einer zweiten Klangfarbe für den linken (unteren) Manualabschnitt drücken Sie die SELECT-Tasten [39] im TONE-Bedienfeld bis die entsprechende LOWER-Led aufleuchtet.

Geben Sie danach zur Wahl einer der 128 Klangfarben die Nummer der Klangfarbe durch Drücken der entsprechenden GROUP-(Gruppenwahl) [40], BANK-(erste Stelle) und NUMBER-Taste (zweite Stelle), ein.

**Beispiel:** Anwahl der Klangfarbe 17 BASSOON (Gruppe B):

Drücken Sie die GROUP-Taste und wählen Sie die Gruppe "B". Dann drücken Sie die BANK-Taste 1 und wählen Sie Speicherbank 1. Danach drücken Sie die NUMBER-Taste 7. Das Display zeigt nun B 17.

Pour activer la fonction LOWER TONE il faut presser le bouton "LOWER" [30] dans la section KEYBOARD MODE. La Led correspondante s'allume.

L'E-35 sélectionne toujours, à la mise sous tension et avec le bouton "LOWER" pressé, le son "72 SLOW STRINGS", groupe A.

Pour sélectionner un son différent pour le côté gauche du Split (Lower), pressez les boutons SELECT [39] dans la section TONE, jusqu'à ce que la Led LOWER correspondante ne s'allume.

Pour sélectionner l'un des 128 sons, pressez le bouton GROUP [40] pour sélectionner le groupe "A" ou "B", puis pressez un bouton BANK (pour sélectionner le premier chiffre du son) et enfin pressez un bouton de Numéro pour le deuxième chiffre.

**Exemple:** pour sélectionner le son 17 BASSOON (groupe B):

Pressez le bouton GROUP et sélectionnez le groupe "B". Puis pressez le bouton BANK 1 et sélectionnez le banque 1. Enfin pressez le bouton numéro 7. L'afficheur indiquera B 17.

Lower tone:  
b17 BASSOON

\* The LOWER TONE can be played together with the Arrangement (ARRANGER ON).

\* Another possibility of performance is the following:

Play a LOWER TONE on the left side only with DRUMS (Arranger Off and Start Stop button On).

Play the UPPER TONE on the right side of the keyboard.

The above procedure will exclude the Arrangement.

\* If the LOWER button is pressed while MANUAL DRUMS Led is lit, the LOWER Led will begin to flash. To play LOWER tone, cancel MANUAL DRUMS.

\* Die untere Klangfarbe kann zusammen mit einer Arranger-Einstellung gespielt werden (ARRANGER ON).

\* Eine andere Einstellmöglichkeit: Spielen Sie auf der linken Seite eine untere Klangfarbe mit DRUMS, rechts spielen Sie eine obere Klangfarbe (Arranger aus und Taste Start/Stop an). Diese Einstellung schließt den Arranger-Betrieb aus.

\* Wenn die Taste LOWER gedrückt wird, während die MANUAL DRUMS-Led leuchtet, so fängt die LOWER-Led an zu blinken. Um nun eine LOWER-Klangfarbe zu spielen, schalten Sie MANUAL DRUMS aus.

\* Le son LOWER peut être joué avec l'Arrangement (ARRANGER ON).


\* Une autre possibilité d'exécution est la suivante: jouez un son LOWER sur le côté gauche avec DRUMS seulement (Arranger Off et bouton Start/Stop On).

Jouez le son UPPER sur le côté droit du clavier.

La procédure ci-dessus exclura pratiquement l'Arrangement.

\* Si le bouton LOWER est pressé alors que la Led MANUAL DRUMS est allumée, la Led LOWER commencera à clignoter.

Pour jouer d'un son LOWER, effacer MANUAL DRUMS.



To activate the BASS TONE function, the M BASS button [31] in section KEYBOARD MODE must be pressed (Led On).

The E-35 will always select "54 FRETLESS", group A, when it is turned on (M BASS button must be pressed and Led On).

To change the Bass tone, press the SELECT buttons [39] in the TONE section until the corresponding M BASS Led lights.

To select any of the 128 tones, press GROUP button [40] to select group "A" or "B". Then press a BANK button and select the first digit. Then press a NUMBER button and select the second digit.

**Example:** To select 55 SLAPBASS 1 tone (Group A):

Press GROUP button and select group "A". Press BANK button 5 and select bank 5. Then press NUMBER button 5.

The Display will show the selected Tone.

Um eine BASS-Klangfarbe zu spielen, muss man erst die M BASS-Taste [31] im KEYBOARD MODE-Bedienfeld drücken (die entsprechende Led leuchtet auf).

Der E-35 wird, nach dem Einschalten und mit der M BASS-Taste On, die Klangfarbe "54 FRETLESS", A-Gruppe wählen.

Zur Wahl einer Bass-Klangfarbe drücken Sie die SELECT-Tasten [39] im TONE Bedienfeld bis die entsprechende M BASS-Led aufleuchtet.

Geben Sie danach zur Wahl einer der 128 Klangfarben die Nummer der Klangfarbe durch Drücken der entsprechenden GROUP-(Gruppenwahl "A" oder "B") [40], BANK-(erste Stelle), und NUMBER-Taste (zweite Stelle) ein.

**Beispiel:** Anwahl der Klangfarbe 55 SLAPBASS 1 (Gruppe A):

Drücken Sie die GROUP-Taste und wählen Sie die Gruppe "A". Dann drücken Sie die BANK-Taste 5 und wählen Sie die Speicherbank 5. Danach drücken Sie die NUMBER-Taste 5. Das Display zeigt nun:

Man Bass tone:  
55 SLAPBAS1

Pour activer un Son de Basse il faut presser le bouton M BASS [31] dans la section KEYBOARD MODE. La Led correspondante s'allume.

L'E-35 sélectionne toujours, à la mise sous tension et avec le bouton M BASS pressé, le son "54 FRETLESS", groupe A.

Pour changer un Son de Basse, pressez les boutons SELECT [39] dans la section TONE, jusqu'à ce que la Led M BASS correspondante ne s'allume.

Pour sélectionner l'un des 128 sons, pressez le bouton GROUP [40] (pour sélectionner le groupe "A" ou "B"). Puis pressez un bouton BANK pour sélectionner le premier chiffre du Son. Enfin pressez un bouton de Numéro pour le deuxième chiffre.

**Exemple:** pour sélectionner le son 55 SLAPBASS 1 (groupe A):

Pressez le bouton GROUP et sélectionnez le groupe "A". Puis pressez le bouton BANK 5 et sélectionnez le banque 5. Enfin pressez le bouton numéro 5.

L'afficheur indiquera:

\* Changing the BASS Tone will not affect the preset BASS Tone played by the ARRANGER.

\* Die vom ARRANGER vorgegebene BASS-Klangfarbe bleibt von der Änderung der BASS-Klangfarben unbeeinflusst.

\* Si vous changez le son de BASSE, vous n'affecterez en aucune façon le son de BASSE présélectionné joué par l'ARRANGER.

#### <Notes on Tone Selection>

**Important:** The recalling of the tone selected will be confirmed only by pressing one GROUP or NUMBER button.

By pressing one BANK button will only pre-select the Group and Bank requested. This is shown on the display by the flashing of the GROUP, BANK and NUMBER of the selected part. The preselection can be cancelled by pressing again the same BANK button.

**NOTE:** By using MIDI Program Change controls a total of 256 tones will be available.

The 128 tones identified by groups A and B are the same recallable with the internal selection procedure described previously ("GS" Tones).

The 128 tones identified by groups C and D are additional tones (**can be recalled only via MIDI**), compatible with "LA Synthesis" generation sounds.

#### <Anmerkungen zur Klangwahl>

**Wichtig:** Die Anwahl des Klangs wird erst durch das Drücken der GROUP- oder NUMBER-Taste ausgelöst.

Durch das Drücken einer BANK-Taste wird die jeweilige Bank nur vorgewählt. Das Display blinkt dann in den gewählten Abschnitten GROUP, BANK und NUMBER.

Die Vorgabeeinstellung kann durch erneutes Drücken der selben BANK-Taste gelöscht werden.

**HINWEIS:** Über MIDI-Programmwechselbefehle haben Sie Zugriff auf insgesamt 256 Klänge.

Die in Gruppen A und B aufgeteilten 128 Klänge sind aufzurufen, wie die GS-Klänge.

Die in Gruppen C und D aufgeteilten 128 Klänge sind zusätzliche Klänge (**können nur via MIDI abgerufen werden**) und sind kompatibel mit den Sounds der "LA-Synthese".

#### <Notes sur la sélection des sons>

**Important:** seule la pression de l'une des touches GROUP ou NUMBER donne la confirmation au rappel du son sélectionné.

La pression de l'une des touches BANK réserve seulement la Banque requise. La réservation est indiquée sur l'afficheur par le clignotement de GROUP, BANK et NUMBER de la partie sélectionnée. La réservation peut être annulée en pressant à nouveau la même touche de BANK.

**NOTE:** A travers les contrôles de Changement de Programme MIDI, il est possible d'accéder à 256 sons.

Les 128 sons identifiés par les groupes A et B sont les mêmes pouvant être rappelés par la même procédure de sélection interne décrite au préalable (sons GS).

Les 128 sons identifiés par les groupes C et D sont des sons additionnels (**rappelables uniquement via MIDI**) qui reproduisent les sonorités de la génération "LA Synthesis".

# TONE CHART= 128 "GS" SOUNDS

|        | GROUP A                                                                                                                                                                                 | GROUP B                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANK 1 | <b>** Sound Family Piano</b><br>A11 1 Piano1<br>A12 2 Piano2<br>A13 3 Piano3<br>A14 4 Honky<br>A15 5 ElPiano1<br>A16 6 ElPiano2<br>A17 7 Harpsi<br>A18 8 Clavi                          | <b>** Sound Family Reed</b><br>B11 65 SoprSax<br>B12 66 AltoSax<br>B13 67 TenrSax<br>B14 68 BariSax<br>B15 69 Oboe<br>B16 70 EnglHorn<br>B17 71 Bassoon<br>B18 72 Clarinet                  |
| BANK 2 | <b>** Sound Family Chromatic Percussion</b><br>A21 9 Celesta<br>A22 10 Glock<br>A23 11 MusicBox<br>A24 12 Vibe<br>A25 13 Marimba<br>A26 14 Xilphone<br>A27 15 TubeBell<br>A28 16 Santur | <b>** Sound Family Pipe</b><br>B21 73 Piccolo<br>B22 74 Flute<br>B23 75 Recorder<br>B24 76 PanFlute<br>B25 77 BottBlow<br>B26 78 Shaku<br>B27 79 Whistle<br>B28 80 Ocarina                  |
| BANK 3 | <b>** Sound Family Organ</b><br>A31 17 ElOrgan1<br>A32 18 ElOrgan2<br>A33 19 ElOrgan3<br>A34 20 ChrcOrg<br>A35 21 ReedOrg<br>A36 22 Accordn<br>A37 23 Harmonic<br>A38 24 Bandneon       | <b>** Sound Family Synth Lead</b><br>B31 81 Square<br>B32 82 Saw<br>B33 83 Calliope<br>B34 84 Chiffer<br>B35 85 Charang<br>B36 86 Solo Vox<br>B37 87 5th Saw<br>B38 88 BassLead             |
| BANK 4 | <b>** Sound Family Guitar</b><br>A41 25 AcouGtr1<br>A42 26 AcouGtr2<br>A43 27 JazzGtr<br>A44 28 CleanGtr<br>A45 29 MutedGtr<br>A46 30 DriveGtr<br>A47 31 LeadGtr<br>A48 32 HarmoGtr     | <b>** Sound Family Synth Pad</b><br>B41 89 Fantasia<br>B42 90 Warm Pad<br>B43 91 Polysynt<br>B44 92 SpaceVox<br>B45 93 BowGlass<br>B46 94 MetalPad<br>B47 95 HaloPad<br>B48 96 SweepPad     |
| BANK 5 | <b>** Sound Family Bass</b><br>A51 33 AcouBass<br>A52 34 FingBass<br>A53 35 PickBass<br>A54 36 Fretless<br>A55 37 SlapBas1<br>A56 38 SlapBas2<br>A57 39 SynBass1<br>A58 40 SynBass2     | <b>** Sound Family Synth Sfx</b><br>B51 97 Ice Rain<br>B52 98 SndTrack<br>B53 99 Crystal<br>B54 100 Atmosphe<br>B55 101 Brightns<br>B56 102 Goblin<br>B57 103 EchoDrop<br>B58 104 StarThem  |
| BANK 6 | <b>** Sound Family Strings &amp; Orchestra</b><br>A61 41 Violin<br>A62 42 Viola<br>A63 43 Cello<br>A64 44 Contrbas<br>A65 45 TremStr<br>A66 46 PlzzStr<br>A67 47 Harp<br>A68 48 Timpani | <b>** Sound Family Ethnic Miscellaneous</b><br>B61 105 Sitar<br>B62 106 Banjo<br>B63 107 Shamisen<br>B64 108 Koto<br>B65 109 Kalimba<br>B66 110 BagPipe<br>B67 111 Kokyu<br>B68 112 Shanai  |
| BANK 7 | <b>** Sound Family Ensemble</b><br>A71 49 Strings<br>A72 50 SlowStr<br>A73 51 SynStr1<br>A74 52 SynStr2<br>A75 53 ChoirAhs<br>A76 54 VoiceOhs<br>A77 55 SynVox<br>A78 56 OrcheHit       | <b>** Sound Family Percussive</b><br>B71 113 TnklBell<br>B72 114 Agogo<br>B73 115 SteelDrum<br>B74 116 WoodBlock<br>B75 117 Taiko<br>B76 118 MelodTom<br>B77 119 SynDrum<br>B78 120 RevCymb |
| BANK 8 | <b>** Sound Family Brass</b><br>A81 57 Trumpet<br>A82 58 Trombone<br>A83 59 Tuba<br>A84 60 MuteTrmp<br>A85 61 FrHorn<br>A86 62 BrsSect<br>A87 63 SynBrs1<br>A88 64 SynBrs2              | <b>** Sound Family SFX</b><br>B81 121 GuitNois<br>B82 122 KeyClick<br>B83 123 SeaShore<br>B84 124 Birds<br>B85 125 Telephon<br>B86 126 Elicopt<br>B87 127 Applause<br>B88 128 GunShot       |

| TONE CHART = 128 'LA Compatible' Sounds                                     |         |    |          |             |         |     |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-------------|---------|-----|----------|-------------|
| Only available via external MIDI Control Change '00' = 127 + Program Change |         |    |          |             |         |     |          |             |
|                                                                             | GROUP C |    |          | Family      | GROUP D |     |          | Family      |
| BANK 1                                                                      | C11     | 1  | Piano4   | Piano       | D11     | 65  | AcouBas1 | Bass        |
|                                                                             | C12     | 2  | Piano5   | Piano       | D12     | 66  | AcouBas2 | Bass        |
|                                                                             | C13     | 3  | Piano6   | Piano       | D13     | 67  | El Bass1 | Bass        |
|                                                                             | C14     | 4  | ElPiano3 | Piano       | D14     | 68  | El Bass2 | Bass        |
|                                                                             | C15     | 5  | ElPiano4 | Piano       | D15     | 69  | SlapBas3 | Bass        |
|                                                                             | C16     | 6  | ElPiano5 | Piano       | D16     | 70  | SlapBas4 | Bass        |
|                                                                             | C17     | 7  | ElPiano6 | Piano       | D17     | 71  | Fretles1 | Bass        |
|                                                                             | C18     | 8  | Honky1   | Piano       | D18     | 72  | Fretles2 | Bass        |
| BANK 2                                                                      | C21     | 9  | ElOrgan4 | Organ       | D21     | 73  | Flute1   | Pipe        |
|                                                                             | C22     | 10 | ElOrgan5 | Organ       | D22     | 74  | Flute2   | Pipe        |
|                                                                             | C23     | 11 | ElOrgan6 | Organ       | D23     | 75  | Piccolo1 | Pipe        |
|                                                                             | C24     | 12 | ElOrgan7 | Organ       | D24     | 76  | Piccolo2 | Pipe        |
|                                                                             | C25     | 13 | PipeOrg1 | Organ       | D25     | 77  | Recordr1 | Pipe        |
|                                                                             | C26     | 14 | PipeOrg2 | Organ       | D26     | 78  | PanPipes | Pipe        |
|                                                                             | C27     | 15 | PipeOrg3 | Organ       | D27     | 79  | Sax1     | Reed        |
|                                                                             | C28     | 16 | Accordn1 | Organ       | D28     | 80  | Sax2     | Reed        |
| BANK 3                                                                      | C31     | 17 | Harpsi1  | Piano       | D31     | 81  | Sax3     | Reed        |
|                                                                             | C32     | 18 | Harpsi2  | Piano       | D32     | 82  | Sax4     | Reed        |
|                                                                             | C33     | 19 | Harpsi3  | Piano       | D33     | 83  | Clarnet1 | Reed        |
|                                                                             | C34     | 20 | Clavi1   | Piano       | D34     | 84  | Clarnet2 | Reed        |
|                                                                             | C35     | 21 | Clavi2   | Piano       | D35     | 85  | Oboe1    | Reed        |
|                                                                             | C36     | 22 | Clavi3   | Piano       | D36     | 86  | EnglHrn1 | Reed        |
|                                                                             | C37     | 23 | Celesta1 | Chr Perc    | D37     | 87  | Bassoon1 | Reed        |
|                                                                             | C38     | 24 | Celesta2 | Chr Perc    | D38     | 88  | Harmoni1 | Organ       |
| BANK 4                                                                      | C41     | 25 | SynBrs3  | Brass       | D41     | 89  | Trumpet1 | Brass       |
|                                                                             | C42     | 26 | SynBrs4  | Brass       | D42     | 90  | Trumpet2 | Brass       |
|                                                                             | C43     | 27 | SynBrs5  | Brass       | D43     | 91  | Trombne1 | Brass       |
|                                                                             | C44     | 28 | SynBrs6  | Brass       | D44     | 92  | Trombne2 | Brass       |
|                                                                             | C45     | 29 | SynBass3 | Bass        | D45     | 93  | FrHorn1  | Brass       |
|                                                                             | C46     | 30 | SynBass4 | Bass        | D46     | 94  | FrHorn2  | Brass       |
|                                                                             | C47     | 31 | SynBass5 | Bass        | D47     | 95  | Tuba1    | Brass       |
|                                                                             | C48     | 32 | SynBass6 | Bass        | D48     | 96  | BrsSect3 | Brass       |
| BANK 5                                                                      | C51     | 33 | Fantasy  | Synth Pad   | D51     | 97  | BrsSect4 | Brass       |
|                                                                             | C52     | 34 | HarmoPan | Synth Pad   | D52     | 98  | Vibe1    | Chr Perc    |
|                                                                             | C53     | 35 | Chorale  | Ensemble    | D53     | 99  | Vibe2    | Chr Perc    |
|                                                                             | C54     | 36 | Glasses  | Synth Sfx   | D54     | 100 | S Mallet | Chr Perc    |
|                                                                             | C55     | 37 | Sndtrck1 | Synth Sfx   | D55     | 101 | Windbell | Chr Perc    |
|                                                                             | C56     | 38 | Atmosph1 | Synth Sfx   | D56     | 102 | Glock1   | Chr Perc    |
|                                                                             | C57     | 39 | WarmBell | Synth Pad   | D57     | 103 | TubeBell | Chr Perc    |
|                                                                             | C58     | 40 | FunnyVox | Ensemble    | D58     | 104 | Xilopho1 | Chr Perc    |
| BANK 6                                                                      | C61     | 41 | EchoBell | Synth Pad   | D61     | 105 | Marimba1 | Chr Perc    |
|                                                                             | C62     | 42 | IceRain1 | Synth Sfx   | D62     | 106 | Koto1    | Ethnic Misc |
|                                                                             | C63     | 43 | Oboe2001 | Brass       | D63     | 107 | Sho      | Ethnic Misc |
|                                                                             | C64     | 44 | Echo Pan | Synth Sfx   | D64     | 108 | Shaku1   | Pipe        |
|                                                                             | C65     | 45 | DactSolo | Synth Lead  | D65     | 109 | Whistle1 | Pipe        |
|                                                                             | C66     | 46 | Schldaze | Synth Lead  | D66     | 110 | Whistle2 | Pipe        |
|                                                                             | C67     | 47 | Bellsing | Synth Sfx   | D67     | 111 | BottleB1 | Pipe        |
|                                                                             | C68     | 48 | Sqrwave  | Synth Lead  | D68     | 112 | Brthpipe | Pipe        |
| BANK 7                                                                      | C71     | 49 | StrSect1 | Ensemble    | D71     | 113 | Timpani1 | Strings     |
|                                                                             | C72     | 50 | StrSect2 | Ensemble    | D72     | 114 | MeloTom1 | Percussive  |
|                                                                             | C73     | 51 | StrSect3 | Ensemble    | D73     | 115 | Op Snare | Percussive  |
|                                                                             | C74     | 52 | Pizzcto1 | Strings     | D74     | 116 | El Perc1 | Percussive  |
|                                                                             | C75     | 53 | Violin1  | Strings     | D75     | 117 | El Perc2 | Percussive  |
|                                                                             | C76     | 54 | Violin2  | Strings     | D76     | 118 | Taiko1   | Percussive  |
|                                                                             | C77     | 55 | Cello1   | Strings     | D77     | 119 | TaikoRim | Percussive  |
|                                                                             | C78     | 56 | Cello2   | Strings     | D78     | 120 | Cymbal   | Percussive  |
| BANK 8                                                                      | C81     | 57 | Contrbs1 | Strings     | D81     | 121 | Castanet | Percussive  |
|                                                                             | C82     | 58 | Harp1    | Strings     | D82     | 122 | Triangle | Percussive  |
|                                                                             | C83     | 59 | Harp2    | Strings     | D83     | 123 | OrchHit1 | Ensemble    |
|                                                                             | C84     | 60 | AGuitar3 | Guitar      | D84     | 124 | Teleph1  | SFX         |
|                                                                             | C85     | 61 | AGuitar4 | Guitar      | D85     | 125 | BirdTwt  | SFX         |
|                                                                             | C86     | 62 | ElecGtr1 | Guitar      | D86     | 126 | 1NoteJam | SFX         |
|                                                                             | C87     | 63 | ElecGtr2 | Guitar      | D87     | 127 | Wtrbells | SFX         |
|                                                                             | C88     | 64 | Sitar1   | Ethnic Misc | D88     | 128 | Jungle   | SFX         |

## MANUAL DRUMS

To activate the MANUAL DRUMS, the M DRUMS button [33] in section KEYBOARD MODE must be pressed (Led on).

The E-35 will always select "DRUM KIT 1" when it is turned on.

To change the Drum Kit, press the SELECT buttons [39] in the TONE section until the corresponding M DRUM KIT Led lights.

To select any of the 8 Drum Kits, press a NUMBER button (1-8). The Display will show the selected Drum Kit.

## MANUAL DRUMS

Um die MANUAL DRUMS (Schlagzeug-Instrumentenstimmen) zu spielen, muss man erst die M DRUMS-Taste [33] im KEYBOARD MODE-Bedienfeld drücken (die entsprechende Led leuchtet auf).

Der E-35 wird, nach dem Einschalten, das "DRUM KIT 1" wählen.

Zur Wahl der Drum-Kits drücken Sie die SELECT-Tasten [39] im TONE-Bedienfeld bis die entsprechende M DRUM-KIT Led aufleuchtet. Geben Sie danach zur Wahl eines der Drum-Kits die Nummer durch Drücken der entsprechenden NUMBER-Tasten ein.

## MANUAL DRUMS

Pour activer la batterie manuelle il faut presser le bouton M DRUMS [33] de la section KEYBOARD MODE (la Led correspondante s'allume).

L'E-35 sélectionne toujours, à la mise sous tension, le "DRUM KIT 1". Pour changer un Drum Kit, pressez les boutons SELECT [39] dans la section TONE, jusqu'à ce que la Led M DRUM KIT ne s'allume.

Pour sélectionner l'un des 8 Drums Kits, pressez le bouton de NUMBER correspondant. L'afficheur indiquera le Drum Kit choisi.

Mon Drum Kit :  
8 ORCHESSET

All the drum instruments can be played manually, from the keyboard. All the drum instruments can be played dynamically, that is the harder you play any key the louder the drum will sound.

Each of these instruments can be played without or in conjunction with the Music Style.

When the M DRUMS button is pressed with the Style playing, the Accompaniment and Accomp. Bass will be cancelled. Manual drums can then be played along with the Style rhythm. If the HOLD button was pressed (Led lit) prior to pressing the M DRUMS button, the chord playing of the Style will remain and cannot be changed until the MANUAL DRUMS is turned off.

To cancel the Manual Drums, just press the M DRUMS button again (Led off).

- \* If the M DRUMS button is pressed while ARRANGER On/Off Led and/or LOWER Led is lit, the corresponding Leds will begin to flash.

The assignments of the drum sounds are shown in the following illustration. The number represents the MIDI note number.

Die Schlagzeuginstrumentenstimmen des E-35 können durch Anschlagen der zugehörigen Tasten der Klaviatur manuell gespielt werden. Da die Tastatur anschlagsdynamisch ist, wird der Ton mit härterem Anschlagen der Tasten lauter.

Sie können diese Instrumente sowohl im Zusammenhang mit dem Rhythmus oder auch ohne eingeschaltetem Rhythmus spielen.

Drücken Sie die M DRUMS-Taste während der Arranger spielt, werden der automatische Bass und die Begleitung unterdrückt. Jetzt können Sie die Schlagzeugstimmen zusätzlich zum laufenden Rhythmus spielen. War jedoch die HOLD-Funktion vor dem Drücken der M DRUMS-Taste aktiviert, bleibt der zuletzt gespielte Akkord bestehen und kann erst wieder verändert werden, wenn die MANUAL DRUMS ausgeschaltet sind.

Um die MANUAL DRUMS-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die M DRUMS-Taste (das Led erlischt).

- \* Wenn die M DRUMS-Taste gedrückt wird während die ARRANGER On/Off-Led und/oder die LOWER-Led leuchten, fangen die entsprechenden Leds zu blinken an.

Die folgende Abbildung zeigt die Zuweisung der Schlaginstrumentstimmen zu den Tasten der Klaviatur. Die Nummern auf den Tasten entsprechen den MIDI-Notennummern der jeweiligen Taste.

Les instruments de batterie/percussion peuvent être joués au clavier, dynamiquement, c'est-à-dire que plus on enfonce fort la touche plus le son est fort.

Chacun de ces instruments peut être utilisé seul ou conjointement à un style.

Quand la touche M DRUMS est pressée pendant qu'un style est en fonction, l'accompagnement et la basse d'accompagnement sont supprimés.

La batterie peut alors être jouée manuellement en plus du rythme du style. Si la touche HOLD a été pressée (la diode est allumée) avant la touche M DRUMS, l'accord pilotant le style demeurera et ne pourra pas être changé tant que la fonction MANUAL DRUMS n'est pas éteinte.

Pour annuler la batterie manuelle, pressez la touche M DRUMS à nouveau (la diode s'éteint).

- \* Si le bouton M DRUMS est pressé alors que la Led ARRANGER On/Off et/ou la Led LOWER est allumée, les Leds de ces deux boutons commenceront à clignoter.

L'assignation des sons de batterie est représentée dans l'illustration suivante. Le numéro est le numéro de note MIDI.

# MANUAL DRUMS AND KEY ASSIGNMENT

|    |      | DRUM KIT 1       | DRUM KIT 2      | DRUM KIT 3     | DRUM KIT 4     | DRUM KIT 5     | DRUM KIT 6 | DRUM KIT 7 | DRUM KIT 8     |
|----|------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
|    |      | Dry Set          | Room Set        | Power Set      | Elec Set       | 808 SET        | Jazz Set   | BrushSet   | OrcheSet       |
|    | Note | Instrument       | Instrument      | Instrument     | Instrument     | Instrument     | Instrument | Instrument | Instrument     |
| 36 | C2   | Kick Drum 1      |                 | MONDO Kick     | Elec BD        | 808 BD         | Jazz BD    |            | Concert BD     |
|    | 37   | C#2              | Side Stick      |                |                |                |            |            |                |
| 38 | D2   | Snare Drum 1     |                 | Gated SD       | Elec SD        | 808 SD         |            | Brush slap | Concert SD     |
|    | 39   | D#2              | Hand Clap       |                |                |                |            |            | castanets      |
| 40 | E2   | Snare Drum 2     |                 |                | Gated SD       |                |            | Brush roll | Concert SD     |
| 41 | F2   | Low Tom 2        | Room Low Tom 2  | Room Low Tom 2 | Elec Low Tom 2 | 808 Low Tom    |            |            | Timpani F      |
|    | 42   | F#2              | Closed Hi-Hat   |                |                | 808 CHH        |            |            | Timpani F#     |
| 43 | G2   | Low Tom 1        | Room Low Tom 1  | Room Low Tom 1 | Elec Low Tom   | 808 Low Tom    |            |            | Timpani G      |
|    | 44   | G#2              | Pedal Hi-Hat    |                |                | 808 OHH        |            |            | Timpani G#     |
| 45 | A2   | Mid Tom 2        | Room Mid Tom 2  | Room Mid Tom 2 | Elec Mid Tom 2 | 808 Mid Tom    |            |            | Timpani A      |
|    | 46   | A#2              | Open Hi-Hat     |                |                | 808 OHH        |            |            | Timpani A#     |
| 47 | B2   | Mid Tom 1        | Room Mid Tom 1  | Room Mid Tom 1 | Elec Mid Tom 1 | 808 Mid Tom    |            |            | Timpani B      |
| 48 | C3   | High Tom 2       | Room Hi Tom 2   | Room Hi Tom 2  | Elec Hi Tom 2  | 808 High Tom   |            |            | Timpani c      |
|    | 49   | C#3              | Crash Cymbal    |                |                |                |            |            | Timpani c#     |
| 50 | D3   | High Tom 1       | Room Hi Tom 1   | Room Hi Tom 1  | Elec Hi Tom 1  |                |            |            | Timpani d      |
|    | 51   | D#3              | Ride Cymbal 1   |                |                |                |            |            | Timpani d#     |
| 52 | E3   | Chinese Cymbal 1 |                 |                | Reverse Cymbal |                |            |            | Timpani e      |
| 53 | F3   | Ride Bell        |                 |                |                |                |            |            | Timpani f      |
|    | 54   | F#3              | Tambourine      |                |                |                |            |            |                |
| 55 | G3   | Splash Cymbal    |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 56   | G#3              | Cowbell         |                |                | 808 Cowbell    |            |            |                |
| 57 | A3   | Crash Cymbal 2   |                 |                |                |                |            |            | Concert Cymbal |
|    | 58   | A#3              | Vibra-slap      |                |                |                |            |            |                |
| 59 | B3   | Ride Cymbal 2    |                 |                |                |                |            |            | Concert Cymbal |
| 60 | C4   | High Bongo       |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 61   | C#4              | Low Bongo       |                |                |                |            |            |                |
| 62 | D4   | Mute High Congo  |                 |                |                | 808 High Congo |            |            |                |
|    | 63   | D#4              | Open High Congo |                |                | 808 Mid Congo  |            |            |                |
| 64 | E4   | Low Congo        |                 |                |                | 808 Low Congo  |            |            |                |
| 65 | F4   | High Timbale     |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 66   | F#4              | Low Timbale     |                |                |                |            |            |                |
| 67 | G4   | High Agogo       |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 68   | G#4              | Low Agogo       |                |                |                |            |            |                |
| 69 | A4   | Cabasa           |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 70   | A#4              | Maracas         |                |                |                |            |            |                |
| 71 | B4   | Short Hi Whistle |                 |                |                |                |            |            |                |
| 72 | C5   | Long Low Whistle |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 73   | C#5              | Short Guiro     |                |                |                |            |            |                |
| 74 | D5   | Long Guiro       |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 75   | D#5              | Claves          |                |                | 808 Claves     |            |            |                |
| 76 | E5   | High Wood Block  |                 |                |                |                |            |            |                |
| 77 | F5   | Low Wood Block   |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 78   | F#5              | Mute Cuica      |                |                |                |            |            |                |
| 79 | G5   | Open Cuica       |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 80   | G#5              | Mute Triangle   |                |                |                |            |            |                |
| 81 | A5   | Open Triangle    |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 82   | A#5              | Shaker          |                |                |                |            |            |                |
| 83 | B5   | Jingle Bell      |                 |                |                |                |            |            |                |
| 84 | C6   | Bell Tree        |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 85   | C#6              | Castanets       |                |                |                |            |            |                |
| 86 | D6   | Mute Surdo       |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 87   | D#6              | Open Surdo      |                |                |                |            |            |                |
| 28 | E1   | Slap             |                 |                |                |                |            |            | —              |
| 29 | F1   | Scratch 1        |                 |                |                |                |            |            | —              |
|    | 30   | F#1              | Scratch 2       |                |                |                |            |            | —              |
| 31 | G1   | Sticks           |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 32   | G#1              | Square Click    |                |                |                |            |            |                |
| 33 | A1   | metronome click  |                 |                |                |                |            |            |                |
|    | 34   | A#1              | metronome bell  |                |                |                |            |            |                |
| 35 | B1   | Kick Drum 2      |                 |                |                |                | Jazz BD    |            | Concert BD     |
| 27 | D#1  | High O           |                 |                |                |                |            |            | —              |

## SOUND EFFECTS

The E-35 features 33 Stereo Sound Effects plus 4 Effect mixtures. These Sound Effects can be used alone or as accompaniment effect for a song.

To play the keyboard in the Sound Effects Mode, press the S EFFECTS button [34] in the KEYBOARD MODE section. (The corresponding Led will light). The keys from the lowest C up to and including G #3 will produce 33 different Sound Effects. The four uppermost keys (A3—C4) will produce a mixture of different effects. Each of these Effects can be dynamically played.

Each sound can be heard briefly by quickly pressing the key.

Each Sound Effect can be held, even if you release the key, by pressing the HOLD Button in the SOUND EFFECTS PADS section while the key is played (Led will light). To cancel the Effect, press the HOLD button again (Led turned off).

To turn off the SOUND EFFECTS mode, press the S EFFECTS button once more (Led turned off).

A total of four different Sound Effects (four keys) can be played at one time (except the top four notes which are already 4 Effect mixtures). This way, interesting sound effects can be made.

The assignment of the Sound Effects are shown in the following page. The number represents the MIDI note number.

## SOUNDEFFEKTE

Der E-35 verfügt über 33 Stereo Soundeffekte und vier Effekt-Mixturen. Diese Soundeffekte können allein oder als Begleiteffekte für einen Song verwendet werden.

Um das Keyboard im Soundeffekt-Modus zu spielen, drücken Sie die S EFFECTS-Taste [34] im KEYBOARD MODE-Bereich (die Led leuchtet).

Die Tasten vom tiefsten C bis einschließlich G #3 sind mit 33 Effekten belegt. Den vier obersten Tasten (A3-C4) sind Effektkombinationen zugeordnet. Alle Effekte können dynamisch gespielt werden.

Jeder Sound erklingt sofort nach dem Drücken der Taste.

Jeder Sound kann auch nach Loslassen der Taste gehalten werden, indem die HOLD-Taste (im SOUND EFFECTS-Bedienfeld) gedrückt wird, während Sie die Taste spielen (HOLD-Led leuchtet). Möchten Sie den Effekt abschalten, drücken Sie noch einmal die HOLD-Taste (Led erlischt).

Um den SOUND EFFECT-Modus abzuschalten, drücken Sie nochmals die S EFFECTS-Taste (Led erlischt).

Insgesamt können vier verschiedene Soundeffekte (vier Tasten) gleichzeitig gespielt werden (ausgenommen die Tasten für die vier Effektmixturen). Auf diese Weise können interessante Effektkombinationen erstellt werden.

Die Zuordnung der Soundeffekte wird in der folgenden Illustration dargestellt. Die Nummer repräsentiert die MIDI-Notennummer.

## SOUND EFFECTS (MODE EFFETS SONORES)

Le E-35 est caractérisé par 33 Effets sonores stéréo plus 4 effets mixés. Ces Effets sonores peuvent être utilisés seuls ou comme effets d'accompagnement d'un morceau.

Pour jouer du clavier dans le Mode Effets sonores, pressez le bouton S EFFECTS [34] dans la section KEYBOARD MODE (la Led correspondante s'allume). Les touches du DO le plus bas au SOL y compris produiront 30 effets sonores différents. Les quatre dernières touches (LA3 - DO4) produiront un mixage d'effets divers. Etant donné que ces effets (LA3 - DO4) sont le résultat du mélange de 4 Effets Sonores, ceux-ci ne peuvent être utilisés avec les autres. Chaque effet peut être joué de façon dynamique.

Vous pouvez écouter brièvement chacun de ces sons, en pressant rapidement la touche.

Chaque effet sonore peut être prolongé même si vous relâchez la touche, grâce au bouton HOLD dans la section SOUND EFFECTS (PADS), alors que la touche est enfoncée (Led allumée). Pour désactiver cet effet, pressez le bouton HOLD à nouveau (Led éteinte).

Pour désactiver la fonction Effets Sonore, pressez le bouton S EFFECTS encore une fois (la Led est éteinte).

Vous pouvez jouer jusqu'à 4 Effets Sonores simples (4 touches) différents en même temps, exception faite pour les quatre dernières touches (LA 3 - DO 4) qui ont déjà des effets mélangés. De cette façon on peut obtenir des effets sonores intéressants.

La destination des Effets Sonores est indiquée dans l'illustration à la page suivante. Le numéro représente le numéro de note MIDI.

# SOUND EFFECTS AND KEY ASSIGNMENT

|     |     |             |
|-----|-----|-------------|
| 76  |     | Laughing    |
|     | 77  | Screaming   |
| 78  |     | Punch       |
|     | 79  | Heartbeat   |
| 80  |     | Footsteps 1 |
| 81  |     | Footsteps 2 |
|     | 82  | Applause    |
| 83  |     | Creaking    |
|     | 84  | Door        |
| 85  |     | Scratch     |
|     | 86  | Windchime   |
| 87  |     | Engine      |
| 88  |     | Car Skid    |
|     | 89  | Car Pass    |
| 90  |     | Crash       |
|     | 91  | Siren       |
| 92  |     | Train       |
| 93  |     | Jet         |
|     | 94  | Helicopter  |
| 95  |     | Starship    |
|     | 96  | Pistol      |
| 97  |     | Machine Gun |
|     | 98  | Laser Gun   |
| 99  |     | Explosion   |
| 100 |     | Dog         |
|     | 101 | Horse-Trott |
| 102 |     | Birds       |
|     | 103 | Rain        |
| 104 |     | Thunder     |
| 105 |     | Wind        |
|     | 106 | Waves       |
| 107 |     | Stream      |
|     | 108 | Bubble      |
| 109 |     | Storm       |
|     | 110 | War         |
| 111 |     | Thriller    |
| 112 |     | Wonderland  |
|     |     |             |

## SOUND EFFECTS «PADS»


The Sound Effects can also be played from the 6 Sound Effect 'pads' (buttons) [41] in the SOUND EFFECTS section. The Sound Effects printed on the pads are the sounds preset from the factory. However, any of the 37 Sound Effects played from the keyboard can be assigned to any of the 6 pads.

## KLANGEFFEKTE AUF DEN SCHLAGFLÄCHEN

Die Klangeffekte können auch von den 6 Schlagflächen [41] aus abgerufen werden. Die Namen der Klangeffekte, die oberhalb der Schlagflächen aufgedruckt sind, beziehen sich auf die werkseitig voreingestellten Effekte. Jedoch können alle 33 Effekte und die 4 Effektzusammenstellungen auf die 6 Schlagflächen gelegt werden.

## «PADS» EFFETS SONORES

Les effets sonores peuvent aussi être joués par 6 'pads' d'Effets Sonores [41] dans la section SOUND EFFECTS. Les effets sonores mémorisés dans les 'pads' sont des sons pré-enregistrés par la maison constructrice. De toute façon, chacun des 37 Effets Sonores joués par le clavier peut être assigné à l'un des 6 'pads'.



To assign a particular Sound Effect from the keyboard to the pads, press the key which contains the desired Sound Effect (see page 29) and while holding the key, press any one of the 6 pads [41] you wish to assign the Effect to. Now when that particular pad is played, the factory set Effect will now be cancelled and the newly assigned Effect will be heard.

- \* The assigning of Sound Effects from the keys to the pads can be carried out again and again. However, turning the instrument off will erase any assignment you have made.
- \* Unlike the keys, pads cannot be played dynamically, pressing a pad will give the full volume of that effect.
- \* The Sound Effects played from the pads can be held by the same procedure as the keys by pressing the HOLD button [42] while pressing a pad.
- \* The Sound Effects are made up of the following sounds:
  - Continuous sound (Sustained sounds - Rain, Stream, etc.)
  - Interrupted sound (Rhythmic sounds - Footsteps, Gun shot, etc.)

The interrupted sounds can be synchronized to the Style tempo. Raising the tempo will increase the speed of certain effects or how often the effect is played. The tempo synchronization is ON when the E-35 is turned on.

Um einer Schlagfläche einen bestimmten Klangeffekt zuzuweisen, drücken Sie die Taste der Klaviatur, die den gewünschten Effekt beinhaltet (siehe Seite 29), und die Schlagfläche, die diesen Effekt zugeordnet bekommen soll. Jetzt können Sie statt des voreingestellten Effekts den neu zugeordneten Effekt von dieser Schlagfläche aus abrufen.

- \* Die Zuordnung der Effekte zu den Schlagflächen kann immer wieder neu vorgenommen werden. Nach dem Ausschalten des E-35 wird allerdings die werkseitige Voreinstellung wieder aktiv.
- \* Im Gegensatz zu den Tasten der Klaviatur können die Schlagflächen nicht dynamisch gespielt werden.
- \* Wie auch von der Klaviatur können die Klangeffekte von den Schlagflächen aus mit der HOLD-Taste [42] gehalten werden.
- \* Es gibt zwei verschiedene Arten von Klangeffekten:
  - Durchgehende Effekte (wie Regen, Fluß, usw.)
  - Rhythmische Effekte (wie Schritte, Pistole, usw.)

Die rhythmischen Effekte können mit dem Schlagzeug der Begleitung synchronisiert werden. Mit wachsendem Tempo steigt auch die Geschwindigkeit des Effektes, bzw. die Anzahl der Wiederholungen des Effektes. Beim Einschalten des E-35 ist die Synchronisation eingeschaltet.

Pour destiner un certain Effet Sonore du clavier aux 'pads', enfoncez la touche du clavier correspondante à l'effet sonore souhaité (voir page 29) et tout en maintenant la touche enfoncée, pressez le 'pad' (l'un quelconque des 6) dans lequel on désire destiner l'effet. En jouant ce 'pad' particulier, vous effacerez l'effet introduit par la maison constructrice et vous pourrez entendre l'effet destiné.


- \* La destination des Effets Sonores des touches aux 'pads' peut être effectuée à nouveau. De toute façon, si vous éteignez l'instrument, vous effacerez toute assignation.
- \* Contrairement aux touches, les 'pads' ne peuvent être joués de façon dynamique: en enfonçant un 'pad' vous obtiendrez le volume maximum de cet effet.
- \* Les Effets Sonores joués par les 'pads' peuvent être conservés en suivant la même procédure que les touches, à savoir, en pressant le bouton HOLD [42] en même temps que vous pressez un 'pad'.
- \* Les Effets Sonores sont formés par les sons suivants:
  - Son continu (Sons Prolongés, Pluie, Ruisseau, etc.)
  - Son discontinu (Sons Rythmés, Pas, Coups de Pistolet, etc.)

Les sons discontinus peuvent être synchronisés au tempo du Style. Si vous augmentez le tempo, vous ferez augmenter la vitesse ou la fréquence d'exécution de certains effets. La synchronisation du tempo est ON quand le E-35 est allumé.

## TONE BALANCE

## KLANGFARBEN-BALANCE

## VOLUME DU SON



The volumes of UPPER, LOWER, ACCOMP., BASS, A. DRUMS and S. EFFECTS tones can be controlled by the buttons "▷" and "◁" in the BALANCE section.

The Display will indicate the tone balance with values from 0 to 127.

Die Lautstärke der UPPER-, LOWER-, ACCOMP., BASS-, A. DRUMS- und S. EFFECTS-Klangfarben kann mit den Tasten "▷" und "◁" im BALANCE-Bedienfeld geregelt werden.

Das Display zeigt die Lautstärke mit Werten von 0 bis 127.

Les volumes des Sons UPPER, LOWER, ACCOMP., BASS, A. DRUMS et S. EFFECTS peuvent être contrôlés à l'aide des boutons "▷" et "◁" dans la section BALANCE (balancement).

L'afficheur indiquera les volumes avec valeurs de 0 à 127.

|      |      |      |
|------|------|------|
| UPPR | LOWR | ACCM |
| 100  | OFF  | 110  |

|      |      |      |
|------|------|------|
| BASS | DRUM | SEFF |
| 127  | 100  | OFF  |

### UPPER BALANCE

To adjust the volume of the Upper tone (or Full Keyboard tone when LOWER is Off), press either UPPER "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [43].

To quickly turn off the Upper tone, press UPPER "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn the Upper tone on again, press UPPER "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

### LAUTSTÄRKE DER OBEREN KLANGFARBE

Für die Lautstärkeeinstellung der UPPER-Klangfarbe (d.h. der bei abgeschalteter LOWER-Funktion mit dem gesamten Manual spielbaren Klangfarbe) drücken Sie die Taste UPPER "▷" zum Anheben der Lautstärke bzw. die Taste UPPER "◁" zum Absenken der Lautstärke [43]. Um die obere Klangfarbe schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten UPPER "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen. Um die UPPER-Klangfarbe wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten UPPER "▷" und "◁".

### VOLUME UPPER

Pour ajuster le volume du Son UPPER (ou Son Clavier Entier au cas où le LOWER est en position Off), pressez le bouton UPPER "▷" pour augmenter, ou le bouton "◁" pour diminuer le volume [43].

Pour couper rapidement le Son Upper pressez les boutons UPPER "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir à nouveau le Son UPPER, pressez les boutons UPPER "▷" et "◁" en même temps encore une fois.

### LOWER BALANCE

To adjust the volume of the Lower tone, press either LOWER "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [44].

To quickly turn off the Lower tone, press LOWER "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn on again the Lower tone, press LOWER "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

### LAUTSTÄRKE DER UNTEREN KLANGFARBE

Für die Lautstärkeeinstellung der LOWER-Klangfarbe drücken Sie die Taste LOWER "▷" zum Anheben der Lautstärke bzw. die Taste LOWER "◁" zum Absenken der Lautstärke [44]. Um die untere Klangfarbe schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten LOWER "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen. Um die LOWER-Klangfarbe wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten LOWER "▷" und "◁".

### VOLUME LOWER

Pour ajuster le volume du Son LOWER, pressez le bouton LOWER "▷" pour augmenter ou le bouton "◁" pour diminuer le volume [44].

Pour couper rapidement le son LOWER, pressez les boutons LOWER "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir à nouveau le son LOWER, pressez les boutons LOWER "▷" et "◁" en même temps encore une fois.

## ACCOMPANIMENT BALANCE

To adjust the volume of the Accompaniment tone, press either ACCOMP "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [45].

To quickly turn off the Accompaniment, press ACCOMP "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn the Accompaniment on again, press the ACCOMP "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

## BASS BALANCE

To adjust the volume of the Bass tone, press either BASS "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [46].

To quickly turn off the Bass tone, press BASS "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn on again the Bass tone, press BASS "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

## A. DRUMS BALANCE

To adjust the volume of the Drums, press either A. DRUMS "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [47].

To quickly turn off the Drums, press A. DRUMS "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn the Drums on again, press the A. DRUMS "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

## S. EFFECTS BALANCE

To adjust the volume of the Sound Effects, press either S. EFFECTS "▷" button to increase or "◁" button to decrease the volume [48].

To quickly turn off the Sound Effects, press S. EFFECTS "▷" and "◁" buttons simultaneously.

To turn the Sound Effects on again, press the S. EFFECTS "▷" and "◁" buttons again simultaneously.

## BEGLEITLAUTSTÄRKE

Für die Lautstärkeeinstellung der Begleitung drücken Sie die Taste ACCOMP "▷" zum Anheben der Lautstärke bzw. die Taste ACCOMP "◁" zum Absenken der Lautstärke [45].

Um die Begleitung schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten ACCOMP "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen.

Um die Begleitung wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten ACCOMP "▷" und "◁".

## LAUTSTÄRKE DER BASS-KLANGFARBE

Für die Lautstärkeeinstellung der BASS-Klangfarbe drücken Sie die Taste BASS "▷" zum Anheben der Lautstärke bzw. die Taste BASS "◁" zum Absenken der Lautstärke [46].

Um die BASS-Klangfarbe schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten BASS "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen.

Um die BASS-Klangfarbe wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten BASS "▷" und "◁".

## SCHLAGINSTRUMENT-LAUTSTÄRKE

Zur Einstellung der Schlaginstrument-Lautstärke drücken Sie die Taste A. DRUMS "▷", um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Taste A. DRUMS "◁", um die Lautstärke zu senken [47].

Um die Schlaginstrumentstimmen schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten A. DRUMS "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen.

Um die DRUMS-Stimmen wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten A. DRUMS "▷" und "◁".

## LAUTSTÄRKE DER KLANGEFFEKTE

Für die Lautstärkeeinstellung der Klangeffekte drücken Sie die Taste S. EFFECTS "▷" zum Anheben der Lautstärke bzw. die Taste S. EFFECTS "◁" zum Absenken der Lautstärke [48].

Um die Klangeffekte schnell stummzuschalten, können Sie die Tasten S. EFFECTS "▷" und "◁" gleichzeitig betätigen.

Um die Klangeffekte wieder einzuschalten, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten S. EFFECTS "▷" und "◁".

## VOLUME DE L'ACCOMPAGNEMENT

Pour ajuster le volume de l'accompagnement, pressez soit ACCOMP "▷" pour augmenter, soit "◁" pour diminuer le volume [45].

Pour couper rapidement la section Accompagnement, pressez ACCOMP "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir à nouveau l'Accompagnement, pressez ACCOMP "▷" et "◁" encore une fois en même temps.

## VOLUME BASSE

Pour ajuster le volume du Son de Basse, pressez le bouton BASS "▷" pour augmenter ou le bouton "◁" pour diminuer le volume [46].

Pour éteindre rapidement le Son de Basse, pressez les boutons BASS "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir à nouveau le Son de Basse, pressez les boutons BASS "▷" et "◁" encore une fois en même temps.

## VOLUME BATTERIE

Pour ajuster le volume de la Batterie, pressez soit le bouton A. DRUMS "▷" pour augmenter soit le bouton "◁" pour diminuer le volume [47].

Pour couper rapidement la Batterie, pressez les boutons A. DRUMS "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir la Batterie, pressez les boutons A. DRUMS "▷" et "◁" en même temps encore une fois.

## VOLUME DES EFFETS SONORES

Pour ajuster le volume des effets sonores, pressez le bouton S. EFFECTS "▷" pour augmenter soit le bouton "◁" pour diminuer le volume [48].

Pour couper rapidement les effets sonores, pressez les boutons S. EFFECTS "▷" et "◁" en même temps.

Pour rétablir les effets sonores, pressez les boutons S. EFFECTS "▷" et "◁" encore une fois en même temps.

## MUSIC STYLE SECTION

Your E-35 is also equipped with a built-in automatic Music Style section.

Each style includes a Drum track, Bass line, Orchestral accompaniment and preset tempo. You can select between the basic style (original) and Variation (see VARIATION). The Arranger supplies the Orchestral Accompaniment arrangements (see ARRANGER in ACCOMPANIMENT). MEMORY automatically holds the notes you play until new notes are played (see MEMORY in ACCOMPANIMENT).

## MUSIC STYLE (RHYTHMUS)

Ihr E-35 ist auch mit einer eingebauten Rhythmusautomatik ausgestattet.


Jeder Rhythmus umfasst eine Schlagzeugspur mit Bassläufen, Orchesterbegleitung und vorgegebenem Tempo. Sie können hierbei zwischen Grundrhythmus (Original) und Variation (siehe VARIATION) wählen. Der ARRANGER liefert die Orchesterbegleitung (siehe ARRANGER im Abschnitt BEGLEITUNG).

Die MEMORY-Funktion hält gespielte Noten bis zum Anschlagen neuer Tasten aus (siehe MEMORY im Abschnitt BEGLEITUNG).

## MUSIC STYLE (BOITE A RYTHMES)

Votre E-35 possède aussi une section rythmes automatique incorporée.

Chaque rythme est composé d'un motif de batterie, d'une ligne de basse et d'un accompagnement orchestral ainsi que d'un tempo pré-établi. Vous avez la possibilité de sélectionner le rythme de base (Original) ou la Variation (voir VARIATION). La partie Arrangeur met à votre disposition l'Accompagnement Orchestral (voir ACCOMPAGNEMENT: ARRANGER). La section MEMORY mémorise automatiquement les notes que vous jouez jusqu'à l'arrivée de nouvelles notes (voir ACCOMPAGNEMENT).



## MUSIC STYLE SELECT

The instrument will automatically select 11 (ROCK 1) when it is turned on. To select a different style from the 56 in the MUSIC STYLE table, press a BANK button to select the first digit on the Display and one of the NUMBER buttons for the second digit.

**Example:** To select 38 BALLAD 2 style:

Press BANK button 3 and select BANK 3 and then press NUMBER button 8. The new style will be selected complete with preset tempo.

## RHYTHMUSWAHL

Beim Einschalten wird als Vorgabe automatisch 11 (ROCK 1) abgerufen. Zur Wahl eines anderen der 56 Rhythmen drücken Sie im MUSIC STYLE-Bedienfeld eine BANK-Taste um die erste Stelle der Rhythmus-Nummer zu wählen, und dann eine NUMBER-Taste, um die zweite Stelle der Rhythmus-Nummer zu wählen.

**Beispiel:** Wahl des Rhythmus 38 BALLAD 2:

Drücken Sie die BANK-Taste 3 und wählen Sie Speicherbank 3. Dann drücken Sie die NUMBER-Taste 8. Der neue Rhythmus wird zusammen mit dem voreingestellten Tempo abgerufen.

## SELECTION DU STYLE

Au moment de la mise sous tension, votre instrument sélectionnera automatiquement 11 (ROCK 1). Pour sélectionner un rythme différent par rapport aux 56 contenus dans la TABLE DES RYTHMES, pressez un bouton BANK pour choisir sur le Display la première case et un bouton de NUMBER pour la deuxième case.

**Exemple:** pour sélectionner le rythme 38 BALLAD 2:

Pressez le bouton BANK 3 et sélectionnez le banque 3 et ensuite pressez le bouton de NUMBER 8. Le nouveau style sera sélectionné avec le tempo pré-établi.

The Display will show the new Music Style number and name.

Das Display wird Nummer und Namen des neuen Rhythmus anzeigen.

L'afficheur indiquera le numéro et le nom du nouveau style sélectionné.

11 ROCK1 ♩=120  
1 54 72 11 C#m7



38 BALLAD2 ♩=120  
1 54 72 11 C#m7

\* A new style can be selected while the Rhythm is playing. In this operation, the new style will not take the preset tempo but the tempo of the previous style.

The pre-selection can be cancelled by pushing again the same BANK button.

\* Auch wenn gerade ein Rhythmus spielt, kann ein neuer Rhythmus abgerufen werden. In diesem Fall spielt der neue Rhythmus jedoch nicht in dem für ihn voreingestellten Tempo, sondern im Tempo des alten Rhythmus. Die Vorgabeeinstellung kann durch erneutes Drücken der selben BANK-Taste gelöscht werden.

\* Vous pouvez sélectionner un nouveau style alors qu'un Rythme est en train de jouer. Dans ce cas, le nouveau style ne prendra pas le tempo pré-établi mais le tempo du style précédent.

La réservation peut être annulée en pressant à nouveau la même touche de BANK.

## STARTING THE STYLE

The style can be started in three ways:

1. Press the START/STOP button [16] and the style will start immediately.
2. Press the SYNC START button [9] (see ARRANGER) (Led lights). Then press a key in the accompaniment section of the keyboard. The style will automatically start.
3. Press the INTRO/ENDING button [15]. The style will begin with a musical "introduction", length of which depends on the style selected.

While the style is playing, the START/STOP Led will flash in time with the tempo set, the downbeat (first beat) of the measure will flash longer. When the style is stopped, the Led will just flash the beat of the tempo set.

## STARTEN DES RHYTHMUS

Zum Starten des Rhythmus gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

1. Um den Rhythmus direkt zu starten, drücken Sie die START/STOP-Taste [16].
2. Um den Rhythmus automatisch synchron zum ersten Anschlagen einer der Tasten des Manualabschnitts für Begleitung starten zu lassen, drücken Sie die SYNC START-Taste [9] (siehe ARRANGER). Die zugehörige Led leuchtet auf.
3. Um dem Rhythmus mit einem musikalischen "Aufakt" einzuleiten, dessen Länge vom gewählten Rhythmus abhängt, drücken Sie die INTRO/ENDING-Taste [15].


Während der Rhythmus spielt, blinkt die Led der START/STOP-Taste im Takt zum eingestellten Tempo, wobei der erste Taktschlag jedes Taktes durch längeres Aufleuchten angezeigt wird. Bei gestopptem Rhythmus gibt die Led nur die Taktschläge für das eingestellte Tempo an.

## DEPART DU STYLE

Le rythme peut démarrer des 3 façons suivantes:

1. Pressez le bouton START/STOP [16] et le rythme démarrera immédiatement.
2. Pressez le bouton SYNC START [9] (voir ARRANGER) (Led allumée). Ensuite pressez une note dans la section accompagnement du clavier. Le rythme commencera automatiquement.
3. Pressez le bouton INTRO/ENDING [15]. Le rythme commencera avec une "introduction" musicale, dont la longueur dépendra du morceau sélectionné.

Pendant l'exécution du morceau, la Led START/STOP clignotera au tempo établi, le premier temps de la mesure s'allumera plus longtemps. Quand le rythme est arrêté, la Led clignotera seulement la mesure du tempo établi.



## VARIATION

Pressing the VARIATION button [49] (see MUSIC STYLE SECTION) (Led lights), will give a variation to the style.

To return to the basic (original) style, press the VARIATION button once more (Led is turned off).

## VARIATION


Wenn die VARIATION-Taste [49] gedrückt wird (Led leuchtet), erhält man eine Variation zum Rhythmus.

Um wieder den Originalrhythmus abzurufen, drücken Sie die VARIATION-Taste ein zweites Mal, so daß die Led erlischt.

## VARIATION

Pressez le bouton VARIATION [49] (la Led s'allume), pour obtenir une variation au style.

Pour retourner au style de base (original), pressez le bouton VARIATION encore une fois (la Led s'éteindra).



## TEMPO CONTROL

To change the tempo, press either TEMPO "+" button to increase or "-" button to decrease the tempo [12]. To return to the Preset tempo, press both buttons again simultaneously.

The numbers on the display will indicate the tempo in BPM (beats per minute).

**Example:** 140. This means that 140 quarter notes (♩ crotchets) will be played within one minute.

The TEMPO range available is from 20 to a maximum of 250.

## TEMPOEINSTELLUNG

Sie können das Tempo verändern, indem Sie die Taste TEMPO "+" zum Anheben und die Taste TEMPO "-" zum Absenken des Tempos drücken [12]. Um die Preset-TempoEinstellung abzurufen, drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten TEMPO "+" und "-".

Im Display wird das Tempo in Schlägen pro Minute angezeigt.

**Beispiel:** 140. In einer Minute werden 140 Schläge (♩ Viertelnoten) gespielt.

Das Tempo kann im Bereich von 20 bis 250 Schlägen pro Minute eingestellt werden.

## CONTROLE DU TEMPO


Pour changer le tempo, pressez le bouton TEMPO "+" pour augmenter ou le bouton TEMPO "-" pour diminuer [12].

Pour rétablir à nouveau le Tempo pré-établi pressez les boutons TEMPO "+" et "-" en même temps.

Les chiffres dans l'afficheur indiqueront le tempo en temps par minute.

**Exemple:** 140. Cela signifie que 140 noires ♩ seront jouées par minute.

La plage de tempo va de 20 à 250.



## TAP TEMPO

The tempo of a Style can also be set by using the TAP TEMPO feature just like the tapping of a Conductor's baton in an Orchestra.

While the Style is stopped (START/STOP Led off), press the TAP TEMPO button [13b] in the tempo you wish the Style to play. The Tempo number in the display will automatically change to the tempo set and the Style can now be started in any of the above three ways.

\* The Tap Tempo procedure will only operate when the Style is stopped.

## TAP TEMPO

Mit der TAP TEMPO-Funktion können Sie das Tempo für einen Rhythmus auf ähnliche Weise vorgeben, wie es ein Dirigent für sein Orchester durch das Schlagen mit seinem Taktstock macht.

Um das Tempo durch TAP-TEMPO zu bestimmen, drücken Sie, bei gestopptem Rhythmus (START/STOP-Led aus), die TAP TEMPO-Taste [13b] in der Geschwindigkeit, in der ein Schlag des Rhythmus gespielt werden soll. In der Anzeige finden Sie nun das von Ihnen eingetippte Tempo, und Sie können den Rhythmus in einer der drei oben beschriebenen Weisen starten.

\* Sie können die TAP TEMPO-Funktion nur bei gestopptem Rhythmus benutzen.

## TAP TEMPO

Le tempo d'un style peut aussi être réglé en utilisant la fonction TAP TEMPO comme le ferait un chef d'orchestre avec sa baguette en début de morceau. Quand le style est arrêté (diode START/STOP éteinte) enfoncez la touche TAP TEMPO [13b] au tempo désiré. La valeur de tempo indiquée par l'afficheur change pour la nouvelle et le style peut maintenant être déclenché selon une des trois méthodes ci-dessus.

\* La procédure de tap tempo ne peut s'opérer que si le style est arrêté.

## STOPPING THE STYLE

The style can be stopped in two ways:

1. Press the START/STOP button [16] and the style will stop immediately.
2. Press the INTRO/ENDING button [15]. At the next downbeat the style will perform a musical "ending", the length of which depends on the style selected.

You can change from one style to another WITHOUT stopping the style by simply pressing the appropriate BANK and NUMBER buttons in the MUSIC STYLE section.

With this operation, the new style will not play at its preset tempo, but will follow the tempo set by the previous style.

While stopped or while playing, the volumes of each section of the style can be modified by using the appropriate "▷" and "◁" buttons in the BALANCE section.

## STOPPEN DES RHYTHMUS

Zum Stoppen des Rhythmus gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Um den Rhythmus direkt zu stoppen, drücken Sie die START/STOP-Taste [16].
2. Um den Rhythmus, beginnend mit dem ersten Taktschlag des nächsten Taktes, mit einem musikalischen "Schlußtakt" enden zu lassen, drücken Sie die INTRO/ENDING-Taste [15]. Die Länge des "Schlußtaktes" hängt vom gewählten Rhythmus ab.

Sie können von einem Rhythmus zum nächsten wechseln, OHNE den Rhythmus stoppen zu müssen, indem Sie einfach die entsprechenden BANK- und NUMBER-Tasten im MUSIC STYLE-Bedienfeld drücken.

Hierbei wird der jeweils neu abgerufene Rhythmus nicht in dem für den Rhythmus voreingestellten Tempo gespielt, sondern im Tempo des alten Rhythmus.

Die Lautstärke der einzelnen Rhythmus-Parts kann mit den entsprechenden Tasten des BALANCE-Bedienfelds ("▷" und "◁") verändert werden.

## ARRET DU RYTHME


Le rythme peut s'arrêter de deux façons:

1. Pressez le bouton START/STOP [16] et le rythme s'arrêtera immédiatement.
2. Pressez INTRO/ENDING [15]. Au début de la mesure qui suivra le rythme jouera une "finale" musicale, dont la longueur dépend du rythme sélectionné.

Vous pouvez passer d'un rythme à un autre SANS arrêter le rythme, et en pressant tout simplement les boutons BANK et NUMBER appropriés dans la section MUSIC STYLE.

Avec cette opération, le nouveau rythme ne se jouera pas avec le tempo présélectionné du rythme, mais il suivra le tempo établi par le rythme précédent.

Que vous soyez en train de jouer ou que vous ne jouiez pas, les volumes de chaque section du rythme peuvent être modifiés grâce aux boutons "▷" et "◁" dans la section BALANCE.



## LIST OF THE 56 MUSIC STYLES

|                    |               |              |              |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>MUSIC STYLE</b> | 11 ROCK 1     | 21 8 BEAT 1  | 31 BOOGIE    |
|                    | 12 ROCK 2     | 22 8 BEAT 2  | 32 ROCK'N    |
|                    | 13 RAP        | 23 8 BEAT 3  | 33 TWIST     |
|                    | 14 HOUSE      | 24 8 BEAT 4  | 34 CHARLEST  |
|                    | 15 DANCE      | 25 16 BEAT 1 | 35 SL ROCK 1 |
|                    | 16 FUNK 1     | 26 16 BEAT 2 | 36 SL ROCK 2 |
|                    | 17 FUNK 2     | 27 16 BEAT 3 | 37 BALLAD 1  |
|                    | 18 FUSION     | 28 16 BEAT 4 | 38 BALLAD 2  |
|                    |               |              |              |
|                    | 41 SL SWING 1 | 51 BOSSA     | 61 SL WALTZ  |
|                    | 42 SL SWING 2 | 52 SAMBA     | 62 WALTZ     |
|                    | 43 SWING      | 53 LATIN     | 63 MARCH     |
|                    | 44 FOXTROT    | 54 SALSA     | 64 POLKA     |
|                    | 45 BIG BAND   | 55 CHA CHA   | 65 BAROQUE   |
|                    | 46 SHUFFLE    | 56 RHUMBA    | 66 COUNTRY   |
|                    | 47 SW WALTZ   | 57 MAMBO     | 67 BEGUINE   |
|                    | 48 DIXIE      | 58 TANGO     | 68 REGGAE    |
|                    |               |              | 71 PASODOBLE |
|                    |               |              | 72 KARS      |
|                    |               |              | 73 ANADOLU   |
|                    |               |              | 74 ARAB      |
|                    |               |              | 75 MALFOUF   |
|                    |               |              | 76 KERONCONG |
|                    |               |              | 77 TROT      |
|                    |               |              | 78 ENKA      |

## MUSIC STYLE CARD


Additional styles are available from optional Music Style Cards available from your Roland dealer.

## STYLE-KARTE

Bei Ihrem Roland-Händler können Sie als Sonderzubehör Style-Karten mit zusätzlichen Rhythmen erwerben.

## CARTE STYLES

D'autres rythmes sont disponibles sur les Cartes Styles que vous pourrez acheter chez votre revendeur Roland.



### PLAYING STYLES FROM THE CARD

To play styles from the Style Card:

1. Insert the Style Card into the STYLE CARD slot [22] in the rear panel of E-35.
  2. Press CARD button [50] (Led will light) in the MUSIC STYLE Section.
  3. Press one of the NUMBER buttons, in the Music Style section to choose the corresponding Style from the Style Card.
- \* Inserting a Style Card into the E-35 will not erase the built-in Styles.
  - \* Do not remove the Style Card when a style from the card is being played.
  - \* If you press the CARD button while no Card is inserted in the slot, the Display will show:

### SPIELEN DER AUF DER KARTE GESPEICHERTEN RHYTHMEN

Zum Spielen der auf einer Style-Karte gespeicherten Rhythmen gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie die Style-Karte in den CARD-Schlitz [22] auf die Rückseite des E-35.
  2. Drücken Sie die CARD-Taste [50] im MUSIC STYLE-Bedienfeld. (Led leuchtet auf).
  3. Drücken Sie zur Auswahl eines Rhythmus von der Style-Karte eine der NUMBER-Tasten.
- \* Beim Einstecken einer Style-Karte werden die eingebauten Rhythmen nicht gelöscht.
  - \* Während ein von der Karte gewählter Rhythmus spielt, darf diese nicht entfernt werden.
  - \* Wenn sich keine Karte im Kartenschacht befindet und Sie die CARD-Taste drücken, erscheint im Display:

### JOUER DES RYTHMES DEPUIS LA CARTE

Pour jouer des styles écrits sur la Carte Style:

1. Insérez la Carte Style dans la fente CARD [22] sur le panneau arrière du E-35.
  2. Pressez le bouton CARD [50] dans la section MUSIC STYLE.
  3. Pressez l'un des boutons de NUMBER dans la section MUSIC STYLE pour choisir le Style dans la carte.
- \* Si vous insérez une Carte de Styles dans votre E-35 vous n'effacerez pas les rythmes internes.
  - \* N'enlevez pas la Carte Style quand votre E-35 est en train d'exécuter un rythme de la carte.
  - \* En enfonçant le bouton CARD sans introduire la Carte, l'afficheur indiquera le message suivant:


Card not ready !  
Insert STYLE CRD

- \* If you press the CARD button while an illegal Card (not an E-35 Card) is inserted in the slot, the Display will show:

- \* Wenn sich eine falsche Karte (keine E-35 Karte) im Kartenschacht befindet und Sie die CARD-Taste drücken, erscheint im Display:

- \* Si vous enfoncez le bouton CARD en ayant une Carte illégale dans la fente (n'appartenant pas au E-35), l'afficheur indiquera le message suivant:

Illegal Card !!  
Insert STYLE CRD



### ARRANGER

Pressing the ARRANGER button [32] in section KEYBOARD MODE (Led lights) automatically introduces orchestral accompaniment from chords played in the ARRANGER section. To switch off the ARRANGER, press the same button again (Led is turned off). If you start the style and stop then start again while pressing some keys with ARRANGER on, at the second start, only the drums will play. Release the keys and play them again if you wish to hear the accompaniment.

If ARRANGER button is pressed (Led On) while MANUAL DRUMS Led is lit, the ARRANGER Led will begin to flash. To play the ARRANGER, cancel MANUAL DRUMS.

### ARRANGER

Beim Drücken der Taste ARRANGER [32] im KEYBOARD MODE-Bedienfeld (Led leuchtet auf) wird automatisch den "Arranger" eingeschaltet, wonach eine Orchesterbegleitung mit den auf dem ARRANGER gespielten Akkorden möglich ist. Um den ARRANGER wieder auszuschalten, die Taste ein zweites Mal drücken (die Led erlischt).

Wenn der Rhythmus gestartet und gestoppt wird, und danach mit angeschlagenen Keyboard-Tasten und aktiviertem ARRANGER wieder gestartet wird, ist beim zweiten Rhythmusstart nur das Schlagzeug zu hören. Um wieder die Begleitung zu hören, lassen Sie die Tasten los und spielen Sie dann erneut.

Wenn die Taste ARRANGER gedrückt wird (Led leuchtet), während die MANUAL DRUMS-Led leuchtet, so fängt die ARRANGER-Led an zu blinken. Um nun den ARRANGER zu spielen, schalten Sie die MANUAL DRUMS aus.

### ARRANGER

La sélection du bouton ARRANGER [32] dans la section KEYBOARD MODE (Led allumée) introduit un accompagnement orchestral dérivant des accords joués dans la section ARRANGER. Pour désactiver l'ARRANGER, pressez le même bouton à nouveau (la Led s'éteint). Si vous activez le rythme et que vous l'arrêtez puis vous l'activez à nouveau en pressant quelques touches avec l'ARRANGER en fonction, au moment de la deuxième activation, seule la batterie jouera à nouveau. Relachez les touches et jouez-les à nouveau si vous souhaitez écouter l'accompagnement.

Si le bouton ARRANGER est pressé (Led allumée) alors que la Led MANUAL DRUMS est allumée, la Led ARRANGER commencera à clignoter. Pour jouer de l'ARRANGER, effacer MANUAL DRUMS.

### ADVANCED ARRANGER


Each rhythm includes two types of arrangements - Simple and Complex. Pressing the ARRANGER ADVANCED button [11] will select between the two arrangements (Led will light with "ADVANCED" Arranger ON).

### KOMPLEXES ARRANGEMENT

Jeder Rhythmus beinhaltet zwei Arrangements-Typen: einfaches und komplexes Arrangement. Mit der Taste ARRANGER ADVANCED [11] kann zwischen diesen beiden Typen umgeschaltet werden. Die Led leuchtet bei der Stellung «Komplex» auf.

### ARRANGEMENT COMPLEXE

Chaque rythme comprend deux types d'arrangements - Simple et Complexe. En pressant le bouton ARRANGER ADVANCED [11], vous sélectionnerez l'un des deux arrangements. La diode s'allume quand le mode «Advanced» est sélectionné.



### HOLD (Arranger)

Pressing the HOLD button [37] in the ARRANGER section (Led lights) will activate a memory circuit which will continue to play the chord after the keys are released. It will memorize and hold the notes until the next note(s) is played.

### HOLD (Arranger)

Mit der Taste HOLD [37] im ARRANGER-Bedienfeld aktivieren Sie einen Speicherschaltkreis für den gespielten Akkord, d.h. der Akkord erklingt, bis ein neuer Akkord gespielt wird.

### HOLD (Arranger)

Le fait de presser la touche HOLD [37] de la section ARRANGER (la diode s'allume) activera un circuit de mémoire qui permettra à l'accord de continuer à jouer après que les touches ont été relâchées. Cet accord est mémorisé jusqu'à ce que de nouvelles touches soient enfoncées.

### SYNC START

Pressing the SYNC START button [9] will synchronize the start of the Style when a key is played on the left section of the keyboard if LOWER or MANUAL DRUMS or ARRANGER are in ON position (or when any Key is played on the full keyboard when the UPPER Led only is lit). The SYNC START button can also be selected before pressing the INTRO/ENDING button (Led will begin to flash), pressing a key will now start the Style with an «introduction».

### SYNCHRONSTART

Bei gedrückter SYNC START-Taste [9] setzt der Rhythmus dann ein, wenn im unteren Manualabschnitt des Keyboards eine Taste angeschlagen wird mit LOWER oder MANUAL DRUMS oder ARRANGER eingeschaltet (oder wenn auf der ganzen Tastatur irgendeine Taste gedrückt wird, falls nur die UPPER-Led an ist). Wenn nach der SYNC START-Taste die INTRO/ENDING-Taste gedrückt wird (Led blinkt), wird der Rhythmus beim Anschlagen einer Taste durch einen «Auftakt» eingeleitet.

### SYNC START

Le bouton SYNC START [9] synchronisera le départ du rythme avec l'enfoncement d'une touche dans la partie gauche du clavier si avec LOWER ou MANUAL DRUMS ou ARRANGER en fonction (et avec l'enfoncement de n'importe quelle touche dans tout le clavier si la seule Led UPPER est allumée). Le bouton SYNC START peut être sélectionné avant de presser le bouton INTRO/ENDING (la Led commencera à clignoter); si maintenant vous enfoncez une note vous ferez partir le rythme avec une «introduction».

### REVOLVING BASS

Pressing the ACC BASS/REVOLVING button [10], the corresponding Led will light, showing that the function has been enabled.

The accompaniment bass note played on the instrument will not be affected anymore by the root note of the recognized chord, but the notes forming the Bass pattern will be changed, according to the first (left) note of the chord actually played.

Example: playing the C9 chord, the Bass pattern will be altered according to this inversion. Practically, even if the same chord is being played, you will obtain different Bass patterns, according to the inversion performed.

### REVOLVING BASS

Drücken Sie die ACC BASS/REVOLVING-Taste [10] (die Led leuchtet).

Nun ist der Baßton der Begleitung von dem Grundton des jeweiligen Akkords unabhängig, und die Töne, aus denen sich das Baß-Pattern zusammensetzt, ändern sich entsprechend des ersten (ganz links) Tones des gerade gespielten Akkordes.

Beispiel: Spielen Sie den C9-Akkord (zeigt das Display C9). Das Baßpattern ändert sich entsprechend dieser Umkehrung. So erhalten Sie je nach Umkehrung auch bei ein und demselben Akkord verschiedene Baß-Pattern.

### REVOLVING BASS

En enfonçant le bouton ACC BASS/REVOLVING [10], la Led correspondante s'allumera indiquant ainsi que la fonction relative est activée.

La note de la Basse de l'Accompagnement jouée par l'instrument ne sera plus liée à la fondamentale de l'accord reconnu, mais à la première note à gauche de l'accord effectivement joué.

Par exemple: vous jouez les notes RE/MI/SOL/DO (sur l'afficheur sera affiché l'accord dans la forme: C9). La note de la Basse sera modifiée suivant cette inversion. Même si vous jouez le même accord, vous obtiendrez d'autres morceaux de Basse, suivant l'inversion exécutée.

## FILL-IN

While playing the basic (original) Style, a Fill-in can be inserted by pressing the FILL-IN «TO ORIGINAL» button [13]. This will result in a one measure fill-in and on completion will return to the basic Style.

While playing in the Variation, pressing the FILL-IN «TO VARIATION» button will result in a one measure fill-in and then on completion will return to the Variation.

If playing in the basic (original) Style and the FILL-IN «TO VARIATION» button is pressed, a one measure fill-in will occur and on completion will automatically proceed into the Variation of the Style. Likewise if playing in the Variation of a Style and the FILL-IN «TO ORIGINAL» button is pressed, a one measure fill-in will occur and on completion will automatically proceed to play the original Style.

\* If either of the FILL-IN buttons are pressed within the 1st and 3rd beats (1st and 2nd on Waltz 3/4 Styles, and first only on Polka 2/4 Style), the fill-in will be performed for the remainder of that measure. If either of the FILL-IN buttons are pressed within the 4th beat (3rd on Waltz Styles, 2nd on 2/4 Styles), this operation will be interpreted as a preselection of the fill-in to start at the downbeat of the next measure.

## INTRO/ENDING

Without the Style playing, pressing the INTRO/ENDING button [15] (Led lights) will start the Style which will begin with a musical "introduction", length of which depends on the Style selected.

When the INTRO/ENDING button is pressed with the Style playing, a musical «ending» will begin at the next downbeat, the length of which depends on the Style selected.

## MELODY INTELLIGENCE

Pressing the MELODY INTELLIGENCE button [35] (Led lit) automatically adds a musical counter-melody note to single-note melodies. MELODY INTELLIGENCE will only function when in ARRANGER Mode and with UPPER Led lit. The feature operates with or without the Style playing. The harmonizing notes added to the melody are programmed by the type of chord that you play on the lower keyboard.

MELODY INTELLIGENCE will only function while a note (s) is played in the Upper section together with a recognized Chord in the ARRANGER section or held with the MEMORY feature.

Pressing the same button again will turn off MELODY INTELLIGENCE (Led turned off).

## FILL-IN

Während ein Originalrhythmus spielt kann durch Drücken der TO ORIGINAL-Taste [13] ein Fill-In eingefügt werden. Das Fill-In besteht aus einem Takt, wonach wieder zum Originalrhythmus gewechselt wird.

Bei Rhythmus-Variationen kann mit der TO VARIATION-Taste ein Fill-In von der Länge eines Taktes eingefügt werden, wonach wieder zur Rhythmus-Variation gewechselt wird.

Wird die TO VARIATION-Taste gedrückt während ein Original-Rhythmus spielt, erhält man ein Fill-In, wonach automatisch zur Variation des Rhythmus gewechselt wird. Im umgekehrten Fall, wenn die TO ORIGINAL-Taste betätigt wird, während eine Rhythmus-Variation spielt, wird nach dem Fill-In zum Original-Rhythmus gewechselt.

\* Wenn eine der beiden FILL-IN-Tasten beim ersten bis dritten Taktschlag (erster und zweiter bei Walzern, nur der erste bei 2/4-Takt-Polka) gedrückt wird, wird das FILL-IN für den Rest des Taktes gespielt. Wird eine der beiden FILL-IN-Tasten beim vierten Taktschlag (dritter Taktschlag bei Walzern und zweiter bei Polka) gedrückt, setzt das Fill-In mit dem ersten Taktschlag des nächsten Taktes ein.

## AUFTAKT/SCHLUßTAKT (INTRO/ENDING)

Wenn Sie die Taste INTRO/ENDING bei angehaltenem Rhythmus drücken (Led leuchtet auf), erklingt eine musikalische Einleitung in der von Ihnen gespielten Tonart. Die Länge der Einleitung hängt von dem gerade angewählten Rhythmus ab.

Drücken Sie hingegen die INTRO/ENDING-Taste [15] bei eingeschaltetem Rhythmus, so spielt der Arranger ab dem ersten Schlag des nächsten Taktes eine Coda-Figur und beendet das Stück.

## MELODY INTELLIGENCE (Melodieautomatik)

Die Melodieautomatik fügt einer von Ihnen monophon gespielten Melodie eine musikalisch sinnvolle zweite Stimme hinzu. Die Melodieautomatik arbeitet nur in dem ARRANGER-Modus.

Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Rhythmus spielt oder nicht. Die zur Melodie hinzugefügte Linie wird durch den von Ihnen gespielten Akkord bestimmt. Um die Melodieautomatik einzuschalten, drücken Sie die Taste MELODY INTELLIGENCE [35]. Die Led leuchtet auf. Die Melodieautomatik arbeitet nur, wenn Sie eine Note im UPPER-Bereich zusammen mit einem Akkord im linken Bereich der Klaviatur spielen oder mit der MEMORY-Funktion ein Akkord gespeichert ist. Ein zweites Drücken der MELODY INTELLIGENCE-Taste schaltet die Melodieautomatik wieder ab (Led aus).

## FILL-IN

Pendant que l'on joue d'un style original, un «Fill-In» peut être inséré en pressant la touche «TO ORIGINAL» [13]. Il en résulte un «Break» (FILL-IN) d'une mesure et à la fin de celle-ci, un retour au style original.

Pendant que l'on joue d'une variation, presser la touche «TO VARIATION» entraîne un break d'une mesure puis un retour à la variation. Si l'on joue d'un style original et si l'on presse la touche «TO VARIATION», un break d'une mesure est déclenché et ensuite le style passe automatiquement en mode variation. Pareillement si l'on joue d'une variation et si l'on presse la touche «TO ORIGINAL» un break d'une mesure est déclenché et est suivi d'un retour au style original.

\* Si l'une ou l'autre des touches de FILL-IN est pressée dans les trois premiers temps d'une mesure (deux premiers dans les styles Walzer à trois temps et premier seulement dans les styles Polka à deux temps) le FILL-IN se déclenche pour la fin de cette mesure. Si l'une ou l'autre des touches FILL-IN est pressée durant le 4ème temps (3ème dans les styles valse et deuxième dans le style Polka), cette manœuvre sera interprétée comme une présélection de FILL-IN devant démarrer à la mesure suivante.

## INTRO/FIN

Quand le style n'est pas en fonction, le fait de presser la touche INTRO/ENDING [15] (la diode s'allume), déclenche le style avec une "introduction" musicale dont la longueur dépend du style choisi.

Quand la touche INTRO/ENDING est pressée pendant que le style est en fonction, une "fin" musicale est déclenchée au temps fort suivant, fin dont la longueur dépend du style choisi.


## MELODY INTELLIGENCE

En pressant la touche MELODY INTELLIGENCE [35] (la diode s'allume), on ajoute automatiquement un contre-chant d'une note aux mélodies à une note.

La fonction MELODY INTELLIGENCE n'est accessible qu'en mode ARRANGER. Cette fonction opère, que le style joue ou non. Les notes d'harmonie ajoutées à la mélodie sont programmées en fonction du type d'accord que vous jouez au clavier en mode ARRANGER.

La fonction MELODY INTELLIGENCE n'opérera que lorsqu'une note (au moins) est jouée ou tenue avec la fonction MEMORY.

Presser à nouveau la touche MELODY INTELLIGENCE pour annuler cette fonction (la diode s'éteint).



## FADE OUT

To fade out press the FADE OUT button [8] (LED starts to flash). The fade out will start from the maximum volume selected by the Master Volume control and fade to "0" volume. When fade out is completed the LED of the FADE OUT button will light constantly.

To place the E-35 in the playing mode again press the FADE OUT button once more (LED will be turned off).

## FADE OUT

Um mit der Fade Out-Funktion ein Musikstück langsam auszublenden, drücken Sie die FADE OUT-Taste [8]. Die LED beginnt zu blinken. Jetzt verringert sich die Lautstärke des E-35 langsam von der mit dem Gesamtlautstärkeregler eingestellten Wert hinunter auf den Wert "0". Nach der Beendigung des Fade Out leuchtet die LED konstant auf.

Um den E-35 wieder in den normalen Spielzustand zu versetzen, drücken Sie erneut die FADE OUT-Taste (Die LED erlischt).

\* Nach Beendigung des Fade Out schaltet ein Zurücknehmen der Gesamtlautstärke mit dem MASTER VOLUME-Regler auf '0' ebenfalls den Fade-Vorgang aus, und die LED schaltet sich aus.

## FADE OUT

Pour faire décroître le son progressivement, pressez la touche FADE OUT [8] (la diode commence à clignoter). Le "FADE OUT" commencera au volume sélectionné par le contrôle de volume général pour rejoindre le volume "0". Quand le "Fade out" est terminé, la diode s'allume de façon constante.

Pour remettre le E-35 en mode de jeu normal, pressez à nouveau la touche "Fade Out" (la diode s'éteindra).

\* Quand le "Fade Out" est terminé (diode constamment allumée) le fait de ramener le contrôle de volume général à zéro annule la touche "fade out" (diode éteinte).

## CHORD INTELLIGENCE

The Arranger can be played either by conventional chords or by using CHORD INTELLIGENCE.

Pressing the CHORD INT. button [38] (Led lights) enables you to play chords in the lower section of the keyboard with but a finger or two (the ARRANGER must be in On position). The CHORD INTELLIGENCE system lets you play, for instance, major, minor, seventh, minor seventh, major seventh, diminished, augmented, suspended fourth and suspended seventh chords.

## AKKORDAUTOMATIK

Sie können den Arranger entweder mit konventionellen Akkorden oder auch mit automatischen Akkorden (CHORD INTELLIGENCE) spielen.

Bei gedrückter CHORD INT.-Taste [38] (Led leuchtet) können Sie auf dem unteren Manualabschnitt automatische Akkorde mit einem oder zwei Fingern spielen. (Der ARRANGER muß eingeschaltet sein). Mit der Akkordautomatik können, zum Beispiel, Durakkorde, Mollakkorde, Septimenakkorde, Moll-Septimenakkorde, Dur-Septimenakkorde, verminderte Akkorde, übermäßige Akkorde, vorgehaltene Quartakkorde und vorgehaltene Septimenakkorde produziert werden.

## INTELLIGENCE DE L'ACCORD

L'ARRANGER peut être piloté soit par des accords soit en utilisant la fonction CHORD INTELLIGENCE.

Le bouton CHORD INT. [38] (intelligence d'accord) (Led allumée), vous permet de jouer des accords dans la section gauche du clavier avec un ou deux doigts seulement. L'ARRANGER doit être en position ON. Le système CHORD INTELLIGENCE vous permet de jouer, par exemple, des accords majeurs, mineurs, septième, mineurs septième, septième majeurs, diminué, augmenté, quarte suspendue, septième suspendue.

## PLAYING INTELLIGENT CHORDS



### • Major Chords (Maj)

Playing just one key in the lower section of the keyboard will produce the Major chord of the same name; that is, playing C will give you C Major; G will give you G Major, etc.



### • Major Seventh Chords (Maj7)

Major seventh chords can be formed by playing the one-note Major chord along with the note immediately to the left.



### • Seventh Chords (7)

Two-note seventh chords can be formed by playing the one-note Major chord along with the note a whole step (two keys) to the left.



## SPIELEN VON AUTOMATISCHEN AKKORDEN

### • Durakkorde (Maj)

Beim Anschlagen einer Taste des unteren Manualabschnitts wird der zugehörige Akkord produziert, z.B. C-Dur bei C, G-Dur bei G usw.

## JEU DES ACCORDS SIMPLIFIES (CHORD INTELLIGENCE)

### • Accords majeurs (Maj)

Il suffit de jouer une note dans la partie gauche du clavier pour produire un accord majeur de même nom que la note, ainsi, jouer un do donne un accord de do majeur, un sol, un accord de sol majeur etc...

### • Dur-Septimenakkorde (Maj7)

Zum Spielen eines Dur-Septimenakkordes schlägt man zusätzlich zu einem Moll-Akkord die direkt links daneben liegende Taste an.

### • Accords Majeurs Septième (Maj7)

Les accords de septième majeurs peuvent être formés en jouant la note tonique de l'accord et la note située immédiatement à sa gauche.

### • Septimenakkorde (7)



Septimenakkorde werden erzeugt, wenn man zusätzlich zu der Taste für einen Durakkord eine um einen ganzen Schritt (zwei Tasten) weiter links liegende Taste spielt.

### • Accords de septième (7)

Les accords de septième peuvent être formés en jouant la note tonique de l'accord plus la note située un ton (deux touches) en dessous (sur la gauche).




● **Minor Chords (min)**

Minor Chords are formed by playing the one-note chord with an added note a minor third higher (three keys to the right).



● **Minor Seventh Chords (min7)**

Minor seventh chords are formed by playing the two notes that program a minor chord and then adding another note two keys to the left.



● **Mollakkorde (min)**

Mollakkorde können gespielt werden, indem man zusätzlich zu der Taste für einen Durakkord eine um eine kleinere Terz höhere Taste (drei Tasten nach rechts) anschlägt.

● **Accords Mineurs (min)**

Les accords mineurs sont formés en jouant leur note tonique avec une tierce mineure supérieure en plus (trois touches vers la droite).

● **Diminished Chords (Dim)**





Diminished chords are played as two note chords.

● **Verminderte Akkorde (Dim)**

Verminderte Akkorde werden durch Anschlagen von zwei Tasten gespielt.

● **Accords Diminués (Dim)**

Les accords diminués sont joués comme des accords à deux notes.



● **Augmented Chords (Aug)**

Augmented chords are played as three-note chords.

● **Übermäßige Akkorde (Aug)**

Übermäßige Akkorde werden durch Anschlagen von drei Tasten gespielt.

● **Accords augmentés (Aug)**

Les accords augmentés sont joués comme des accords à trois notes.

CAug



C#Aug



DAug



EbAug



EAug



FAug



F#Aug



GAug



AbAug



AAug



BbAug



BAug



● **Suspended Fourth Chords (Sus)**

Suspended fourth chords are played as three-note chords.

● **Vorgehaltene Quartakkorde (Sus)**

Vorgehaltene Quartakkorde werden durch Anschlagen von drei Tasten gespielt.

● **Accords avec quarte suspendue (Sus)**

Les accords avec quarte suspendue sont joués comme des accords à trois notes.

CSus



C#Sus



DSus



EbSus



ESus



FSus



F#Sus



GSus



AbSus



ASus



BbSus



BSus



● **Suspended Seventh Chords (Sus7)**

Suspended seventh chords are played as four-note chords.

● **Vorgehaltene Septimenakkorde (Sus7)**

Vorgehaltene Septimenakkorde werden durch Anschlagen von vier Tasten gespielt.

● **Accords avec septième suspendue (Sus7)**

Les accords avec septième suspendue sont joués comme des accords à quatre notes.

CSus7



C#Sus7



DSus7



EbSus7



ESus7



FSus7



F#Sus7



GSus7



AbSus7



ASus7



BbSus7



BSus7



\* Without turning off the CHORD INTELLIGENCE, chords can still be played in the conventional way as well as the easy way described above.


\* Auch bei eingeschalteter Akkordautomatik können Sie die Akkorde in konventioneller Weise spielen.

\* Sans supprimer la fonction CHORD INTELLIGENCE, des accords peuvent toujours être joués de façon conventionnelle aussi bien que de la façon simplifiée décrite ci-dessus.

## OTHER REAL TIME CONTROLS

## ANDERE ECHTZEIT-FUNKTIONEN

## AUTRES FONCTIONS EN TEMPS REEL



### REVERB EFFECT

The E-35 also has a built-in Digital Reverb unit, which is activated when the instrument is turned on (REVERB Led is lit). To turn the effect off, simply press the EFFECTS tab REVERB [51] until the REVERB Led is switched off.

The Reverb effect can be enabled for all sections.

### HALL-EFFEKT

Das E-35 verfügt über einen eingebauten Digital-Hall, der gleichzeitig mit dem Einschalten des Instrumentes aktiviert wird (die Reverb-Led leuchtet). Um diesen Effekt auszuschalten, drücken Sie einfach die Effekt-Taste REVERB [51], bis die Reverb-Led erlischt.

Der Hall-Effekt kann jeder Sektion zugewiesen werden.

### EFFET REVERB

Le E-35 possède en outre une réverbération digitale incorporée qui s'active au moment de l'allumage de l'instrument (la Led Reverb est allumée). Pour le désactiver, il suffit de presser le bouton EFFECTS REVERB [51] jusqu'à extinction de la Led Reverb.

L'effet Reverb est valable pour toutes les sections.

### REVERB TYPE

The reverb types available are: ROOM 1, ROOM 2, ROOM 3, HALL 1, HALL 2, PLATE, DELAY, PANNING.

If you wish to change reverb type, press and hold REVERB tab [51] until the following display will appear:

### REVERB TYPE

Folgende Hallarten stehen zur Verfügung: ROOM 1, ROOM 2, ROOM 3, HALL 1, HALL 2, PLATE, DELAY, PANNING.

Wenn Sie den Halltyp ändern möchten, drücken und halten Sie die REVERB-Taste [51]; folgende Anzeige erscheint:

### TYPE DE REVERBERATION

Les types de réverbération disponibles sont les suivantes: ROOM 1, ROOM 2, ROOM 3, HALL 1, HALL 2, PLATE, DELAY, PANNING.

Pour changer de type de réverbération maintenez pressé le bouton REVERB [51] jusqu'à l'apparition de l'affichage suivant:

Reverb Type:  
[ROOM 2]

The reverb type can be changed pressing the TEMPO DATA "+" and "-" tabs [12].

Der Halltyp kann über die Tasten TEMPO DATA "+" und "-" [12] geändert werden.

En pressant les boutons TEMPO DATA "+" et "-" [12], vous pourrez varier le type de réverbération.

### CHORUS EFFECT

The E-35 also provides you with a Chorus effect. To activate the feature simply press the EFFECTS button CHORUS [52] until the Chorus led lights. To turn the Chorus effect off press the CHORUS button one more time until the Chorus led is turned off.

The Chorus Effect can be enabled for UPPER part only.

### CHORUS-EFFEKT

Das E-35 verfügt außerdem über einen Chorus-Effekt. Um den Chorus-Effekt zu aktivieren, drücken Sie einfach die Effekt-Taste CHORUS [52] solange, bis die Chorus-Led leuchtet. Um den Chorus Effekt auszuschalten, drücken Sie einfach die Effekt-Taste CHORUS ein weiteres Mal, bis die Chorus-Led erlischt. Der Chorus-Effekt kann nur für den UPPER Part aktiviert werden.

### EFFET CHORUS

Outre l'effet Reverb, le E-35 dispose aussi d'un effet Chorus. Pour activer ce dernier, il suffit de presser le bouton EFFECTS CHORUS [52] jusqu'à ce que la Led Chorus ne s'allume. Pour désactiver l'effet Chorus, il suffit de presser à nouveau le bouton CHORUS jusqu'à ce que la Led ne s'éteigne.

L'effet Chorus ne peut être activée que pour la partie UPPER.

## CHORUS TYPE

The Chorus types available are: CHORUS 1, CHORUS 2, CHORUS 3, CHORUS 4, FEEDBACK, FLANGER, DELAY 1, DELAY 2.

If you wish to change Chorus type, press and hold CHORUS tab [52] until the following display will appear:

## CHORUS TYPE

Folgende Chorusarten stehen zur Verfügung: CHORUS 1, CHORUS 2, CHORUS 3, CHORUS 4, FEEDBACK, FLANGER, DELAY 1, DELAY 2.

Wenn Sie den Chorustyp ändern möchten, drücken und halten Sie die CHORUS-Taste [52]; folgendes Display erscheint:

## TYPE DE CHORUS

Les types de Chorus à votre disposition sont les suivants: CHORUS 1, CHORUS 2, CHORUS 3, CHORUS 4, FEEDBACK, FLANGER, DELAY 1, DELAY 2.

Pour changer de type de Chorus, il suffit de presser et maintenir le bouton CHORUS [52] jusqu'à ce que sur l'afficheur apparaisse le message suivant:

Chorus Type:  
[CHORUS 2]

The chorus type can be changed pressing the TEMPO DATA "+" and "-" tabs [12].

Der Chorustyp kann über die Tasten TEMPO DATA "+" und "-" [12] geändert werden.

En pressant les boutons TEMPO DATA "+" et "-" [12] vous pourrez varier le type de chorus.

## KEYBOARD VELOCITY

Pressing the KBD VELOCITY/SCALE button [53] (Led off) the keyboard dynamic level will be compressed. Consequently a lighter pressure on the keys will produce a higher volume level.

To return to the standard dynamic level press the KBD VELOCITY button once more (Led on).

## ANSCHLAGDYNAMIK DER TASTATUR


Wenn Sie die KBD VELOCITY/SCALE-Taste [53] drücken (die Led erlischt), wird die Dynamik der Tastatur komprimiert, d.h. bei leichtem Tastaturanschlag ist die Lautstärke höher als vorher.

Um zur normalen Tastaturdynamik zurückzukehren, drücken Sie wiederum die KBD VELOCITY-Taste (die Led leuchtet).

## KEYBOARD VELOCITY

En pressant la touche KBD VELOCITY/SCALE [53] (Led éteinte), le niveau de dynamique du clavier est comprimé. Si vous touchez de façon plus légère les touches vous obtiendrez donc un plus haut niveau de volume.

Pour retourner à la dynamique standard, pressez à nouveau la touche KBD VELOCITY (la Led s'allume).



## SUSTAIN PEDAL

With the optional footswitch, sustain of the Upper or Lower tones can be controlled by the foot. The input socket [24] for the SUSTAIN PEDAL is located on the rear panel.

## HALTEFUNKTIONSPEDAL

Wenn der als Sonderzubehör erhältliche Fußschalter angeschlossen ist, kann das Aushalten der oberen und der unteren Klangfarben mit dem Fuß gesteuert werden. Die Anschlußbuchse für den Fußschalter [24] (SUSTAIN PEDAL) befindet sich an der Geräte-rückseite.

## PEDALE SUSTAIN

La pédale optionnelle permet de contrôler le sustain des sons Upper et des sons Lower du pied. La prise d'entrée [24] pour la PEDALE SUSTAIN se trouve dans le panneau arrière.

## KEYBOARD SCALING (scale tuning)

Your E-35 can provide you with musical scales different from the well tempered one. This feature can be particularly useful when performing pieces which require an oriental type of tuning.

In fact, when playing the notes in the UPPER section, it is possible to lower by 50 cents (a quarter of a tone) a note(s) of the scale.

To lower the note(s) by a quarter-tone, simply press and hold the KBD VELOCITY/SCALE tab [53]. After a few seconds, the corresponding led will start blinking. The Display will show "KEYBOARD SCALING".

While continuing to hold the tab, press on the keyboard (in any octaves from C-2 to B-5 and except for the last octave that is C6-C7) the key (or keys) which is (are) to be lowered by a quarter-tone.

Once this operation has been performed and after releasing the KBD VELOCITY/SCALE tab, the notes selected using the procedure described above will result tuned by a quarter-tone lower in comparison with the well tempered scale.

It is possible to enable or disable temporarily the newly set scale by pressing and holding the KBD VELOCITY/SCALE tab (the Led will blink) and then pressing the last key of the keyboard (C7).

The alterations made performing these operations can be cancelled simply by pressing and holding the KBD VELOCITY/SCALE tab (the Led is blinking) and pressing simultaneously the Bb key of the sixth octave.

Upon releasing the KBD VELOCITY/SCALE tab, the Led will stop blinking and will show again the ON/OFF condition of the Keyboard Velocity Parameter.

When turning on again the E-35, the standard pitch will be reset.

Every time you wish to play your E-35 using a different scale, repeat the procedure described above when turning on the instrument.

## TASTATUR SKALIERUNG (Tonleiter-Stimmung)

Ihr E-35 bietet Ihnen die Möglichkeit, andere musikalische Skalen als die wohltemperierte zu benutzen. Diese ist besonders dann sehr nützlich, wenn Sie Musikstücke spielen wollen, die orientalische, arabische Skalen usw. erfordern.

Es ist tatsächlich möglich, eine oder mehrere Noten des UPPER Tastaturbereiches um 50 Cents (ein Viertelton) zu erniedrigen.

Um einzelne Töne um einen Viertelton zu erniedrigen, halten Sie einfach die KBD VELOCITY/SCALE-Taste [53] gedrückt. Nach einigen Sekunden beginnt die dazugehörige Led zu blinken. Im Display wird "KEYBOARD SCALING" angezeigt.

Während Sie weiterhin diese Taste gedrückt halten, drücken Sie auf der Tastatur die Taste (Tasten) der Note (Noten), die Sie um einen Viertelton erniedrigen möchten. Es können nur Tasten zwischen C-2 und B 5 gedrückt werden. Diese Funktion arbeitet nicht, wenn eine Taste der letzten Oktave (C-6 bis C-7) gedrückt wird.

Nach Beendigung dieses Bedienvorganges und nach dem Loslassen der KBD VELOCITY/SCALE-Taste, erklingen die ausgewählten Noten im Vergleich zur wohltemperierten Skala einen Viertelton tiefer. Es ist möglich, die neu gesetzte Stimmung zeitweilig zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dazu müssen Sie die KBD VELOCITY/SCALE-Taste gedrückt halten (die Led blinkt) und dann die oberste Taste der Tastatur (C-7) drücken. Die durch diese Bedienschritte vorgenommenen Veränderungen können einfach durch gleichzeitiges Drücken der KBD VELOCITY/SCALE-Taste (die Led blinkt) und der Taste Bb der sechsten Oktave rückgängig gemacht werden. Nach Loslassen der KBD VELOCITY/SCALE-Taste hört die Led auf zu blinken und zeigt wieder den AN/AUS Zustand des Keyboard Velocity Parameters an. Bei jedem Einschalten wird das E-35 auf die Standard Tonhöhe zurückgesetzt. Jedes Mal, wenn Sie auf Ihrem E-35 verschiedene Skalen spielen möchten, wiederholen Sie die oben beschriebenen Bedienschritte nach dem Einschalten des Instrumentes.

## KEYBOARD SCALING (accordage de la gamme)

Avec le E-35 vous pourrez obtenir une gamme différente par rapport à la gamme bien tempérée. Cette fonction peut être particulièrement utile pour exécuter des morceaux avec un accordage de type oriental.

En effet, il est possible de réduire de 50 cents (un quart de ton) une ou plusieurs notes de la gamme.

Pour diminuer une note (ou plusieurs notes) d'un quart de ton, il faut enfoncer et maintenir le bouton KBD VELOCITY/SCALE [53]. Après quelques secondes, la Led correspondante commencera à clignoter. Le Display affichera: "KEYBOARD SCALING".

Tout en continuant à maintenir le bouton pressé, enfoncez sur le clavier dans une octave quelconque entre DO2 et SI5 (à l'exception de la dernière C6/C7), la touche relative au degré de la gamme à diminuer d'un quart de ton.

Une fois cette opération effectuée et après avoir relâché le bouton KBD VELOCITY/SCALE, les notes sélectionnées par la procédure décrite ci-dessus seront accordées un quart de ton plus bas par rapport à la gamme.

Vous pourrez activer et désactiver en même temps ce type d'accordage en pressant et maintenant le bouton KBD VELOCITY/SCALE (la Led clignote) et la dernière touche à droite (DO7).

Pour effacer les opérations effectuées pressez et maintenez simplement le bouton KBD VELOCITY/SCALE (la Led clignotera) et si vous enfoncez en même temps la touche SIb de la sixième octave (dernier SIb à droite).

Si vous relâchez le bouton KBD VELOCITY/SCALE, la Led ne clignotera plus et indiquera la condition ON/OFF du paramètre Keyboard Velocity.

Si vous allumez votre E-35 à nouveau, la tonalité standard sera rétablie.

Chaque fois que vous souhaitez jouer du E-35 dans une gamme différente, répétez la procédure ci-dessus, quand vous mettez en marche votre instrument.

## KEYBOARD SCALING


## TUNE

The Tune feature enables you to slightly raise or lower the pitch of your E-35. This feature is extremely useful when playing with other instruments that may not exactly match the pitch of the E-35.

To change the Master Tune of the instrument, press the TUNE buttons [54] "+" to raise the Master Tune and "-" button to lower the Master Tune. The button can be pressed just once to change the Master Tune by one degree or if held will 'scroll' through the Master Tune range. The selectable range is from 415,3 Hz to 466,2 Hz.

To quickly return the instrument to STANDARD Tune (440.0 Hz), press both TUNE "+" and "-" buttons simultaneously.

The tune is indicated on the Display.



Master Tune:  
[ 440.0 Hz ]

## HAUPTSTIMMUNG

Die Stimmfunktion erlaubt eine leichte Hebung oder Senkung der Tonhöhe Ihres E-35, so daß er problemlos zu anderen Instrumenten gestimmt werden kann.

Zum Stimmen des Instruments werden die Tasten TUNE [54] verwendet: "+" dient zum Anheben der Tonhöhe und "-" zum Senken. Beim kurzen Antippen der Tasten ändert sich die Stimmung schrittweise. Wenn eine der beiden Tasten gedrückt gehalten wird, ändert sich der Frequenzwert überganglos. Der E-35 kann im Bereich von 415,3 Hz bis 466,2 Hz gestimmt werden.

Um schnell wieder zur normalen Stimmung (Kammerton 440.0 Hz) zurückzuschalten, drücken Sie die TUNE-Tasten "+" und "-" gleichzeitig.

Die Stimmung ist im Display angezeigt.

## TUNE (ACCORDAGE)

La fonction Tune vous permet d'augmenter ou de diminuer légèrement l'accordage de votre E-35. Cette fonction est extrêmement utile quand vous devez jouer avec d'autres instruments qui n'ont pas exactement la même tonalité que le E-35.

Pour changer le Master Tune de l'instrument, pressez les boutons TUNE [54] "+" pour augmenter le Master Tune et "-" pour le diminuer. Vous pouvez presser les boutons une seule fois pour changer le Master Tune d'un degré ou si vous le tenez pressé, parcourra la gamme du Master Tune. La gamme sélectionnable va de 415,3 Hz à 466,2 Hz.

Pour faire retourner l'instrument au Master Tune STANDARD (440 Hz), pressez les boutons TUNE "+" et "-" en même temps.

La valeur est indiquée sur l'afficheur.


## TRANSPOSE

The Transpose feature lets you play in one key and hear the music in another key.

STANDARD pitch (C) is always selected when the instrument is turned on. To change the pitch (Transpose) of the instrument, press the TRANSPOSE button [55] "+" to raise the pitch and "-" button to lower the pitch. The possible pitches that are selectable are +12 / -12 semitones, ("+" or "-" 1 octave). Each time you press the button (+ or -) you will change the pitch by one semitone.

To quickly return the instrument to STANDARD pitch (C) press both TRANSPOSE "+" and "-" buttons simultaneously.

The Display will indicate the transposed pitch.



Transpose:  
[ C# +1 ]

## TRANSPONIERUNG

Die Transponierfunktion ermöglicht eine Verschiebung der Tonhöhe des gesamten Manuals in Halbtonschritten, so daß die gespielte Musik in einer anderen Tonart erklingt.

Beim Einschalten des Instruments wird als Vorgabe immer die normale Tonart (C) abgerufen.

Zur Änderung der Tonhöhe in Halbtonschritten werden die TRANSPOSE-Tasten [55] verwendet: "+" dient zum Anheben der Tonhöhe und "-" zum Senken. Zur Wahl stehen +12/-12 Halbtöne ("+" oder "-" eine Oktave).

Um schnell wieder zur normalen Tonart (C) zurückzuschalten, drücken Sie die TRANSPOSE-Tasten "+" und "-" gleichzeitig.

Das Display zeigt die Änderung der Standard Tonhöhe.

## TRANSPOSE

La fonction Transpose vous permet de jouer une note et d'entendre une autre note.

La tonalité STANDARD est toujours sélectionnée à la mise en fonction de l'instrument.

Pour changer (transposer) la tonalité de l'instrument, pressez les boutons TRANSPOSE [55] "+" pour transposer vers le haut et "-" pour transposer vers le bas. Les tonalités possibles sont: +12/-12 demi-tons, ("+" ou "-" une octave).

Pour rétablir la tonalité STANDARD (DO), pressez les boutons TRANSPOSE "+" et "-" en même temps.

L'afficheur indiquera la différence par rapport à la tonalité standard.

## PITCH BENDER/ MODULATION LEVER

By moving the Pitch Bender/Modulation lever [18], bending of the tones can be obtained. Moving the lever to the right raises the pitch and moving the lever to the left lowers the pitch of the note. If the lever is released (central position), the note returns to normal pitch. This lever can be used to give a guitar bending effect or the sliding of the trombone and is used often in modern synthesizer playing.

The Pitch Bender (when the lever is moved left or right) can be adjusted by "+" or "-" 2 semitones for the sections UPPER and MANUAL DRUMS. The Pitch Bender always affects the UPPER Section unless in the Manual Drums ON condition. In the latter case it only affects the MANUAL DRUMS.

Pushing the same lever away from you will add modulation (vibrato/tremolo) to each tone. Releasing the lever will cancel the modulation effect.

## BENDER/MODULATIONS- HEBEL

Mit dem Bender/Modulationshebel [18] kann die Tonhöhe der oberen Klangfarbe gebeugt (d.h. verändert) werden. Wenn der Hebel nach rechts gedrückt wird, nimmt die Tonhöhe zu, und beim Drücken nach links nimmt die Tonhöhe ab. Beim Loslassen kehrt der Hebel zur Mittelstellung zurück, und es wird wieder die normale Tonhöhe erhalten. Mit dem Hebel kann der «Gleiteffekt» von Gitarre und Zugposaune imitiert werden, weshalb er bei modernem Synthesizerspiel oft eingesetzt wird.

Zusätzlich kann noch der Benderbereich (d.h. maximale Tonhöhenänderung beim Bewegen des Hebels bis zum Anschlag nach links bzw. rechts) eingestellt werden. Die Änderung ist von "+" oder "-" 2 Halbtönen im Bereich UPPER und MANUAL DRUMS. Der Bender wirkt immer auf die UPPER-Klangfarbe, wenn MANUAL DRUMS nicht eingeschaltet ist.

Durch Vordrücken des Hebels erhält man Modulationseffekte (Vibrato-Tremolo) für die obere Klangfarbe. Beim Loslassen des Hebels wird der Effekt aufgehoben.


## LEVIER DE PITCH BEND/MODULATION

En déplaçant le levier de PITCH BEND/MODULATION [18], un effet de variation de hauteur (pitch bend) sera obtenu, quel que soit le son.

Déplacer le levier vers la droite fait monter la note et le déplacer vers la gauche fait baisser la note. Si le levier est relâché (position centrale), la note retrouve sa hauteur normale. Le levier peut être utilisé pour faire un effet de corde tirée, comme sur une guitare, ou un "glissando" de trombone, et est souvent utilisé dans le jeu moderne de synthétiseur.

La plage de variation de hauteur (quand le levier est incliné à droite ou à gauche) peut être réglée de "+" ou "-" 2 demi-tons pour les section UPPER et MANUAL DRUMS. Le Pitch Bend contrôle toujours la section UPPER si les MANUAL DRUMS ne sont pas sélectionnés. Dans ces dernier cas il contrôle les MANUAL DRUMS.

En poussant loin de vous ce même levier, vous ajouterez une modulation (vibrato/tremolo) à chaque son utilisé. Relâchez le levier pour annuler l'effet de modulation.



## SONG COMPOSER

The COMPOSER is a unique «six track sequencer» that can record and store three complete songs for playback at any time.

Accompaniment and melody can be recorded simultaneously but if recording separately, we suggest that the accompaniment be recorded first.

The maximum amount of chord changes recordable in one measure is 96.

The minimum length of melody notes that can be recorded in one measure is a sixty-fourth note triplet.

All events recorded in the Composer will be retained until they are changed. Turning the instrument off will not erase a recorded track or song.

## SONG COMPOSER

Der Composer ist ein Sequenzer mit sechs Tracks, auf denen Sie drei Songs aufnehmen und wieder abspielen können.

Sie können die Melodie und die Begleitung gleichzeitig aufnehmen. Bei separater Aufnahme empfehlen wir, daß Sie zunächst die Begleitung aufnehmen.

Die maximale Zahl von Akkordänderungen in einem Takt liegt bei 96 Wechsell. Die kürzeste Länge einer Note liegt bei einer 64-tel Triole.


Alle im Composer aufgenommenen Daten bleiben erhalten, bis sie geändert werden. Das Ausschalten des E-35 löscht keine Informationen aus dem Composer.

## SONG COMPOSER

Le COMPOSER (compositeur) est un fantastique «séquenceur à 6 bandes» qui peut enregistrer et stocker trois morceaux complets pour être écoutés à tout instant.

L'Accompagnement (ARRANGER) et la mélodie peuvent être enregistrés en même temps, mais s'ils sont enregistrés séparément, nous vous suggérons d'enregistrer l'Accompagnement avant.

Le nombre maximum de changements d'accord enregistrables dans une mesure est de 96. La durée minimum de notes mélodiques dans une mesure est une tierce d'1/64 de note. Tout ce qui est enregistré dans le Compositeur sera conservé jusqu'à d'autres changements. Si vous éteignez votre instrument, le morceau ou la bande déjà enregistrés ne seront pas effacés.



### SELECTING A SONG


To select the song you wish to record or to play back, press and hold the REC/PUNCH IN tab [56] (or the PLAY-tab [57]). The following display will appear:

### ANWAHL EINES SONGS

Wenn Sie einen Song anwählen möchten (Aufnahme oder Playback), drücken und halten Sie die REC/PUNCH IN-Taste [56] (oder die PLAY-Taste [57]); folgendes Display erscheint:

### SELECTIONNER UN MORCEAU

Pour sélectionner un morceau (Song) à enregistrer ou reproduire, pressez le bouton REC/PUNCH IN [56] (ou bien le bouton PLAY [57]) et maintenez-le pressé. Sur l'afficheur apparaîtra le message suivant:



Song Composer  
Rec/Play Sng [1]

Select the desired song pressing the TEMPO DATA "+" and "-" tabs [12].

Wählen Sie einen Song mit den Tasten TEMPO DATA "+" und "-" [12].

En pressant les boutons TEMPO DATA "+" et "-" [12], vous pourrez sélectionner la Song souhaitée.

### RECORDING A SONG

1. Stop the current Style by pressing the START/STOP button [16].
2. Press the REC/PUNCH IN button [56] (the corresponding Led will light).
3. Select the track you wish to record by pressing the corresponding button in the KEYBOARD MODE Section.

### AUFNAHME EINES SONGS

1. Stoppen Sie den zuletzt verwendeten Rhythmus durch Drücken der START/STOP-Taste [16].
2. Drücken Sie die REC/PUNCH IN-Taste [56] (die Led leuchtet).
3. Die Track, auf der Sie aufnehmen wollen, wählen Sie durch Drücken der Tasten im KEYBOARD MODE-Bereich.

### ENREGISTRER UN MORCEAU

1. Arrêtez le style s'il est en train de jouer à l'aide du bouton START/STOP [16].
2. Pressez le bouton REC/PUNCH IN [56] (la Led correspondante s'allumera).
3. Choisissez la bande que vous souhaitez enregistrer à l'aide des boutons de la section KEYBOARD MODE.

Tracks can be recorded separately - UPPER, LOWER ARRANGER, MANUAL BASS, MANUAL DRUMS, SOUND EFFECTS or in the same combination as in Keyboard Modes.

To record (ensure REC/PUNCH IN Led is lit):

4. Press the desired track(s) button in the KEYBOARD MODE section (the corresponding Led(s) will light red).
5. Press START/STOP [16] and play the keyboard, recording begins.

**NOTE:** If the REC/PUNCH IN turns off immediately after pressing the START/STOP button, the total memory capacity has been reached. In this case use the «Track Erase» function to erase tracks previously recorded which are not needed anymore.

6. To stop recording press START/STOP button again (REC Led will be turned off).
7. If you wish to record on a second track and hear the other(s) playing back (when Multi-Track recording for example), press REC/PUNCH IN button [56] (Led lit), press the desired track button(s) to turn on or off for recording (red Led of the track button(s) will be turned on or off). Then press the PLAY button [57] (green Led lights) and the green Leds of the track(s) already recorded will now light green.

Then follow the procedures 5 & 6.

- \* If the track(s) you have selected (red Led on) has already been recorded in, when pressing the PLAY button, the red and green Leds of that track will flash alternately. In this condition, recording can either be made by PUNCH IN (See PUNCH-IN) or by erasing the track first (See TRACK ERASE).
- \* If you do not wish to hear a PLAY track on Multi-recording, press and hold the PLAY TRACK SELECT button [58]. The Display will show "Play Trk select. Select track". Then press the track you wish to mute (green Led of play track will be turned off). To enable the track(s) to play again on playback press and hold the PLAY TRACK SELECT button and press the track button you wish to play (green Led of play track(s) will be turned back on).

Die Tracks können einzeln aufgenommen werden - UPPER, LOWER, ARRANGER, MANUAL BASS, MANUAL DRUMS, SOUND EFFECTS oder in denselben Kombinationen wie in den Keyboard-Modi.

Aufnahme: (zuvor haben Sie sich vergewissert, daß die REC/PUNCH IN-Led leuchtet):

4. Drücken Sie die gewünschte(n) Track-Taste(n) im KEYBOARD MODE-Bereich (die entsprechende Led leuchtet rot).
5. Drücken Sie die START/STOP-Taste [16] und spielen Sie auf der Tastatur; die Aufnahme beginnt.

**HINWEIS:** Wenn die REC/PUNCH IN-Led sofort erlischt, nachdem Sie die START-Taste gedrückt haben, ist die interne Speicherkapazität erschöpft. Benutzen Sie die Funktion «Track Erase», um Tracks zu löschen.

6. Drücken Sie START/STOP, um die Aufnahme zu stoppen (die REC-Led erlischt).
7. Wenn Sie auf einem weiteren Track aufnehmen und dazu die bisher aufgenommenen Tracks mithören möchten, drücken Sie erst die REC/PUNCH IN-Taste [56] (die Led leuchtet), danach die Taste(n) des/der aufzunehmenden Tracks (die entsprechenden roten Leds leuchten); drücken Sie danach die PLAY-Taste [57] (die grüne Led leuchtet); die grünen Leds der bereits aufgenommenen Tracks leuchten nun ebenfalls.

Führen Sie dann die Schritte 5 & 6 durch.

- \* Wenn sich auf einem ausgewählten Track (rote Led) bereits eine Aufnahme befindet und Sie die PLAY-Taste drücken, leuchtet die Led abwechselnd rot und grün. In diesem Fall kann eine Aufnahme durchgeführt werden durch PUNCH-IN oder durch vorheriges TRACK ERASE.
- \* Wenn Sie bei der Aufnahme keine bisher aufgenommenen Tracks mithören möchten, drücken und halten Sie die PLAY TRACK SELECT-Taste [58]. Das Display zeigt: "Play Trk. select. Select track". Drücken Sie die Track-Taste, die Sie stummschalten möchten (die grüne Led erlischt). Um die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie diesen Vorgang wiederholt durch.

Les bandes peuvent être enregistrées séparément - UPPER, LOWER, ARRANGER, MANUAL BASS, MANUAL DRUMS, SOUND EFFECTS et dans les mêmes combinaisons que les Modes de Clavier.

Pour enregistrer (assurez-vous que la LED REC/PUNCH IN soit allumée):

4. Pressez le bouton correspondant à la bande (ou aux bandes) souhaitée(s) dans la section KEYBOARD MODE (les Leds correspondantes s'allumeront en rouge).
5. Si vous pressez le bouton START/STOP [16], l'enregistrement commencera.

**NOTE:** Si la Led REC/PUNCH IN s'éteint immédiatement après avoir pressé le bouton START, ceci revient à dire que la mémoire à disposition est terminée. Dans ce cas, utilisez la fonction "Track Erase" pour effacer les bandes enregistrées au préalable et dont vous n'avez plus besoin.

6. Pour interrompre l'enregistrement, pressez à nouveau le bouton STOP (la Led REC s'éteint).
7. Si vous souhaitez enregistrer sur une bande et écouter le playback d'une autre bande (ou d'autres bandes) (par exemple, dans le cas d'enregistrements à plusieurs bandes) enfoncez le bouton REC/PUNCH IN [56] (Led allumée), pressez la bande (ou les bandes) pour l'enregistrement (la Led rouge du bouton de la bande est allumée). Pressez ensuite le bouton PLAY [57] (la Led verte est allumée) et les Leds des bandes déjà enregistrées seront maintenant vertes.

Suivre ensuite les procédures 5 et 6.

- \* Si la bande sélectionnée (Led rouge REC allumée) a déjà été enregistrée, les Leds rouge et verte de cette bande clignoteront alternativement quand vous pressez le bouton PLAY. Dans cette condition, l'enregistrement peut être effectué aussi bien avec la fonction de PUNCH IN (voir PUNCH IN) qu'en effaçant la bande d'abord (voir TRACK ERASE).
- \* Si vous ne souhaitez pas écouter de bande PLAY dans l'enregistrement à plusieurs bandes, pressez et maintenez le bouton PLAY TRACK SELECT [58]. L'afficheur indiquera "Play Trk select. Select track". Pressez ensuite le bouton relatif à la bande que vous souhaitez désactiver (la Led verte de la bande d'exécution est éteinte). Pour réactiver la bande durant l'exécution, pressez et maintenez le bouton PLAY TRACK SELECT et enfoncez le bouton de la bande que vous souhaitez écouter (la Led verte de la bande en exécution se rallumera).

- \* To record in the Arranger track, the Style you wish to use in the recording should be selected before starting. Further selections can be made during recording.

- \* To record on UPPER, LOWER, MANUAL BASS tracks, the Tone you wish to use in the recording should be selected before starting. Further selections can be made during recording.

Recording can be started in three ways:

- a) Press START/STOP button [16] (Led lights). The rhythm and recording start immediately.

- b) Press the SYNC START button [9] (Led lights). Then press any note on the keyboard (in the **Accompaniment** section of the keyboard when recording in 'Split' mode - UPPER/LOWER, UPPER/ARRANGER, UPPER/MANUAL BASS, UPPER/LOWER/MANUAL BASS, UPPER/ARRANGER/LOWER). Rhythm and recording will begin automatically.

- c) Press the INTRO/ENDING button [15] and the recording will start with the "introduction" to the rhythm selected.

- \* The Intro can also be selected with the SYNC START function. Press the INTRO/ENDING button after pressing the SYNC START button (INTRO/ENDING Led begins to flash). Then press a note in the keyboard. The recording will begin with the "introduction".

The Composer will inform you when you are approaching the full memory capacity of the song you are recording by flashing the REC/PUNCH IN Led. This occurs when only 10% of the memory is remaining.

- \* When the total memory capacity is reached, recording will be automatically switched off and REC/PUNCH IN Led will be turned off.

- \* To record on the same song, both on previously recorded track(s) or on empty track(s), it will be necessary to use the «Track Erase» function to erase the track(s) previously recorded.

- \* To record another song, follow procedures 2 & 3 in «RECORDING A SONG», then follow procedures 4-7.

- \* Bei der Aufnahme des ARRANGER-Tracks sollte der Music Style vorher angewählt werden. Änderungen können während der Aufnahme durchgeführt werden.

- \* Bei der Aufnahme in den UPPER, LOWER- und M. BASS-Tracks sollten die entsprechenden Klangfarben vorher angewählt werden. Auch hier können Änderungen während der Aufnahme durchgeführt werden.

Eine Aufnahme kann folgendermaßen gestartet werden:

- a) über die START/STOP-Taste [16]; Rhythmus und Aufnahme starten sofort.

- b) über SYNC START-Taste [9] (Led leuchtet); drücken Sie dann eine Taste des Keyboards (wenn sich das Keyboard im Split-Modus befindet, drücken Sie eine Taste im Begleitautomatik-Bereich wie bei z.B. UPPER/LOWER, UPPER/ARRANGER, UPPER/MANUAL BASS, UPPER/LOWER/MANUAL BASS, UPPER/ARRANGER/LOWER); Rhythmus und Aufnahme starten automatisch.

- c) über INTRO/ENDING-Taste [15]; die Aufnahme startet mit dem INTRO.

- \* Das INTRO kann auch über SYNC START angesteuert werden. Drücken Sie erst SYNC START (die Led blinkt), dann INTRO/ENDING, und danach eine Taste auf dem Keyboard; die Aufnahme startet mit dem INTRO.

Wenn Sie ca. 90% des Composer-Speichers belegt haben, beginnt die REC PUNCH IN-Led zu blinken.

- \* Wenn der Speicher voll ist, stoppen Aufnahme und Rhythmus automatisch; die REC/PUNCH IN-Led erlischt.

- \* Wenn Sie weitere Aufnahmen im gleichen Songspeicher vornehmen wollen, löschen Sie Tracks mit «Track Erase».

- \* Wenn Sie eine Aufnahme in einem anderen Songspeicher vornehmen wollen, führen Sie die Schritte 2 & 3 bei «AUFNEHMEN EINES SONGS» durch, danach die Schritte 4-7.

- \* Pour enregistrer dans la bande de l'Arrangeur, le Style que vous souhaitez utiliser pour l'enregistrement doit être sélectionné avant de démarrer. Vous pourrez faire d'ultérieures sélections en cours d'enregistrement.

- \* Pour enregistrer dans les bandes UPPER, LOWER, MANUAL BASS vous devez sélectionner le Son que vous souhaitez utiliser avant de commencer. Vous pourrez faire d'autres sélections en cours d'enregistrement.

L'enregistrement peut être activé de trois façons:

- a) Pressez le bouton START/STOP [16] (la Led s'allume): le rythme et l'enregistrement partiront automatiquement.

- b) Pressez le bouton SYNC START [9] (la Led s'allume). Pressez ensuite une touche sur le clavier (dans la section d'accompagnement du clavier si vous êtes en 'Split' UPPER/LOWER, UPPER/ARRANGER, UPPER/MANUAL BASS, UPPER/LOWER/MANUAL BASS, UPPER/ARRANGER/LOWER). Le rythme et l'enregistrement démarrent automatiquement.

- c) Pressez le bouton INTRO/ENDING [15] et l'enregistrement démarrera avec l'"introduction" du morceau choisi.

- \* L'intro peut être choisie à l'aide de la fonction SYNC START. Pressez le bouton INTRO/ENDING après avoir pressé le bouton SYNC START (la Led INTRO/ENDING commence à clignoter). Jouez ensuite une note sur le clavier. L'enregistrement commencera par une "introduction".

Le Composer vous informera quand la capacité de mémoire du morceau que vous êtes en train d'enregistrer est presque terminée et fera clignoter la Led REC/PUNCH IN. Ceci arrive quand il ne reste que 10% de la mémoire.

- \* Quand la mémoire est totalement utilisée, l'enregistrement est automatiquement interrompu. Le rythme est automatiquement désactivé et la Led REC/PUNCH IN s'éteint.

- \* Pour enregistrer le même morceau, aussi bien sur des bandes déjà enregistrées qu'en effaçant d'autres, il faudra utiliser la fonction «Track Erase» pour effacer les bandes enregistrées au préalable.

- \* Pour enregistrer un autre morceau (3 sont possibles), suivez les procédures 2 et 3 dans la section «COMMENT ENREGISTRER UN MORCEAU» et ensuite suivez les procédures 4 à 7).

**NOTE:** Using the PITCH BENDER/ MODULATION Lever BALANCE and TEMPO CHANGE features on record will use up a lot of the song memory.

Although FADE OUT can be used during recording, it will not be recorded in the Song.

Recording can either be made from the keyboard (E-35) itself or from external keyboard/device via MIDI. The transmitted MIDI channel must be the same as the channel of the track being recorded.

## PUNCH IN RECORD

Punch In recording can be performed in any of the tracks already recorded.

1. Stop the style if already playing.
2. Press the REC/PUNCH IN button [56] (Led lights).
3. Press the desired TRACK button(s) to enable or disable Punch-In recording (red Led of the track button(s) will be turned on or off).
4. Press the PLAY button [57]. The red and green Leds of track(s) you have selected for Punch-In will flash alternately (other recorded track(s) light green). Led will begin to flash.
5. Press START/STOP button.
6. At the point you wish to Punch-In, press the REC/PUNCH IN button (red Led of Punch-In Track and Led of the REC/PUNCH IN button will now light constantly). Now play the keyboard.

**NOTE:** If the REC Led turns off immediately after pressing the START/STOP button, the total memory capacity has been reached. In this case use the "Track Erase" function to erase tracks previously recorded which are not needed anymore.

7. Press START/STOP button when Punch-In recording is finished.

**HINWEIS:** Die Benutzung des Pitch/Modulation-Rads, TEMPO CHANGE- und BALANCE- Daten bei der Aufnahme benötigen viel Speicherplatz.

FADE OUT kann während der Aufnahme benutzt werden, wird aber nicht aufgezeichnet!

Eine Aufnahme kann sowohl von der Tastatur des E-35 als auch von einem externen Keyboard/MIDI-Gerät durchgeführt werden. Der MIDI-Sendekanal muß dann dem des aufzunehmenden Tracks entsprechen.

## PUNCH IN-AUFNAHME

PUNCH IN kann in jedem bereits aufgenommenen Track eingesetzt werden.

1. Stoppen Sie den Rhythmus.
2. Drücken Sie die REC/PUNCH IN-Taste [56]; die Led leuchtet.
3. Drücken Sie die entsprechende(n) Track-Taste(n); die rote Led des Tracks leuchtet auf. Durch nochmaliges Drücken (die Led erlischt) wird die Funktion aufgehoben. Die UPPER-Led leuchtet immer, wenn die REC/PUNCH IN-Taste gedrückt wird.
4. Drücken Sie die PLAY-Taste [57]. Bei den angewählten Tracks leuchten die Leds abwechselnd rot und grün (die Leds anderer bereits aufgenommener Tracks leuchten grün). Die Led der REC/PUNCH IN-Taste beginnt zu blinken.
5. Drücken Sie START/STOP.
6. Wenn Sie PUNCH IN auslösen möchten, drücken Sie die REC/PUNCH IN-Taste (die rote Led des/der PUNCH IN-Tracks und die Leds der REC/PUNCH IN-Taste leuchten nun konstant); spielen Sie jetzt auf der Tastatur.

**HINWEIS:** Wenn die REC-Led sofort erlischt, ist die Speicherkapazität erschöpft; benutzen Sie die «Track Erase»-Funktion.

7. Drücken Sie START/STOP, wenn die PUNCH IN-Aufnahme abgeschlossen ist.

**NOTE:** en utilisant le MODULATEUR DE SON/PITCH BENDER et les fonctions BALANCE et TEMPO CHANGE quand vous êtes en train d'enregistrer, vous utiliserez la plupart de la mémoire.

Bien qu'on puisse utiliser la fonction FADE OUT pendant l'enregistrement, celle-ci ne sera pas enregistrée dans le morceau.

L'enregistrement peut aussi se faire depuis le clavier même (E-35) ou depuis un clavier ou autre appareil externe via MIDI. Le canal MIDI transmis doit être le même canal du mode de clavier associé à la bande à enregistrer.

## ENREGISTRER EN PUNCH IN

L'enregistrement 'punch in' peut se faire dans l'une des bandes déjà enregistrées.

1. Interrompez le style dans le cas où il est en exécution.
2. Pressez le bouton REC/PUNCH IN [56] (le Led s'allume).
3. Pressez le bouton de la bande pour actionner ou désactiver la fonction de Punch In (la Led rouge du bouton de la bande (ou des bandes) s'allume ou s'éteint).
4. Pressez le bouton PLAY [57]. La Led rouge et verte de la bande (ou des bandes) sélectionnée pour la fonction de Punch In commenceront à clignoter alternativement. (Les autres bandes enregistrées clignoteront en vert). La Led de REC/PUNCH IN commencera à clignoter.
5. Pressez le bouton START/STOP.
6. Pressez le bouton REC/PUNCH IN dans le point où vous voulez vous insérer avec la fonction de Punch In et la Led de la bande du bouton REC/PUNCH IN s'allumeront de façon fixe). A ce moment-là, jouez de votre clavier.

**NOTE:** Si la Led REC s'éteint immédiatement après avoir pressé le bouton START, ceci signifie que la mémoire à disposition est terminée. Dans ce cas, utilisez la fonction "Track Erase" pour effacer les traces enregistrées au préalable et dont vous n'avez plus besoin.

7. Pressez le bouton RESET/TAP TEMPO quand l'enregistrement est terminé.

## TO RECORD (or PUNCH-IN RECORD)

1. Press REC/PUNCH IN button [56] (Led lit).
2. Select Track(s) to be recorded (or Punch-in Recorded) (red Led(s) lit).
3. Cancel Track(s) not to be recorded (red Led(s) turned off).  
(for Punch-In)
4. Press PLAY button [57] (REC/PUNCH IN Led flashing).  
(for Overdubbing)
5. Press PLAY button [57] and cancel track(s) not to be played while recording (green Led(s) turned off).
6. Press START/STOP [16] (or perform other procedures to start recording).  
(for Punch-In)
7. Press REC/PUNCH IN button at the point of Punch-In recording (REC/PUNCH IN Led lit constantly).
8. Play Keyboard.
9. Press START/STOP button.  
Recording (Punch-In recording) completed.

## TRACK ERASE

To erase any recorded track completely:

1. Press and hold the TRACK ERASE [59] button.  
The Display will show:

## AUFNAHME (ODER PUNCH IN- AUFNAHME)

1. Drücken Sie REC/PUNCH IN [56] (die Led leuchtet).
2. Wählen Sie den/die Track(s) (rote Led(s) leuchten).
3. Schalten Sie den/die Track(s) aus (rote Led(s) erlöschen).  
(für PUNCH IN)
4. Drücken Sie PLAY [57]; die REC/PUNCH IN-Led blinkt.  
(für OVERDUBBING)
5. Drücken Sie PLAY [57], und schalten Sie die Tracks aus, die Sie während der Aufnahme nicht mithören möchten (grüne Led(s) erlöschen).
6. Drücken Sie START/STOP [16], oder benutzen Sie die anderen Möglichkeiten, um die Aufnahme zu starten.  
(für PUNCH IN)
7. Drücken Sie REC/PUNCH IN beim REC/PUNCH IN-Zeitpunkt; die REC/PUNCH IN-Led leuchtet konstant.
8. Spielen Sie auf der Tastatur.
9. Drücken Sie START/STOP.  
Die (PUNCH IN-) Aufnahme ist abgeschlossen.

## LÖSCHEN EINER SPUR

Sie können eine Spur komplett löschen:

1. Halten Sie die TRACK ERASE-Taste [59] gedrückt.  
Das Display zeigt nun:

Track Erase !!  
Select track

All recorded track Leds will flash red.

2. While holding TRACK ERASE button, just press the button of the track(s) you wish to erase. Led of track(s) erased will be turned off.

Die Leds aller Spuren blinken rot.

2. Während Sie weiterhin TRACK ERASE gedrückt halten, drücken Sie nun die Taste der Spur, die Sie löschen wollen. Die Led erlischt.

## PUNCH IN EN SURIMPRESSION

1. Pressez le bouton REC/PUNCH IN [56] (Led allumée).
2. Choisissez la bande (les bandes) à enregistrer (ou enregistrées en Punch In) (la Led rouge s'allumera).
3. Effacez la bande (les bandes) qui ne doivent pas être enregistrées (la Led rouge est éteinte).  
(Pour le PUNCH IN)
4. Pressez le bouton PLAY [57] (Led REC/PUNCH IN clignote).  
(Pour la surimpression)
5. Pressez le bouton PLAY [57] et effacez les bandes que vous ne devez pas écouter pendant l'enregistrement (Led verte éteinte).
6. Pressez START/STOP [16] (ou exécutez d'autres procédures pour le démarrage de l'enregistrement).  
(Pour le PUNCH IN)
7. Pressez REC/PUNCH IN au moment de l'enregistrement Punch In (la Led REC/PUNCH IN est allumée de façon fixe).
8. Jouez de votre clavier.
9. Pressez START/STOP.  
L'enregistrement (PUNCH IN) est maintenant complété.

## COMMENT EFFACER UNE BANDE

Pour effacer complètement une bande enregistrée:

1. Pressez et maintenez le bouton TRACK ERASE [59].  
Le Display affichera:

Toutes les Leds des bandes clignoteront en rouge.

2. Pendant que vous maintenez le bouton TRACK ERASE pressé, appuyez le bouton de la bande que vous souhaitez effacer. La Led de la bande effacée sera éteinte.

## TO PLAYBACK

1. Stop the Style if already playing.
  2. Select the Song to be played with the REC/PUNCH IN button.
  3. Press the PLAY button (Led lights).
  4. If you wish the song to playback repeatedly, press the PLAY button one more time (Led will start to flash).
  5. Select track(s) to be played (green Led(s) lit).
  6. Press START/STOP button (or perform other procedures to start recording).
  7. Play keyboard.
  8. Press START/STOP button.
- Playback completed and stopped.

## PLAYING BACK A SONG

To play back the current song.

1. Press PLAY button (Led Lit). Green Led of track(s) recorded will light.
2. Press START/STOP button, playback will start.

— or —

Press the SYNC START button, then press a note in the ARRANGER section of the keyboard.

Each keyboard mode can be played during Composer playback.

Playback and rhythm will automatically stop after the final measure of the song, or the song can be stopped at any time by pressing the START/STOP button (PLAY Led is turned off).

If you wish the song to playback repeatedly, press the PLAY button one more time (Led will start to flash). To cancel the «repeat» feature press the PLAY button again until the Led lights constantly.

## WIEDERGABE

1. Stoppen Sie, sofern nötig, den Rhythmus, der gerade wiedergegeben wird.
2. Wählen Sie den gewünschten Song durch REC/PUNCH IN-Taste.
3. Drücken Sie die PLAY-Taste (Led leuchtet).
4. Möchten Sie Ihren Song mehrfach abspielen, drücken Sie noch einmal die PLAY-Taste. (Led beginnt zu blinken).
5. Wählen Sie die Track(s), die Sie hören möchten (die grünen Leds leuchten).
6. Drücken Sie die START/STOP-Taste (oder benutzen Sie andere Möglichkeiten, um die Aufnahme zu starten).
7. Spielen Sie auf der Tastatur.
8. Drücken Sie die START/STOP-Taste

Die Wiedergabe ist abgeschlossen und stoppt.

## WIEDERGABE EINES SONG

Um den angewählten Song abzuspielen:

1. Drücken Sie die PLAY-Taste (Led leuchtet auf).
  2. Drücken Sie die START/STOP-Taste, und die Wiedergabe beginnt.
- oder

Drücken Sie die SYNC START-Taste, und die Wiedergabe beginnt, sobald Sie eine Taste des linken Bereichs der Klaviatur anspielen.

Während der Wiedergabe kann jeder Spielmodus gewählt sein.

Die Wiedergabe und der Rhythmus stoppen automatisch nach dem letzten Takt des Songs; dieser kann auch zu jeder Zeit gestoppt werden durch die START/STOP-Taste (die PLAY-Led erlischt).

Wenn Sie den Song wiederholt abspielen möchten, drücken Sie die PLAY-Taste noch einmal (die Led blinkt); um die Wiederholfunktion auszuschalten, drücken Sie wiederum die PLAY-Taste, bis die Led konstant leuchtet.

## COMMENT EFFECTUER LE PLAYBACK

1. Arrêtez le style s'il est en cours d'exécution.
  2. Choisissez la SONG que vous désirez écouter en pressant le bouton REC/PUNCH IN.
  3. Pressez le bouton PLAY (la Led est allumée).
  4. Pressez à nouveau le bouton PLAY si vous souhaitez que le playback soit effectué de façon répétitive (Led clignote).
  5. Choisissez la bande (ou les bandes) à écouter (la Led verte est allumée).
  6. Pressez START/STOP (ou exécutez d'autres procédures pour faire démarrer l'exécution).
  7. Jouez de votre clavier.
  8. Pressez START/STOP.
- Le playback a été complété.

## PLAYBACK D'UN MORCEAU

Pour effectuer le playback du morceau actuel.


1. Pressez le bouton PLAY (la Led est allumée). La Led verte de la bande (des bandes) enregistrée(s) s'allume.
2. Pressez le bouton START/STOP et le playback commencera.

— ou bien —


Pressez le bouton SYNC START, puis pressez une touche dans la section ARRANGER du clavier. Vous pourrez jouer en tout mode de clavier pendant que le playback s'effectue. Le playback et le rythme s'arrêteront automatiquement après l'exécution de la mesure finale, ou vous pouvez interrompre l'exécution du morceau à tout instant à l'aide du bouton RESET/TAP TEMPO (Led PLAY éteinte).

Si vous souhaitez que le morceau soit exécuté de façon répétitive, pressez le bouton PLAY encore une fois. Pour effacer le "loop", enfoncez le bouton PLAY à nouveau jusqu'à ce que la Led s'allume de façon permanente.

## TO RECORD (or PUNCH IN RECORD)



## TO PLAYBACK



## IF YOUR E-35 FAILS TO OPERATE:

- Make sure that the AC ADAPTOR [27] cord is firmly plugged into the socket [20] on the rear panel.
- Make sure that the AC cord of the ADAPTOR is firmly plugged into the AC wall outlet.
- Also check that the AC wall outlet is not faulty. Plug in a lamp or radio to test the wall outlet.
- Be sure the ON/OFF switch [21] (located on the rear of the top panel) is ON.
- In the event the instrument is still inoperable, your Roland technician or dealer is best qualified to provide you with competent service. Do not attempt any adjustments or repairs by yourself.

## IM STÖRUNGSFALL

- Prüfen Sie zunächst, ob das Netzteil-Kabel [27] fest an der Netzanschlußbuchse [20] an der Rückwand angeschlossen ist und ob vielleicht die Steckdose einen Wackelkontakt aufweist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Netzteils (AC ADAPTOR) fest an der Steckdose angeschlossen ist.
- Zum Prüfen der Steckdose können z.B. probeweise eine Lampe oder ein Radio angeschlossen werden.
- Sicherstellen, daß der Netzschalter (ON/OFF) [21] an der Rückwand gedrückt ist (ON).
- Sollte keiner der oben genannten Punkte die Störungsursache sein, lassen Sie das Instrument von Ihrem Roland-Fachhändler überprüfen. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

## SI VOTRE E-35 NE FONCTIONNE PAS

- Assurez-vous que le cordon de l'alimentateur (AC ADAPTOR) [27] est fermement branché dans la prise [20] placée sur l'arrière de l'instrument.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation du AC ADAPTOR est fermement branché dans la prise secteur.
- Assurez-vous en outre que la prise secteur n'est pas défectueuse: branchez une lampe ou une radio pour vérifier la prise secteur.
- Vérifiez que le commutateur ON/OFF [21] (placé sur l'arrière de l'instrument) soit en position ON.
- Au cas où l'instrument ne fonctionnerait toujours pas, votre technicien ou revendeur Roland est le plus qualifié pour vous offrir un service compétent. N'essayez pas de faire une adaptation ou réparation par vous-même.

## DEFAULT SETTING

The E-35 will always select the following features, when it is turned on (These are often called the Default settings):

## VORGABEEINSTELLUNGEN

Nach dem Einschalten des E-35 liegen immer folgende Vorgabeeinstellungen vor:

## REFERENCE

Quand votre E-35 est mis sous tension, il sélectionnera toujours les caractéristiques suivantes:

Upper Tone  
Lower Tone  
Bass Tone  
Music Style  
Tone Balance of each section:

— A 11 PIANO 1  
— A 72 SLOW STRINGS  
— A 54 FRETLESS  
— 11 ROCK 1

— (Upper 127)  
— (Lower 70)  
— (Accomp 112)  
— (Bass 90)  
— (A Drums 85)  
— (S Effects 90)

Demo Songs  
Lower button (split)  
Variation  
Music Style tempo  
Arranger  
Chord Intelligence  
Memory  
Sync Start  
Tap Tempo  
Fill-In  
Fade Out  
Intro Ending  
Acc Bass/Revolving  
Melody Intelligence  
Manual Drums  
Sound Effects  
Reverb  
Chorus  
Keyboard Velocity  
Transpose  
Fine Tune


— Off position  
— Off position  
— Off position  
— 120  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— Off position  
— On position  
— Off position  
— On position  
— in C  
— 440 Hz.

## MIDI CONTROL

M.I.D.I. is the acronym for Musical Instrument Digital Interface.

MIDI is a standardized interface by which all digital musical instruments also equipped with MIDI connections can exchange data. This means that the E-35 can be used as a MIDI control keyboard - to control other MIDI devices (keyboard, sequencer, etc.) or as a MIDI sound source (to be controlled by other MIDI devices).

## CONNECTIONS



Switch off the E-35 and all other MIDI devices.

There are three MIDI sockets on the rear panel of the E-35 as follows:

- **MIDI IN socket**  
Use this socket for feeding MIDI signals from an external MIDI device to control the E-35 and make it operate as a sound source.
- \* The signal fed into the MIDI IN is not sent out through MIDI OUT.
- **MIDI OUT socket**  
Use this socket for sending MIDI signals from the E-35 to control external MIDI devices.
- **MIDI THRU socket**  
The exact copy of the signal fed into the MIDI IN is sent out through this socket.

Use MIDI cables to connect the various devices.

## MIDI-STEUERUNG

M.I.D.I. ist die Abkürzung für Musical Instrument Digital Interface.

MIDI ist ein standardisiertes Interface, mit dem digitale Musikinstrumente, die mit MIDI-Anschlußbuchsen ausgestattet sind, Daten austauschen können. Das bedeutet, daß der E-35 als MIDI-Steuerkeyboard eingesetzt werden kann, um andere MIDI-Einheiten (Soundmodule, Sequenzer usw.) zu steuern, oder als MIDI-Klangquelle (die dann von anderen MIDI-Einheiten gesteuert wird), dienen kann.

## ANSCHLÜSSE

Schalten Sie den E-35 und alle anderen MIDI-Instrumente ab.

An der Rückseite des E-35 befinden sich drei MIDI-Buchsen. Es sind:

- **MIDI IN-Buchse**  
Verwenden Sie diese Buchse, um den E-35 von außen zu steuern (um ihn z.B. als Soundmodul zu verwenden).
- \* Über MIDI IN empfangene Daten werden nicht über MIDI OUT weitergeleitet.
- **MIDI OUT-Buchse**  
Verwenden Sie diese Buchse, um mit dem E-35 externe MIDI-Instrumente zu steuern.
- **MIDI THRU-Buchse**  
Über diese Buchse wird eine exakte Kopie der über MIDI IN empfangenen Daten weitergeleitet.

Um die Instrumente miteinander zu verbinden, verwenden Sie bitte MIDI-Kabel.

## CONTROLES MIDI

M.I.D.I. est le sigle de Musical Instrument Digital Interface (interface musicale pour instruments de musique). MIDI est une interface standardisée grâce à laquelle tous les instruments de musique numériques dotés de connexions MIDI peuvent échanger des données. Ceci signifie que votre E-35 peut être utilisé comme un clavier de contrôle pour contrôler d'autres appareils MIDI (clavier, séquenceur, etc.) ou comme source de sons contrôlable par d'autres appareils MIDI.

## CONNEXIONS MIDI

Eteignez votre E-35 ainsi que tous les autres appareils MIDI.

Il existe trois prises MIDI dans le panneau postérieur du E-35.

- **Prise MIDI IN**  
Utilisez cette prise pour transmettre les signaux MIDI depuis un appareil MIDI externe, pour contrôler la source sonore du E-35.
- \* Le signal transmis dans le MIDI IN, n'est pas envoyé au MIDI OUT.
- **Prise MIDI OUT**  
Utilisez cette prise pour transmettre les signaux MIDI depuis le E-35 pour contrôler des appareils MIDI externes.
- **Prise MIDI THRU**  
La copie exacte du signal introduit dans le MIDI IN d'entrée sort de cette prise.

Utilisez les cordons MIDI pour brancher les différents instruments entre eux.

### Example:


- \* When connecting, switch off the E-35 and all other MIDI devices.

### Anschlußbeispiel:

- \* Vor dem Anschluß müssen das E-35 und alle anderen Geräte ausgeschaltet werden.

### Exemple:




- \* Quand vous effectuez les branchements, éteignez votre E-35 et tous les autres appareils MIDI.



### MIDI FUNCTIONS, VALUES AND CHANNELS

### MIDI-FUNKTIONEN

### FONCTIONS, VALEURS ET CANAUX MIDI



All values related to MIDI functions can be changed. Pressing the MIDI SELECT button [60] the corresponding Led will light and the display will show the first changeable MIDI parameter. Pressing the MIDI PART "+" and "-" buttons [54] it is possible to select any MIDI parameter of the instrument. Once a MIDI parameter has been changed, a pressure of the "+" and "-" MIDI DATA tabs [55], will allow the modification of the parameter within the range indicated in the next pages.

To exit the MIDI Parameter Setting mode, press the MIDI SELECT button one more time.

The MIDI SELECT Led will be turned off and the display will visualize again the Master Display.

The Standard values can be reset by turning off the instrument and pressing the REC/PUNCH IN tab when turning it on.

Performing this operation, the Song Composer songs will be erased.

Alle sich auf die Midi-Funktionen beziehende Werte können verändert werden. Wenn Sie die Midi-Select-Taste [60] drücken, beginnt die dazugehörige Led zu leuchten und das Display zeigt den ersten veränderbaren Midi-Parameter an. Durch Drücken der Midi Part "+" und "-" Tasten [54] ist es möglich, jeden Midi-Parameter des Instrumentes anzuwählen. Nach Veränderung eines Midi-Parameters, ein Druck auf die "+" und "-" Midi-Data-Tasten [55] erlaubt eine Veränderung der Parameter innerhalb des angezeigten Bereiches (siehe nächste Seiten).

Um den Einstellungsmodus für die Midi-Parameter zu verlassen, drücken Sie die Midi-Select-Taste ein weiteres Mal. Die Midi-Select-Led erlischt und im Display erscheint wieder das Master Display.

Die Werksvoreinstellungen können wie folgt abgerufen werden: schalten Sie das Instrument aus, halten Sie die Taste REC/PUNCH IN gedrückt und schalten Sie das Instrument wieder ein. Bei diesem Vorgang werden alle Daten des Song Composers gelöscht! Sichern Sie diese Daten gegebenenfalls vorher ab.

Toutes les valeurs relatives aux fonctions MIDI peuvent être modifiées. En pressant le bouton MIDI SELECT [60], la Led correspondante s'allumera et l'afficheur indiquera le premier des paramètres MIDI modifiables. En enfonçant les boutons MIDI PART "+" ou "-" [54], vous pourrez sélectionner tout paramètre MIDI de l'instrument. Une fois sélectionné l'un de ces paramètres, une pression des boutons MIDI DATA "+" et "-" [55] permettra de varier le paramètre dans la gamme décrite aux pages suivantes.

Pour sortir du mode d'établissement des paramètres MIDI, enfoncez à nouveau le bouton MIDI SELECT. La Led MIDI SELECT s'éteindra et l'afficheur retournera en affichage de base.

Les valeurs Standard peuvent être rétablies en éteignant l'instrument, et, au moment de la mise en fonction, en maintenant pressé le bouton REC/PUNCH IN.

Cette opération effacera les morceaux (Songs) du Song Composer.

## DATA DUMP

By using this function, all MIDI parameters and internal songs can be sent via MIDI to be then memorized into an external device (like sequencers or similar).

Pressing MIDI SELECT button [60] the corresponding Led will light and the display will show the first changeable MIDI parameter. Select the display showing MIDI DUMP by pressing MIDI PART "+" and "-" tabs [54].

By using MIDI DATA "+" and "-" tabs [55] select the parameters which have to be sent.

## DATA DUMP

Diese Funktion ermöglicht es, über MIDI alle MIDI-Parameter und internen Songs zu senden, um sie danach in einer externen Einheit (Sequencer oder ähnliche) abspeichern zu können.

Drücken Sie die MIDI SELECT-Taste [60], die entsprechende LED leuchtet auf und auf dem Display wird der erste veränderbare MIDI-Parameter angezeigt. Durch Drücken der Tasten MIDI PART "+" und "-" [54] wählen Sie die Anzeige MIDI DUMP. Mit den Tasten MIDI DATA "+" und "-" [55] wählen Sie die zu sendenden Parameter.

## DATA DUMP

Cette fonction permet d'envoyer via MIDI tous les paramètres MIDI et les morceaux incorporés et permet ainsi ensuite de les mémoriser dans un appareil externe (séquenceur ou appareils semblables).

En enfonceant le bouton MIDI SELECT [60], la LED relative s'allumera et l'afficheur indiquera le premier paramètre MIDI pouvant être modifié. En enfonceant les boutons MIDI PART "+" et "-" [54], sélectionner l'affichage MIDI DUMP. En enfonceant les boutons MIDI DATA "+" et "-" [55] sélectionner les paramètres à transmettre.

DATA DUMP = ALL  
PRESS PLAY

Confirm the transmission of the data selected by pressing PLAY tab [57] in Song Composer section.

Bestätigen Sie das Senden der gewählten Daten durch Drücken der Play-Taste [57] im Song Composer-Bereich.

Confirmer l'envoi des données sélectionnées à travers la pression du bouton PLAY [57] dans la section Song Composer.

DATA DUMP  
SENDING...!!

## 256 TONES BY EXTERNAL MIDI PROGRAM CHANGE

When using an external MIDI device to control the sound source within the E-35, a total of 256 tones can be played. (See tables at pages 24 and 25).

The first 128 tones (GS) are directly recallable, the other 128 tones ("LA" compatible) can be recalled by sending a MIDI Control Change (00-127) together with a Program Change Number. This way, if you wish to recall an Electric Piano 6 Sound (C 17 06) the Control change number 00-127 is to be composed from a Sequencer or from a Master keyboard and it must be followed by PRG 7 (BX 007F, CX 06); the number 7 (06) represents the Program Change number of the Electric Piano 6 (see MIDI Implementation Chart).

Tone tables are ordered into Orchestral Family groups, and not by numeric order. It means that the tones are grouped according to the orchestral family they belong to. The Piano Family, for example, comprises the keyboard instruments similar to the Piano (Piano, Elec Piano, Harpsichord, Clavi etc.).

As already described, the 128 "GS" tones are divided into "A" and "B" Groups, whereas "LA" tones are divided into "C" and "D" Groups.

## 256 KLÄNGE DURCH EXTERNEN MIDI-PROGRAMMWECHSEL

Verwenden Sie ein externes MIDI-Instrument, um die Tonerzeugung des E-35 zu steuern, haben Sie Zugriff auf insgesamt 256 Klänge (siehe Seiten 24 und 25).

Die ersten 128 Klänge (GS) sind direkt abrufbar; weitere 128 ("LA" kompatibel) Klänge können Sie durch das gemeinsame Senden von MIDI-Steuerungswechsel (00-127) und der Programmwechsel-Nummer abrufen.

Möchten Sie auf diese Weise den Klang des Electric Piano 6 abrufen (C17 06), muß die Steuerwechselnummer 00-127 sowie die PRG-Nummer 7 (BX 007F, CX 06) an den E-35 gesendet werden. Die Nummer "7 (06)" repräsentiert die Nummer des Programmwechsel des Electric Piano 6 (vgl. MIDI-Implementations-tabelle).

Die Klänge sind nicht nach Nummern, sondern nach Klanggruppen (Orchestra Families) geordnet. Die Piano-Familie umfaßt beispielsweise alle klavierähnlichen Tasteninstrumente (Klavier, Electric Piano, Harpsichord, Clavi etc.).

Die 128 "GS"-Klänge sind in "A"- und "B"-Gruppen unterteilt, während sich die "LA"-Sounds in den Gruppen "C" und "D" befinden.

## 256 SONS A TRAVERS LE MIDI PROGRAM CHANGE EXTERNE

Quand vous utilisez un appareil MIDI externe pour contrôler la source du son à l'intérieur du E-35, vous pouvez vous servir de 256 Sons au total (voir pages 24 et 25).

Les premier 128 sons (GS) rappelables directement et les autres 128 sons (LA compatibles) rappelables en émettant un MIDI Control Change (00-127), avec le numéro de Program Change. Ainsi, si vous souhaitez rappeler un son de Piano Electrique 6 (C17 06), il faudra que vous composiez depuis un Séquenceur ou depuis un Clavier Maître le numéro de Control Change 00-127 suivi du PRG 7 (BX 007F, CX 06), où 7 (06) indiquera le numéro du Program Change du Piano Electrique 6 (voir carte d'implémentation MIDI).

Les tables des sons ne sont pas organisées en ordre numérique mais par groupes de Familles Orchestrales. Ceci signifie que les sons sont regroupés sur la base de l'appartenance à la même famille orchestrale. Dans la famille Piano, par exemple, ont été regroupés les instruments à clavier du type Piano forte, à savoir: Piano, Piano électrique, Harpsichord et Claves, et ainsi de suite.

Comme déjà décrit au préalable, les 128 sons "GS" sont subdivisés dans les Groupes "A" et "B" alors que les sons "LA" sont subdivisés dans les Groupes "C" et "D".

| Display/Anzeige/Affichage         | Changeable Values/Veränderbare Einstellungen/Valeurs modifiables |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| BASIC MIDI CH<br>Midi Ch = XXX    | Basic Channel 1/16 Off                                           |
| UPPER PART<br>Midi Ch = XXX       | Upper Part 1/16 Off                                              |
| UPPER2 PART<br>Midi Ch = XXX      | Upper 2 Part 1/16 Off                                            |
| LOWER PART<br>Midi Ch = XXX       | Lower Part 1/16 Off                                              |
| ACCOMP1 PART<br>Midi Ch = XXX     | Accomp Part 1 1/16 Off                                           |
| ACCOMP2 PART<br>Midi Ch = XXX     | Accomp Part 2 1/16 Off                                           |
| ACCOMP3 PART<br>Midi Ch = XXX     | Accomp Part 3 1/16 Off                                           |
| ACC BASS PART<br>Midi Ch = XXX    | Acc Bass 1/16 Off                                                |
| MANUAL BASS PART<br>Midi Ch = XXX | Manual Bass Part 1/16 Off                                        |
| ADRUM PART<br>Midi Ch = XXX       | A Drum Part 1/16 Off                                             |
| MDRUM PART<br>Midi Ch = XXX       | M Drum Part 1/16 Off                                             |
| SEFFECT PART<br>Midi Ch = XXX     | Sound Effect Part 1/16 Off                                       |
| RX ONLY PART<br>Midi Ch = XXX     | RX Only Part 1/16 Off                                            |

| Display/Anzeige/Affichage            | Changeable Values/Veränderbare Einstellungen/Valeurs modifiables |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NOTE TO ARRANGER<br>Midi Ch = XXX    | Note to Arranger 1/16 Off                                        |
| NOTE TO ARRANGER<br>LIMIT Low = XXX  | Note to Arranger Limit Low CO-C9 Default CO                      |
| NOTE TO ARRANGER<br>LIMIT High = XXX | Note to Arranger Limit High CO-C9 Default B3                     |
| MIDI SOFT THRU<br>FOR LOCAL = OFF    | Midi Soft Thru                                                   |
| STYLE PRG CHANGE<br>Midi Ch = XXX    | Style Program Change 1/16 Off                                    |
| MIDI REAL TIME<br>TX = ON            | Midi Real Time TX                                                |
| MIDI REAL TIME<br>RX = AUTO          | Midi Real Time RX Internal/Auto/Midi                             |
| MIDI VOLUME CC7<br>RX/TX = ON        | Midi Volume                                                      |
| MIDI PROGRAM CH<br>RX/TX = ON        | Midi Program Change                                              |
| MIDI PITCH BEND<br>RX/TX = ON        | Midi Pitch Bender                                                |
| MIDI VELOCITY<br>RX = 127            | Midi Velocity On/1-127                                           |
| DATA DUMP = ALL<br>PRESS PLAY        | Data Dump                                                        |

#### E-35 "GS mode" enter/exit

##### "GS mode" enter

MIDI SYS EXE  
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7

##### "GS mode" exit

MIDI SYS EXE  
F0 41 10 3F 12 40 00 7F 00 41 F7

# MIDI IMPLEMENTATION CHART

MODEL: ROLAND E-35

Date: April 1991

Version: 1.00

| FUNCTION                                                                                                                                                                                                                                   | TRANSMITTED                                                                                           | RECOGNIZED                                                                                                              | REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic</b> Default                                                                                                                                                                                                                       | 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-13                                                                              | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13                                                                                              | 1 = Note to arr, Basic midi ch.<br>2 = Man. Bass    3 = Lower<br>4 = Upper 1      5 = Accomp 1<br>6 = Accomp 2    7 = Accomp 3<br>8 = Acc. Bass    9 = Rx only<br>10 = Man. Drums, Acc. Drums,<br>Style Pg. ch.    11 = Sound Eff.<br>13 = Upper 2        |
| <b>Channel</b> Changed                                                                                                                                                                                                                     | 1-16, OFF                                                                                             | 1-16, OFF                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mode</b> Default<br>Messages<br>Altered                                                                                                                                                                                                 | X<br>X<br>*****                                                                                       | Mode 3<br>X<br>X                                                                                                        | *2<br>*2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Note</b> True voice<br><b>Number</b>                                                                                                                                                                                                    | 0—127<br>*****                                                                                        | 12—120 *1<br>0—127                                                                                                      | *3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocity</b> Note ON<br>Note OFF                                                                                                                                                                                                        | ○<br>X                                                                                                | *1<br>X                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>After</b> Key's<br><b>Touch</b> Ch's                                                                                                                                                                                                    | X<br>X                                                                                                | *1<br>*1                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pitch Bender</b>                                                                                                                                                                                                                        | *1                                                                                                    | *1                                                                                                                      | Resolution: 12 bit Rx<br>Resolution: 9 bit Tx                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Control</b> 0,32    *1<br><b>Change</b> 1      ○<br>5      ○<br>6,38    ○<br>7      *1<br>10     X<br>11     X<br>64     ○<br>65     X<br>66     X<br>67     X<br>91     X<br>93     X<br>98,99 ○<br>100, 101 X<br>120    X<br>121    X |                                                                                                       | *1 (MSB only)<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1 (Reverb)<br>*1 (Chorus)<br>*1<br>*1<br>○<br>○ | Bank select<br>Modulation<br>Portamento time<br>Data entry<br>Volume<br>Panpot<br>Expression<br>Hold 1<br>Portamento<br>Sostenuto<br>Soft<br>Effect 1 depth<br>Effect 3 depth<br>NRPN LSB, MSB<br>RPN LSB, MSB<br>All sounds off<br>Reset all controllers |
| <b>Program</b> *1<br><b>Change</b> True #    *****                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | *1<br>0—127                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System Exclusive</b>                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                                                                     | ○                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System</b> : Song Pos<br>: Song Sel<br><b>Common</b> : Tune                                                                                                                                                                             | X<br>X<br>X                                                                                           | X<br>X<br>X                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System</b> : Clock<br><b>Real Time</b> : Commands                                                                                                                                                                                       | *1<br>*1                                                                                              | *1<br>*1                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aux</b> : Local ON/OFF<br>: All notes OFF<br><b>Messages</b> : Active Sense<br>: Reset                                                                                                                                                  | ○<br>X<br>○<br>X                                                                                      | X<br>○ (123-127)<br>○<br>X                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Notes</b>                                                                                                                                                                                                                               | *1 ○ X can be selectable<br>*2 Recognized as "all note off"<br>*3 Low and upper limit can be modified |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mode 1: OMNI ON, POLY  
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO  
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○: YES  
X: NO

# MIDI IMPLEMENTATION CHART

(Multi Timbral Sound Generation)  
"GS"

Date: April 1991  
Version: 1.00

| FUNCTION         |                  | TRANSMITTED                                                                                                                                        | RECOGNIZED        | REMARKS               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Basic Channel    | Default          | X                                                                                                                                                  | 1-16              | Can be memorized      |
|                  | Changed          | X                                                                                                                                                  | 1-16 each         |                       |
| Mode             | Default          | X                                                                                                                                                  | Mode 3            | *2                    |
|                  | Messages Altered | X<br>*****                                                                                                                                         | Mode 3, 4 (m = 1) |                       |
| Note Number      | True voice       | X                                                                                                                                                  | 0—127             |                       |
|                  |                  | *****                                                                                                                                              | 0—127             |                       |
| Velocity         | Note ON          | X                                                                                                                                                  | ○                 |                       |
|                  | Note OFF         | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
| After Touch      | Key's            | X                                                                                                                                                  | *1                |                       |
|                  | Ch's             | X                                                                                                                                                  | *1                |                       |
| Pitch Bender     |                  | X                                                                                                                                                  | *1                | Resolution: 12 bit    |
| Control Change   | 0,32             | X                                                                                                                                                  | *3 (MSB only)     | Bank select           |
|                  | 1                | X                                                                                                                                                  | *1                | Modulation            |
|                  | 5                | X                                                                                                                                                  | *3                | Portamento time       |
|                  | 6,38             | X                                                                                                                                                  | *3                | Data entry            |
|                  | 7                | X                                                                                                                                                  | *1                | Volume                |
|                  | 10               | X                                                                                                                                                  | *1                | Panpot                |
|                  | 11               | X                                                                                                                                                  | *1                | Expression            |
|                  | 64               | X                                                                                                                                                  | *1                | Hold 1                |
|                  | 65               | X                                                                                                                                                  | *1                | Portamento            |
|                  | 66               | X                                                                                                                                                  | *1                | Sostenuto             |
|                  | 67               | X                                                                                                                                                  | *1                | Soft                  |
|                  | 91               | X                                                                                                                                                  | *3 (Reverb)       | Effect 1 depth        |
|                  | 93               | X                                                                                                                                                  | *3 (Chorus)       | Effect 3 depth        |
|                  | 98,99            | X                                                                                                                                                  | *1                | NRPN LSB, MSB         |
|                  | 100, 101         | X                                                                                                                                                  | *1                | RPN LSB, MSB          |
|                  | 120              | X                                                                                                                                                  | ○                 | All sounds off        |
|                  | 121              | X                                                                                                                                                  | ○                 | Reset all controllers |
| Program Change   | True #           | X                                                                                                                                                  | *1                |                       |
|                  |                  | *****                                                                                                                                              | 0—127             |                       |
| System Exclusive |                  | ○                                                                                                                                                  | ○                 |                       |
| System Common    | : Song Pos       | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
|                  | : Song Sel       | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
|                  | : Tune           | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
| System Real Time | : Clock          | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
|                  | : Commands       | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
| Aux Messages     | : Local ON/OFF   | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
|                  | : All notes OFF  | X                                                                                                                                                  | ○ (123-127)       |                       |
|                  | : Active Sense   | ○                                                                                                                                                  | ○                 |                       |
|                  | : Reset          | X                                                                                                                                                  | X                 |                       |
| Notes            |                  | *1 ○ X can be selectable<br>*2 Recognized as m = 1 even if m! = 1<br>*3 ○ X can be selectable, only using the receive switch of control change (a) |                   |                       |

Mode 1: OMNI ON, POLY  
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO  
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○: YES  
X: NO

## SPECIFICATIONS

### Keyboard:

61 keys velocity sensitive,  
Kbd Velocity On/Off, Kbd Scaling.

### Sound Source:

"GP" generation with TVF and 24  
notes polyphony.  
"GS" format.

### Built-in Effects:

Digital Reverb, On/Off and Type,  
Chorus (16 Bits), On/Off and Type.

### Switches and Controls

#### Master:

Master Volume, Pitch Bender/Modulation, Tune, Transpose, MIDI Select, MIDI Part, MIDI Data, Kbd Velocity/Scale.

#### Balance and On/Off:

Upper, Lower, Accomp, Bass,  
A. Drums, Sound Effects.

#### Keyboard Mode:

Upper (Melody Intell.), Lower (Hold), Manual Bass (Hold), Arranger (Hold, Chord Intelligence), Manual Drums, Sound Effects.

#### Song Composer:

3 Songs, Track x 6 (Upper, Lower, Manual Bass, Arranger, Manual Drums, Sound Effects).  
Controls: (Rec/Punch In, Play, Play Track Select, Track Erase).

#### Real Time Switches:

Sound Effects (6 pads, Hold), Sync Start, Fade Out, Revolving Acc Bass, Advanced Arranger, Fill in (To Variation, To Original), Tap Tempo, Intro/Ending, Start/Stop.

#### Tones:

128 Tones (plus 128 available by external MIDI Program Change), Group (A/B), Bank 1-8, Number 1-8, 8 Drum Kit.

#### Select:

(Up, Down) Upper, Lower,  
M Bass, M Drum Kit.

#### Music Styles:

56 Styles, Bank 1-7, Number 1-8, Variation, Card, Demo Songs.

#### Display:

16-Digit x 2 lines LCD.

## TECHNISCHE DATEN

### Klaviatur:

61 Anschlagsdynamische Tasten.  
Kbd Velocity On/Off, Kbd Scaling.

### Klangerzeugung: mit TVF.

24-stimmige Polyphonie.  
"GS"-System.

### Integrierte Effekte:

Digital-Hall Ein/Aus und Typ,  
Chorus (16 Bits) Ein/Aus und Typ.

### Schalter und Regler

#### Master:

Lautstärkeregler, Bender/Modulations-Rad, Hauptstimmung, Transposition, MIDI Select, MIDI Part, MIDI Daten, Kbd Velocity/Scale.

#### Balance und Ein/Aus:

Upper, Lower, Accomp, Bass,  
A. Drums, S. Effects.

#### Keyboard-Modi:

Upper (Melody Intell. ), Lower (Hold), M. Bass (Hold), Arranger (Hold, Chord Intelligence), M. Drums, S. Effects.

#### Song Composer:

3 Songs, 6 Tracks (Upper, Lower, Manual Bass, Arranger, Manual Drums, Sound Effects).  
Controller: (Rec/Punch In, Play, Play Track Select, Track Erase).

#### Echzeit-Funktionen (Schalter):

Soundeffekte (6 Schlagflächen, Hold), Sync Start, Fade Out, Revolving Acc. Bass, Advanced Arranger, Fill in (To Variation, To Original), Tap Tempo, Intro Ending, Start/Stop.

#### Tones (Klangfarben):

128 Tones (plus 128 durch externen MIDI-Programmwechsel), Group (A/B), Bank 1-8, Nummer 1-8, 8 Drum Kit.

#### Select:

(Up, Down), Upper, Lower,  
M Bass, M Drum Kit.

#### Music Styles:

56 Styles, Bank 1-7, Nummer 1-8, Variation, Card, Demo Songs.

#### Anzeige:

16 Zeichen auf 2 Zeilen.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Clavier:

61 touches avec dynamique.  
Dynamique On/Off, Keyboard Scaling.

### Génération sonore: avec TVF.

Polyphonie de 24 notes.  
Système "GS".

### Effets incorporés:

Réverb digital On/Off et Type,  
Chorus (16 Bits) On/Off et Type.

### Commandes et contrôles

#### Master:

Contrôle principal du Volume, Pitch Bender/Modulation, Tune, Transpose, MIDI Select, MIDI Part, MIDI Data, Kbd Velocity/Scale.

#### Balance et On/Off:

Upper, Lower, Accomp., Bass,  
A. Drums, S. Effects.

#### Modes de clavier:

Upper (Melody Intell.), Lower (Hold), M. Bass (Hold), Arranger (Hold, Chord Intelligence), M. Drums, S. Effects.

#### Song Composer:

3 Songs, 6 Bandes (Upper, Lower, Manual Bass, Arranger, Manual Drums, Sound Effects). Contrôles: (Rec/Punch In, Play, Play Track Select, Track Erase).

#### Contrôles en temps réel:

Effets sonores (6 Pads, Hold), Sync Start, Fade Out, Revolving Acc. Bass, Advanced Arranger, Fill in (To Variation, To Original), Tap Tempo, Intro Ending, Start/Stop.

#### Tones:

128 Sons (+ 128 à travers MIDI Prg. Change externe), Group (A/B), Bank 1-8, Number 1-8. 8 Drum Kit.

#### Select:

(Up, Down), Upper, Lower,  
M Bass, M Drum Kit.

#### Music Styles:

56 Styles, Bank 1-7, Number 1-8, Variation, Card, Demo Songs.

#### Afficheur:

16 Digits x 2 lignes.

**Real Panel Terminal:**

Line Out (R,L/Mono), Phones,  
MIDI (In, Out, Thru),  
Sustain Footswitch, DC in,  
Power Switch.

**Power Amplifiers:**

Amplifier 2×5W Stereo.  
2×120 mm. speakers.

**Power Supply:**

External AC/DC adapter (12V/2A)  
(Model ACJ).

**Dimensions:**

985 (W) × 115 (H) × 319 (D) mm.

**Weight:**

7,8 Kg. (E-35)  
1,2 Kg. (AC Adaptor).

**Options:**

Volume Pedal (FV 200),  
Sustain Pedal (DP-2/DP-6),  
Music Style Cards (TN-SC1 Series),  
Stands (KS-8, KS-9),  
Handypad (Pad 5),  
Dynamic Midi Pedal (PK 5),  
Midi Keyboard (PC-200)

**Rückseite:**

Ausgang-Buchsen (R, L/mono),  
Kopfhörer-Buchse, MIDI-Buchsen  
(In, Out, Thru), Buchse für Sustain-  
Pedal, Netzteil-Buchse, An/Aus-  
Schalter.

**Verstärkung:**

5 W×2 Stereo.  
2×120 mm. Lautsprecher.

**Stromversorgung:**

AC/DC Netzteil (12V/2A) -  
Modell ACJ.

**Abmessungen in mm:**

985 × 319 × 115.

**Gewicht:**

7,8 kg. (E-35),  
1,2 kg. (Netzteil).

**Optionales Zubehör:**

Stereolautstärkepedal (FV 200),  
Sustainpedal (DP-2/DP-6),  
Stylekarten (TN-SC1-Serie),  
Ständer (KS-8/KS-9),  
Handypad (Pad 5),  
Dynamisches MIDI-Pedal (PK-5),  
MIDI-Keyboard (PC-200).

**Panneau arrière:**

Prises Output (R, L/mono), Prise  
casques, Prises MIDI (In, Out,  
Thru), Prise Pédale Sustain,  
Prise Alimentateur, Interrupteur  
général.

**Amplification:**

5 Watt × 2 stéréo.  
2 Haut-parleurs de 120 mm.

**Alimentation:**

Adapteur AC/DC (12V/2A).  
Modèle ACJ.

**Dimensions:**

985 × 319 × 115.

**Poids:**

7,8 kg. (E-35)  
1,2 kg (Alimentateur).

**Options:**

Pédale Volume stéréo (FV 200),  
Pédale Sustain (DP-2/DP-6),  
Cartes de Styles (série TN-SC1),  
Stands (KS-8/KS-9),  
Handypad (Pad 5),  
Pédalier Dynamique MIDI (PK-5),  
Clavier MIDI (PC-200).

## ROLAND WORLD DISTRIBUTORS

When you need repair service, call your local Roland Service Station or the authorized Roland distributor in your country as shown below.

### U. S. A.

Roland Corp US  
7200 Dominion Circle  
Los Angeles, CA. 90040 - 3647  
U. S. A.  
☎ (213)685 - 5141

### CANADA

Roland Canada Music Ltd.  
(Head Office)  
13880 Mayfield Place  
Richmond B. C., V6V 2E4  
CANADA  
☎ (604)270 - 6626

Roland Canada Music Ltd.  
9425 Transcanadienne  
Service Rd. N.,  
St Laurent, Quebec H4S 1V3  
CANADA  
☎ (514)335 - 2009

Roland Canada Music Ltd.  
346 Watline Avenue,  
Mississauga, Ontario L4Z 1X2  
CANADA  
☎ (416)890 - 6488

### AUSTRALIA

Roland Corporation  
(Australia) Pty. Ltd.  
(Head Office)  
38 Campbell Avenue  
Dee Why West. NSW 2099  
AUSTRALIA  
☎ (02)982 - 8266

Roland Corporation  
(Australia) Pty. Ltd.  
(Melbourne Office)  
50 Garden Street  
South Yarra, Victoria 3141  
AUSTRALIA  
☎ (03)241 - 1254

### NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd.  
97 Mt. Eden Road, Mt. Eden,  
Auckland 3  
NEW ZEALAND  
☎ (09)398 - 715

### UNITED KINGDOM

Roland(UK)Ltd.  
Amalgamated Drive  
West Cross Centre, Brentford,  
Middlesex TW8 9EZ,  
UNITED KINGDOM  
☎ (81)568 - 4578

## ROLAND- VERTRETUNGEN

Im Störfungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Roland-Fachhändler oder an die Roland-Vertretung Ihres Landes.

### GERMANY

Roland Elektronische  
Musikinstrumente  
Handelsgesellschaft mbH.  
Oststrasse 96,  
2000 Norderstedt  
GERMANY  
☎ 040/52 60 090

### BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V.  
Houtstraat 1  
B - 2431 Oevel - Westerlo  
BELGIUM  
☎ (0032)14 - 575811

### DENMARK

Roland Scandinavia as  
Langebrogade 6  
Box 1937  
DK - 1023 Copenhagen K.  
DENMARK  
☎ 31 - 95 31 11

### SWEDEN

Roland Scandinavia as  
DanvikCenter 28 A, 2 tr.  
S - 131 30 Nacka,  
SWEDEN  
☎ 08 - 702 00 20

### NORWAY

Roland Scandinavia  
Avd. Norge  
Lilleakerveien 2  
Postboks 95 Lilleaker  
N - 0216 Oslo 2  
NORWAY  
☎ 02 - 73 00 74

### FINLAND

Fazer Musik Inc.  
Länsituulentie  
POB 169  
SF - 02101 Espoo  
FINLAND  
☎ 0 - 43 50 11

### ITALY

Roland Italy S. p. A.  
Viale delle Industrie 8  
20020 ARESE MILANO  
ITALY  
☎ 02 - 93581311

### SPAIN

Roland Electronics  
de España, S. A.  
Bolivia 239  
08020 Barcelona  
SPAIN  
☎ 93 - 308 - 1000

### SWITZERLAND

Musitronic AG  
Gerberstrasse 5, CH - 4410  
Liestal  
SWITZERLAND  
☎ 061/921 16 15

Roland CK (Switzerland) AG  
Hauptstrasse 21/Postfach  
CH - 4456 Tenniken  
SWITZERLAND  
☎ 061/98 60 55  
Repair Service by Musitronic AG

### FRANCE

Musikengro  
102 Avenue Jean - Jaures  
69007 Lyon Cedex 07  
FRANCE  
☎ (7)858 - 54 60

Musikengro  
(Paris Office)  
Centre Region Parisienne  
41 rue Charles - Fourier,  
94400 Vitry s/Seine  
FRANCE  
☎ (1)4680 86 62

### AUSTRIA

E. Dematte & Co.  
Neu - Rum Siemens - Strasse 4  
A - 6021 Innsbruck Box 591  
AUSTRIA  
☎ (0512)63 451

### GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd.  
2 Phidiou Str., GR 106 78  
Athens  
GREECE  
☎ 1 - 3620130

### PORTUGAL

Casa Caius Instrumentos  
Musicais Lda.  
Rua de Santa Catarina 131  
Porto  
PORTUGAL  
☎ 02 - 38 44 56

## DISTRIBUTEURS ROLAND DANS LE MONDE

Quand vous avez besoin d'effectuer quelque réparation que ce soit, adressez-vous au Service Après-Vente ROLAND le plus proche ou bien au distributeur autorisé ROLAND dans votre pays.

### HUNGARY

Intermusica Ltd.  
Warehouse Area 'DEPO'  
Budapest. P.O. Box 3,  
2045 Torokbalint  
HUNGARY  
☎ (1)1868905

### BRAZIL

Foresight Corporation  
Rua Coronel Octaviano  
da Silveira  
136 05522 Sao Paulo, SP  
BRAZIL  
☎ (011)843 - 9377



**MIDI INTELLIGENT SYNTHESIZER**

---

**E-35**

**E-35 "GS mode" enter/exit**

**"GS mode" enter**

MIDI SYS EXE

F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7

**"GS mode" exit**

MIDI SYS EXE

F0 41 10 3F 12 40 00 7F 00 41 F7

# E-35 INTELLIGENT SYNTHESIZER

## 1 Receive data

### - Channel Voice Message -

#### ■ Note off

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| 8nH    | kkH    | vvH   |
| 9nH    | kkH    | 00H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv=Velocity : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Velocity is ignored.

#### ■ Note on

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| 9nH    | kkH    | vvH   |

n= MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk= Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv= Velocity : 01H - 7FH (1 - 127)

#### ■ Polyphonic key pressure

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| AnH    | kkH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv=Value : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Polyphonic key pressure = ON"

#### ■ Control change

\*Recognized when "Rx.Control change = ON"

#### Bank select

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 00H    | mmH   |
| BnH    | 20H    | 11H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 mm=Bank number : 00H - 7FH, (0 - 127)  
 ii=Bank number : 00H - 7FH, (0 - 127)

\* see Table 1

\* the MSB 7-bit is ignored

\* "Bank select" is suspended until receiving "Program change"

#### Modulation

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 01H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Modulation depth : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Modulation = ON(default setting)"

#### Portamento time

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 05H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Portamento time : 00H - 7FH (0 - 127)

#### Data entry

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 06H    | mmH   |
| BnH    | 26H    | 11H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 mm,11=Value of the specified parameter with RPN and/or NRPN

#### Volume

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 07H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Volume : 00H - 7FH (0 - 127)

\*You can adjust the volume of specified channel(part).

\*Recognized when "Rx.Volume = ON(default setting)".

#### Panpot

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 0AH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Panpot : 00H - 40H 7FH (Left - Center - Right)

\*Resolution of panpot is approx. 7-bit (127 steps).

\*Recognized when "Rx.Panpot = ON(default setting)".

#### Expression

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 0BH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Expression : 00H - 7FH (0 - 127)

\*You can adjust the volume of specified channel(part).

\*Recognized when "Rx.Expression = ON(default setting)".

#### Hold1

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 40H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Hold1 = ON(default setting)".

#### Portamento

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 41H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Portamento = ON(default setting)".

\*In poly mode, you cannot specify the portamento source pitch.  
 If you wish to specify the source pitch, you may use LGC.

#### Sostenuto

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 42H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Sostenuto = ON(default setting)".

## Soft

Status Second Third  
BnH 43H vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Soft = ON(default setting)".

### Effect1 depth(Reverb send depth)

Status Second Third  
BnH 5BH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Reverb send depth : 00H - 7FH (0 - 127)

### Effect3 depth(Chorus send depth)

Status Second Third  
BnH 5DH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Chorus send depth : 00H - 7FH (0 - 127)

## NRPN MSB/LSB

Status Second Third  
BnH 63H mmH  
BnH 62H llH

n =MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm =MSB of the specified parameter by NRPN  
ll =LSB of the specified parameter by NRPN

\*Recognized when "Rx.NRPN = ON(OFF=default setting)".

\*\*NRPN\*\*

NRPN (Non Registered Parameter Number) is an expanded message of the control change. Each function of NRPN is described by manufacturer.

You can change the value of several GS and E-35 parameters. First, set NRPN MSB/LSB before send data entry.

E-35 can receive parameters as shown below;

| NRPN    | Data entry | Description                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSB LSB | MSB        |                                                                                                                                                                   |
| 01H 08H | mmH        | Vibrato rate<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                           |
| 01H 09H | mmH        | Vibrato depth<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H 0AH | mmH        | Vibrato delay<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H 20H | mmH        | TVF cutoff frequency<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                   |
| 01H 21H | mmH        | TVF resonance<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H 63H | mmH        | TVF&TVA Env. Attack time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                               |
| 01H 64H | mmH        | TVF&TVA Env. Decay time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                |
| 01H 66H | mmH        | TVF&TVA Env. Release time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                              |
| 18H rrH | mmH        | Pitch coarse of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-40H-7FH (-64 - 0 - +63 semitone)  |
| 1AH rrH | mmH        | TVA level of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-7FH (zero - maximum)                 |
| 1CH rrH | mmH        | Panpot of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H,01H-40H-7FH (Random, Left-Center-Right) |
| 1DH rrH | mmH        | Reverb send depth of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-7FH (zero - maximum)         |

The following part on/off NRPN messages are always received on Basic Midi channel

|         |     |          |             |                               |
|---------|-----|----------|-------------|-------------------------------|
| 4FH 10H | mmH | Upper1   | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 11H | mmH | Lower    | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 12H | mmH | M.Bass   | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 13H | mmH | Upper2   | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 14H | mmH | S.Effect | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 19H | mmH | M.Drums  | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 1AH | mmH | Acc.Drum | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 1BH | mmH | Acc.Bass | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 1CH | mmH | Acc.1    | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 1DH | mmH | Acc.2    | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH 1EH | mmH | Acc.3    | Part on/off | (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |

\*Data entry LSB is ignored.

## RPN MSB/LSB

Status Second Third  
BnH 65H mmH  
BnH 64H llH

n =MIDI channel number :0H -FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm =MSB of the specified parameter by RPN  
ll =MSB of the specified parameter by RPN

\*Recognized when "Rx.RPN = ON(default setting)".

\*\*RPN\*\*

RPN (Registered Parameter Number) is the expand message of control change. Each function of RPN is described by MIDI.

You can change the value of RPN parameters. First, set RPN MSB/LSB before send data entry.

E-35 can receive Pitch bend sensitivity(RPN#0), Master fine tuning(RPN#1), Master coarse tuning(RPN#2) and RPN reset(RPN#16383).

| RPN | Data entry |          | Description                                                                                                                    |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSB        | LSB      |                                                                                                                                |
| 00H | 00H        | mmH ---- | Pitch bend sensitivity<br>mm: 00H-18H (0 - 24 semitone)<br>ll: ignored<br>(Up to 2 octaves, power on default is two semitones) |
| 00H | 01H        | mmH llH  | Master fine tuning<br>mm, ll: 00H,00H-40H,00H-7FH,7FH<br>(-8192*100/8192 - 0 - +8191*100/8192 cent)                            |
| 00H | 02H        | mmH ---- | Master coarse tuning<br>mm: 28H-40H-58H (-24 - 0 - +24 semitone)<br>ll: ignored                                                |
| 7FH | 7FH        | ----     | RPN reset<br>Return to no specified parameter of RPN and NRPN.<br>Current setting value is no change.<br>mm, ll: ignored       |

#### ■ Program change

Status    Second  
CnH    ppH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
pp=Program number : 00H - 7FH (0 - 127)

\*see Table 1

\*Recognized when "Rx.Program change = ON(default setting)".

#### ■ Channel pressure

Status    Second  
DnH    vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Value : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Channel pressure = ON".

#### ■ Pitch bend change

Status    Second    Third  
EnH    llH    mmH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm, ll=Value : 00H,00H - 40H,00H - 7FH,7FH (-8192 - 0 - +8191)

\*Recognized when "Rx.Pitch bend change = ON(default setting)".

## Channel Mode Message

#### ■ All sounds off

Status    Second    Third  
BnH    78H    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "All sounds off" is received, all sounds of specified channel turn off immediately. However, the state of channel message is no change.

#### ■ Reset all controllers

Status    Second    Third  
BnH    79H    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "reset all controllers" is received, the following controller value of specified channel return to default at power on.

| Controller              | Value                  |
|-------------------------|------------------------|
| Polyphonic key pressure | 0 (off)                |
| Channel pressure        | 0 (off)                |
| Hold1                   | 0 (off)                |
| Portamento              | 0 (off)                |
| Sostenuto               | 0 (off)                |
| Soft                    | 0 (off)                |
| Expression              | 127 (maximum)          |
| Pitch bender change     | 0 (center)             |
| Modulation              | 0 (off)                |
| RPN                     | no specified parameter |
| NRPN                    | no specified parameter |

#### ■ All notes off

Status    Second    Third  
BnH    7BH    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "All notes off" is received, all on state notes turn to off in the specified channel. However, sound remains when hold1 and/or sostenuto is on.

#### ■ OMNI OFF

Status    Second    Third  
BnH    7CH    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*OMNI OFF is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change.

#### ■ OMNI ON

Status    Second    Third  
BnH    7DH    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*OMNI ON is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change.

#### ■ MONO

Status    Second    Third  
BnH    7EH    mmH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm=number of mono :00H - 10H (0 - 16)

\*MONO is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change.

#### ■ POLY

Status    Second    Third  
BnH    7FH    00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*POLY is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change.

## System Real Time Message

### ■ Active sensing

Status  
FEH

"Having received "active sensing", E-35 expects the interval of any data up to 300 milli-second.  
If the interval is over 400 milli-second, E-35 resets all controller and turns off the received notes from MIDI IN.

### ■ Sequencer start

Status  
FAH

When "Sequencer start" is received the internal sequencer and/or the internal arranger starts.

### ■ Sequencer stop

Status  
FCH

When "Sequencer stop" is received the internal sequencer and/or the internal arranger stops.

### ■ Timing clock

Status  
F8H

When "Timing clock" is received the internal sequencer or the internal arranger are synchronized with an external clock.

note: if the parameter "Real time RX" is "Internal" this message is not received.

## System Exclusive Message

### ■ Status Data

F0H iiH,ddH,.....,eeH  
F7H

F0H : System exclusive  
ii=ID number :41H (65) or 3FH (63)  
dd,....,ee=data :00H-7FH (0-127)  
F7H : EOX (End of Exclusive/System common)

## 2 Transmit data

### - Channel Voice Message -

#### ■ Note off

Status Second Third  
9nH kkH 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)

#### ■ Note on

Status Second Third  
9nH kkH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
vv=Velocity : 01H - 7FH (1 - 127)

#### ■ Control change

##### Bank select

Status Second Third  
BnH 00H mmH  
BnH 20H 11H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm=Bank number : 00H-7FH, (0 - 127)  
ii=Bank number : 00H-7FH, (0 - 127)

\* see Table 1  
\* the MSB 7-bit is ignored

#### Modulation

Status Second Third  
BnH 01H vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Modulation depth : 00H - 7FH (0 - 127)

#### Data entry

Status Second Third  
BnH 06H mmH  
BnH 26H 11H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm,11=Value of the specified parameter with RPN and/or NRPN

#### Volume

Status Second Third  
BnH 07H vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Volume : 00H - 7FH (0 - 127)

#### Expression

Status Second Third  
BnH 0BH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Expression : 00H - 7FH (0 - 127)

#### Hold1

Status Second Third  
BnH 40H vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=C F 64-127=ON

## NRPN MSB/LSB

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 63H    | mmH   |
| BnH    | 62H    | llH   |

n =MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm =MSB of the specified parameter by NRPN  
ll =LSB of the specified parameter by NRPN

NRPN (Non Registered Parameter Number) is an expanded message of the control change. Each function of NRPN is described by manufacturer.

You can change the value of several GS and E-35 parameters. First, set NRPN MSB/LSB before send data entry.

The following part on/off NRPN messages are always transmitted on Basic Midi Channel:

| NRPN | Data entry | Description                                                 |
|------|------------|-------------------------------------------------------------|
| MSB  | LSB        | MSB                                                         |
| 4FH  | 10H        | mmH (Upper1) Part 0 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |
| 4FH  | 11H        | mmH (Lower) Part 1 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)     |
| 4FH  | 12H        | mmH (M.Bass) Part 2 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |
| 4FH  | 13H        | mmH (Upper2) Part 3 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |
| 4FH  | 14H        | mmH (S.Effect) Part 4 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)  |
| 4FH  | 19H        | mmH (M.Drums) Part 9 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)   |
| 4FH  | 1AH        | mmH (Acc.Drum) Part 10 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH  | 1BH        | mmH (Acc.Bass) Part 11 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On) |
| 4FH  | 1CH        | mmH (Acc.1) Part 12 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |
| 4FH  | 1DH        | mmH (Acc.2) Part 13 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |
| 4FH  | 1EH        | mmH (Acc.3) Part 14 on/off (mm=00H -> Off; mm=7FH -> On)    |

\* Data entry LSB is ignored

## Program change

| Status | Second |
|--------|--------|
| CnH    | ppH    |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
pp=Program number : 00H - 7FH (0 - 127)

\* see Table 1

\*Transmitted when "Tx.Program change = ON(default setting)".

## System Realtime Message

### Active sensing

| Status |
|--------|
| FEH    |

Active sense is always transmitted every 300 milli-second.

### Sequencer start

| Status |
|--------|
| FAH    |

"Sequencer start" is transmitted if START/STOP button is pushed and the internal sequencer/arranger is in STOP mode. (see note)

### Sequencer stop

| Status |
|--------|
| FCH    |

"Sequencer stop" is transmitted if START/STOP button is pushed and the internal sequencer/arranger is in START mode. (see note)

## Timing clock

| Status |
|--------|
| F8H    |

"Timing clock" is always transmitted. (see note)

note: If the parameter "Real time TX" is "Off" the message is not transmitted

## System Exclusive Message

| Status | Data               |
|--------|--------------------|
| F0H    | iiH, ddH,.....,eeH |
| F7H    |                    |

F0H : System exclusive  
ii=ID number=41H (65) or 3FH (63)  
dd,.....,ee=data :00H-7FH (0-127)  
F7H : EOX (End of Exclusive/System common)

## 3 Exclusive communications

E-35 can transmit and receive the many parameters using system exclusive message.

### One way communication

#### Request data 1 RQ1 (11H)

| Byte    | Description               |
|---------|---------------------------|
| F0H     | Exclusive status          |
| 41H     | Manufacture's ID (Roland) |
| 10H     | Device ID (UNIT#=17)      |
| 3FH 42H | Model ID (E-35 or GS)     |
| 11H     | Command ID (RQ1)          |
| aaH     | Address MSB               |
| bbH :   |                           |
| ccH     | Address LSB               |
| ssH     | Size MSB                  |
| ttH     | @:                        |
| uuH     | Size LSB                  |
| sum     | Check sum                 |
| F7H     | EOX (End of exclusive)    |

#### Data set 1 DT1 (12H)

| Byte    | Description               |
|---------|---------------------------|
| F0H     | Exclusive status          |
| 41H     | Manufacture's ID (Roland) |
| 10H     | Device ID (UNIT#=17)      |
| 3FH 42H | Model ID (E-35 or GS)     |
| 12H     | Command ID (DT1)          |
| aaH     | Address MSB               |
| bbH     | Address                   |
| ccH     | Address LSB               |
| ddH     | Data                      |
| :       | @:                        |
| ddH     | Data                      |
| sum     | Check sum                 |
| F7H     | EOX (End of exclusive)    |

## 4 Parameter address map (Model ID=42H)


The address and size are described with 7-bit hexadecimal.

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Address     | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0aaa aaaa | 0bbb bbbb | 0ccc cccc@ |
| Hexadecimal | AA        | BB        | CC         |
| Size        | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0sss ssss | 0ttt tttt | 0uuu uuuu@ |
| Hexadecimal | SS        | TT        | UU         |

### Parameter base address

There are two types of the GS exclusive message. One is an individual parameter communication. Another is a bulk dump.

Coarse address map of the exclusive communication is shown below;



### Notes: Address map of the individual parameter

One system exclusive message "F0 ..... F7" can only have one parameter. And you cannot use any address having "#" for the top address in a system exclusive message.

### [ SYSTEM PARAMETERS ]

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H)     | Parameter     | Description                                   |
|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 40 00 00   | 00 00 04 | 0018 - 07E8 | MASTER TUNE   | -100.0 - +100.0 [cent]<br>Use nibblized data. |
| 40 00 01#  |          |             |               |                                               |
| 40 00 02#  |          |             |               |                                               |
| 40 00 03#  |          |             |               |                                               |
| 40 00 04   | 00 00 01 | 00 - 7F     | MASTER VOLUME | 0 - 127                                       |
| 40 00 7F   | 00 00 01 | 00,         | SW of GS      | 00H = Reset & GS MODE                         |

For example:

As you set +100.0 cent for master tune, you must send the message as follow.

F0 41 10 42 12 40 00 00 00 07 0E 08 xx F7

As you set 100 for master volume, you must send the message as follow.

F0 41 10 42 12 40 00 04 64 xx F7

### [ PATCH PARAMETERS ]

| Address(H)                  | SIZE(H)  | Data(H)      | Parameter                      | Description                                                            |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40 01 00                    | 00 00 10 | 20 - 7F      | PATCH NAME                     | 16 ASCII Characters                                                    |
| 40 01 0F#                   |          |              |                                |                                                                        |
| 40 01 10                    | 00 00 10 | 00 - 17      | PARTIAL RESERVE PART 0 (Drums) |                                                                        |
| 40 01 11#                   |          |              |                                |                                                                        |
| 40 01 1F#                   |          |              |                                | PART 15<br>A sum of partial<br>reserves must be up to 17H(24 decimal). |
| 40 01 20                    | 00 00 01 | 00 - 0F      | ASSIGNER<br>SEPARATE WALL      | 0 - 15 [top part number of the wall]                                   |
| 40 01 30                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB MACRO                   |                                                                        |
| 40 01 31                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB CHARACTER               |                                                                        |
| 40 01 32                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB PRE-LPF                 |                                                                        |
| 40 01 33                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB LEVEL                   |                                                                        |
| 40 01 34                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB TIME                    |                                                                        |
| 40 01 35                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB DELAY FEEDBACK          |                                                                        |
| 40 01 36                    | 00 00 01 | 00 - 07      | REVERB SEND LEVEL TO CHORUS    |                                                                        |
| 40 01 38                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS MACRO                   |                                                                        |
| 40 01 39                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS PRE-LPF                 |                                                                        |
| 40 01 3A                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS LEVEL                   |                                                                        |
| 40 01 3B                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS FEEDBACK                |                                                                        |
| 40 01 3C                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS DELAY                   |                                                                        |
| 40 01 3D                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS RATE                    |                                                                        |
| 40 01 3E                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS DEPTH                   |                                                                        |
| 40 01 3F                    | 00 00 01 | 00 - 07      | CHORUS SEND LEVEL TO REVERB    |                                                                        |
| --- n...part number (0 - F) |          |              |                                |                                                                        |
| 40 1n 00                    | 00 00 02 | 00 - 7F      | TONE NUMBER                    | CC#00 VALUE                                                            |
| 40 1n 01#                   |          | 00 - 7F P.C. |                                | VALUE                                                                  |
| --- n...part number (0 - E) |          |              |                                |                                                                        |
| 40 1n 02                    | 00 00 01 | 00 - 11      | Rx. CHANNEL                    | 1 - 16, OFF                                                            |
| --- n...part number (0 - F) |          |              |                                |                                                                        |
| 40 1n 03                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. PITCH BEND                 | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 04                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. CH PRESSURE(CA)            | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 05                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. PROGRAM CHANGE             | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 06                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. CONTROL CHANGE             | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 07                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. POLY PRESSURE(PA)          | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 08                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. NOTE MESSAGE               | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 09                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. RPN                        | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0A                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. NRPN                       | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0B                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. MODULATION                 | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0C                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. VOLUME                     | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0D                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. PANPOT                     | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0E                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. EXPRESSION                 | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 0F                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. HOLD1                      | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 10                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. PORTAMENTO                 | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 11                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. SOSTENUTO                  | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 12                    | 00 00 01 | 00 - 01      | Rx. SOFT                       | OFF / ON                                                               |
| 40 1n 13                    | 00 00 01 | 00 - 01      | MONO/POLY MODE                 | Mono / Poly                                                            |
| 40 1n 14                    | 00 00 01 | 00 - 02      | ASSIGN MODE                    | 0 = SINGLE<br>1 = LIMITED-MULTI<br>2 = FULL-MULTI                      |
| 40 1n 15                    | 00 00 01 | 00 - 02      | USE FOR RHYTHM PART            | OFF / MAP1 / MAP2                                                      |
| 40 1n 16                    | 00 00 01 | 10 - 58      | PITCH KEY SHIFT                | -48 - +24 [semitone]                                                   |
| 40 1n 17                    | 00 00 01 | 08 - F8      | PITCH OFFSET FINE              | -12.0 - +12.0 [Hz]<br>Use nibblized data.                              |
| 40 1n 18#                   |          |              |                                |                                                                        |

|           |          |         |                         |                                |          |          |         |                        |                           |
|-----------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|------------------------|---------------------------|
| 40 1n 16  | 00 00 01 | 10 - 58 | PITCH KEY SHIFT         | -48 - +24 [semitone]           | 40 2n 50 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 PITCH CONTROL      | -48 - +24 [semitone], OFF |
| 40 1n 17  | 00 00 01 | 08 - F8 | PITCH OFFSET FINE       | -12.0 - +12.0 [Hz]             | 40 2n 51 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 TVF CUTOFF CONTROL | -9600 - +9600 [cent], OFF |
| 40 1n 18# |          |         |                         | Use nibblized data.            | 40 2n 52 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 AMPLITUDE CONTROL  | -100.0 - +100.0 [%], OFF  |
| 40 1n 19  | 00 00 01 | 00 - 7F | PART LEVEL              | 0 - 127                        | 40 2n 53 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF   |
| 40 1n 1A  | 00 00 01 | 00 - 7F | VELOCITY SENSE DEPTH    | 0 - 127                        | 40 2n 54 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF       |
| 40 1n 1B  | 00 00 01 | 00 - 7F | VELOCITY SENSE OFFSET   | 0 - 127                        | 40 2n 55 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF      |
| 40 1n 1C  | 00 00 01 | 00 - 7F | PART PANNING            | Random, -63(LEFT) - +63(RIGHT) | 40 2n 56 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF        |
| 40 1n 1D  | 00 00 01 | 00 - 7F | KEY RANGE LOW           | C-1 - G9                       | 40 2n 57 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF   |
| 40 1n 1E  | 00 00 01 | 00 - 7F | KEY RANGE HIGH          | C-1 - G9                       | 40 2n 58 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF       |
| 40 1n 1F  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 CONTROLLER NUMBER   | 0 - 127                        | 40 2n 59 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF      |
| 40 1n 20  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 CONTROLLER NUMBER   | 0 - 127                        | 40 2n 5A | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF        |
| 40 1n 21  | 00 00 01 | 00 - 7F | CHORUS SEND DEPTH       | 0 - 127                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 22  | 00 00 01 | 00 - 7F | REVERB SEND DEPTH 0     | - 127                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 30  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 1           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 31  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 2           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 32  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 3           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 33  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 4           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 34  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 5           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 35  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 6           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 36  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 7           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 37  | 00 00 01 | 0E - 72 | TONE MODIFY 8           | -50 - +50                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 40  | 0000 0C  | 00 - 7F | SCALE TUNING C -        | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 41# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING C#         | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 42# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING D          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 43# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING D#         | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 44# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING E          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 45# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING F          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 46# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING F#         | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 47# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING G          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 48# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING G#         | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 49# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING A          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 4A# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING A#         | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 4B# |          | 00 - 7F | SCALE TUNING B          | -64 - +63 [cent]               |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 00  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD PITCH CONTROL       | -48 - +24 [semitone], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 01  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD TVF CUTOFF CONTROL  | -9600 - +9600 [cent], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 02  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD AMPLITUDE CONTROL   | -100.0 - +100.0 [%], OFF       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 03  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO1 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 04  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO1 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 05  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO1 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 06  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO1 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 07  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO2 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 08  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO2 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 09  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO2 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 0A  | 00 00 01 | 00 - 7F | MOD LFO2 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 10  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND PITCH CONTROL      | -24 - +24 [semitone], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 11  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND TVF CUTOFF CONTROL | -9600 - +9600 [cent], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 12  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND AMPLITUDE CONTROL  | -100.0 - +100.0 [%], OFF       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 13  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO1 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 14  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO1 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 15  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO1 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 16  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO1 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 17  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO2 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 18  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO2 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 19  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO2 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 1A  | 00 00 01 | 00 - 7F | BEND LFO2 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 20  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI PITCH CONTROL       | -48 - +24 [semitone], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 21  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI TVF CUTOFF CONTROL  | -9600 - +9600 [cent], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 22  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI AMPLITUDE CONTROL   | -100.0 - +100.0 [%], OFF       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 23  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO1 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 24  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO1 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 25  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO1 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 26  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO1 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 27  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO2 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 28  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO2 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 29  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO2 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 2A  | 00 00 01 | 00 - 7F | CAI LFO2 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 30  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI PITCH CONTROL       | -48 - +24 [semitone], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 31  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI TVF CUTOFF CONTROL  | -9600 - +9600 [cent], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 32  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI AMPLITUDE CONTROL   | -100.0 - +100.0 [%], OFF       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 33  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO1 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 34  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO1 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 35  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO1 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 36  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO1 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 37  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO2 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 38  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO2 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 39  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO2 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 3A  | 00 00 01 | 00 - 7F | PAI LFO2 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 40  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 PITCH CONTROL       | -48 - +24 [semitone], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 41  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 TVF CUTOFF CONTROL  | -9600 - +9600 [cent], OFF      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 42  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 AMPLITUDE CONTROL   | -100.0 - +100.0 [%], OFF       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 43  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO1 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 44  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO1 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 45  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO1 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 46  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO1 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 47  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO2 RATE CONTROL   | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 48  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO2 PITCH DEPTH    | 0 - 600 [cent], OFF            |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 49  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO2 TVF DEPTH      | 0 - 2400 [cent], OFF           |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 4A  | 00 00 01 | 00 - 7F | CC1 LFO2 TVA DEPTH      | 0 - 100.0 [%], OFF             |          |          |         |                        |                           |

[ INFORMATION ] ——— RQ1 ONLY ———

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter            | Description                                           |
|------------|----------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 40 30 00   | 00 00 20 | 20 - 7F | SYSTEM INFORMATION   | ASCII Character<br>"GF STANDARD SOUND BOARD VER=1.00" |
| : #        |          |         |                      | 47 50 20 53 54 41 4E 44                               |
| : #        |          |         |                      | 41 52 44 20 53 4F 55 4E                               |
| : #        |          |         |                      | 44 20 42 4F 41 52 44 20                               |
| 40 30 1F#  |          |         |                      | 56 45 52 3D ?? 2E ?? ??                               |
| 40 3r 20   | 00 00 20 | 20 - 7F | WAVE ROM INFORMATION | ASCII Character                                       |
| : #        |          |         |                      |                                                       |
| 40 3r 3F#  |          |         |                      |                                                       |

\*r:ROM number (0 - 2)

[ DRUM SETUP PARAMETER ]

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H)     | Parameter        | Description                    |
|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------------|
| 41 m0 00   | 00 00 0C | 20 - 7F     | DRUMS MAP NAME   | ASCII Character                |
| #          |          |             |                  |                                |
| 41 m0 0B#  |          |             |                  |                                |
| 41 m1 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | PLAY KEY NUMBER  |                                |
| 41 m2 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | LEVEL            |                                |
| 41 m3 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | GROUP NUMBER     | NON, 1 - 127                   |
| 41 m4 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | PANPOT           | Random, -63(LEFT) - +63(RIGHT) |
| 41 m5 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | REVERB DEPTH     |                                |
| 41 m6 rr   | 00 00 01 | 00 - 7F     | CHORUS DEPTH     |                                |
| 41 m7 rr   | 00 00 01 | 00 - 01     | Rx. NOTE         | OFF OFF / ON                   |
| 41 m8 rr   | 00 00 01 | 00 - 01 Rx. | NOTE ON OFF / ON |                                |

\*m:Map number (0 - 1)

\*rr:rhythm part key number (00 - 7F)

[ Bulk Dump ]

1-packet = 128 byte(MIDI)

—— PATCH ALL (64 + (112 \* 16) = 0x740 byte )

—— 0x740 \* 2(nibblize) = 1D 00 (MIDI)

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 00 00   | 00 1D 00 |         |           |             |
| #          |          |         |           | 29 packets  |
| 48 1C 1F#  |          |         |           |             |

—— PATCH COMMON (64 = 0x40 byte)

—— 0x40 \* 2(nibblize) = 01 00 (MIDI)

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 00 00   | 00 01 00 |         |           |             |
| #          |          |         |           | 1 packet    |
| 48 00 7F#  |          |         |           |             |

—— PATCH PART (112 = 0x70 byte)

—— 0x70 \* 2(nibblize) = 01 60 (MIDI)

| Address(H) | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 01 00   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART 0    | 2 packet    |
| 48 02 5F#  |          |         |           |             |
| 48 02 60   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART 1    | 2 packet    |
| 48 04 3F#  |          |         |           |             |
| 48 04 40   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART2     | 2 packet    |
| 48 06 1F#  |          |         |           |             |
| 48 06 20   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART3     | 2 packet    |
| 48 07 FF#  |          |         |           |             |
| 48 08 00   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART4     | 2 packet    |
| 48 09 5F#  |          |         |           |             |
| 48 09 60   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART5     | 2 packet    |
| 48 0B 5F#  |          |         |           |             |
| 48 0B 60   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART6     | 2 packet    |
| 48 0D 3F#  |          |         |           |             |
| 48 0D 40   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART7     | 2 packet    |
| 48 0E 1F#  |          |         |           |             |
| 48 0E 20   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART8     | 2 packet    |
| 48 0F FF#  |          |         |           |             |
| 48 10 00   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART9     | 2 packet    |
| 48 11 5F#  |          |         |           |             |
| 48 11 60   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART10    | 2 packet    |
| 48 13 3F#  |          |         |           |             |
| 48 13 40   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART11    | 2 packet    |
| 48 15 1F#  |          |         |           |             |
| 48 15 20   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART12    | 2 packet    |
| 48 16 FF#  |          |         |           |             |
| 48 17 00   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART13    | 2 packet    |
| 48 18 5F#  |          |         |           |             |
| 48 18 60   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART14    | 2 packet    |
| 48 1A 3F#  |          |         |           |             |
| 48 1A 40   | 00 01 60 |         |           |             |
| #          |          |         | PART15    | 2 packet    |
| 48 1C 1F#  |          |         |           |             |

## 5 Parameter address map (Model ID=3FH)

The address and size are described with 7-bit hexadecimal.

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Address     | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0aaa aaaa | 0bbb bbbb | 0ccc cccc@ |
| Hexadecimal | AA        | BB        | CC         |
| Size        | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0sss ssss | 0ttt tttt | 0uuu uuuu@ |
| Hexadecimal | SS        | TT        | UU         |

| Address  | Description                               |
|----------|-------------------------------------------|
| 00 46 40 | Global parameters    see table 3          |
| 05 40 00 | Song 1                                    |
| 06 40 00 | Song 2                                    |
| 07 40 00 | Song 3                                    |
| 08 00 00 | Chord Tx/Rx Enable                        |
| 09 00 00 | Chord Tx/Rx Data                          |
| 40 00 7F | Exit from GS MODE and return to E-35 MODE |

### Global parameters (Internal)

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 00 46 40 .... CHKSUM F7  
 System exclusive 'Data request' : F0 41 10 3F 11 00 46 40 00 01 0F 6A F7

### Composer area (Internal)

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 05 40 00 .... CHKSUM F7 Song 1  
 System exclusive 'Data request' : F0 41 10 3F 11 05 40 00 00 3F 78 04 F7

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 06 40 00 .... CHKSUM F7 Song 2  
 System exclusive 'Data request' : F0 41 10 3F 11 06 40 00 00 3F 78 03 F7

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 07 40 00 .... CHKSUM F7 Song 3  
 System exclusive 'Data request' : F0 41 10 3F 11 07 40 00 00 3F 78 02 F7

### Chord Tx/Rx Enable

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 08 00 00 7F 79 F7 Rx/Tx Enable  
 System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 08 00 00 00 78 F7 Rx/Tx Disable

### Chord Tx/Rx data

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 09 00 00 .... CHKSUM F7

### System Exclusive chord information

F0 41 10 3F 12 09 00 00 aa aa bb bb cc dd c1 c2 c3 ... cn CHKSUM F7  
 09 00 00 Address  
 aa aa bb bb Chord number in 'C' tonality  
 cc First note to left  
 dd Chord root  
 c1, c2, ..., cn ASCII chord name

### Exit from GS MODE and return to E-35 MODE

System exclusive 'Data set' : F0 41 10 3F 12 40 00 7F 00 41 F7

Table 1

## \* Tone program change \*

A GS tone is selected by the message : BnH 00H mmH BnH 20H iiH  
CnH ppH

n=MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

| mmH | iiH | ppH | Sound Name |
|-----|-----|-----|------------|
| 00H | 00H | 00H | Piano1     |
| 00H | 00H | 01H | Piano2     |
| 00H | 00H | 02H | Piano3     |
| 00H | 00H | 03H | Honky      |
| 00H | 00H | 04H | ElPiano1   |
| 00H | 00H | 05H | ElPiano2   |
| 00H | 00H | 06H | Harpsi     |
| 00H | 00H | 07H | Clavi      |
| 00H | 00H | 08H | Celesta    |
| 00H | 00H | 09H | Glock      |
| 00H | 00H | 0AH | MusicBox   |
| 00H | 00H | 0BH | Vibe       |
| 00H | 00H | 0CH | Marimba    |
| 00H | 00H | 0DH | Xilphone   |
| 00H | 00H | 0EH | TubeBell   |
| 00H | 00H | 0FH | Santur     |
| 00H | 00H | 10H | ElOrgan1   |
| 00H | 00H | 11H | ElOrgan2   |
| 00H | 00H | 12H | ElOrgan3   |
| 00H | 00H | 13H | ChrcOrg    |
| 00H | 00H | 14H | ReedOrg    |
| 00H | 00H | 15H | Accordn    |
| 00H | 00H | 16H | Harmonic   |
| 00H | 00H | 17H | Bandneon   |
| 00H | 00H | 18H | AcouGtr1   |
| 00H | 00H | 19H | AcouGtr2   |
| 00H | 00H | 1AH | JazzGtr    |
| 00H | 00H | 1BH | CleanGtr   |
| 00H | 00H | 1CH | MutedGtr   |
| 00H | 00H | 1DH | DriveGtr   |
| 00H | 00H | 1EH | LeadGtr    |
| 00H | 00H | 1FH | HarmoGtr   |
| 00H | 00H | 20H | AcouBass   |
| 00H | 00H | 21H | FingBass   |
| 00H | 00H | 22H | PickBass   |
| 00H | 00H | 23H | Fretless   |
| 00H | 00H | 24H | SlapBas1   |
| 00H | 00H | 25H | SlapBas2   |
| 00H | 00H | 26H | SynBass1   |
| 00H | 00H | 27H | SynBass2   |
| 00H | 00H | 28H | Violin     |
| 00H | 00H | 29H | Viola      |
| 00H | 00H | 2AH | Cello      |
| 00H | 00H | 2BH | Contrbas   |
| 00H | 00H | 2CH | TremStr    |
| 00H | 00H | 2DH | PizzStr    |
| 00H | 00H | 2EH | Harp       |
| 00H | 00H | 2FH | Timpani    |
| 00H | 00H | 30H | Strings    |
| 00H | 00H | 31H | SlowStr    |
| 00H | 00H | 32H | SynStr1    |
| 00H | 00H | 33H | SynStr2    |
| 00H | 00H | 34H | ChoirAhs   |
| 00H | 00H | 35H | VoiceOhs   |
| 00H | 00H | 36H | SynVox     |
| 00H | 00H | 37H | OrcheHit   |
| 00H | 00H | 38H | Trumpet    |
| 00H | 00H | 39H | Trombone   |
| 00H | 00H | 3AH | Tuba       |
| 00H | 00H | 3BH | MuteTrmp   |
| 00H | 00H | 3CH | FrHorn     |
| 00H | 00H | 3DH | BrsSect    |
| 00H | 00H | 3EH | SynBrs1    |
| 00H | 00H | 3FH | SynBrs2    |
| 00H | 00H | 40H | SoprSax    |
| 00H | 00H | 41H | AltoSax    |
| 00H | 00H | 42H | TenrSax    |
| 00H | 00H | 43H | BariSax    |
| 00H | 00H | 44H | Oboe       |
| 00H | 00H | 45H | EnglHorn   |
| 00H | 00H | 46H | Bassoon    |
| 00H | 00H | 47H | Clarinet   |
| 00H | 00H | 48H | Piccolo    |

| mmH | iiH | ppH | Sound Name |
|-----|-----|-----|------------|
| 00H | 00H | 49H | Flute      |
| 00H | 00H | 4AH | Recorder   |
| 00H | 00H | 4BH | PanFlute   |
| 00H | 00H | 4CH | BottBlow   |
| 00H | 00H | 4DH | Shaku      |
| 00H | 00H | 4EH | Whistle    |
| 00H | 00H | 4FH | Ocarina    |
| 00H | 00H | 50H | Square     |
| 00H | 00H | 51H | Saw        |
| 00H | 00H | 52H | Calliope   |
| 00H | 00H | 53H | Chiffer    |
| 00H | 00H | 54H | Charang    |
| 00H | 00H | 55H | Solo Vox   |
| 00H | 00H | 56H | 5th Saw    |
| 00H | 00H | 57H | BassLead   |
| 00H | 00H | 58H | Fantasia   |
| 00H | 00H | 59H | Warm Pad   |
| 00H | 00H | 5AH | Polysynt   |
| 00H | 00H | 5BH | SpaceVox   |
| 00H | 00H | 5CH | BowGlass   |
| 00H | 00H | 5DH | MetalPad   |
| 00H | 00H | 5EH | HaloPad    |
| 00H | 00H | 5FH | SweepPad   |
| 00H | 00H | 60H | Ice Rain   |
| 00H | 00H | 61H | SndTrack   |
| 00H | 00H | 62H | Crystal    |
| 00H | 00H | 63H | Atmosphe   |
| 00H | 00H | 64H | Brightns   |
| 00H | 00H | 65H | Goblin     |
| 00H | 00H | 66H | EchoDrop   |
| 00H | 00H | 67H | StarThem   |
| 00H | 00H | 68H | Sitar      |
| 00H | 00H | 69H | Banjo      |
| 00H | 00H | 6AH | Shamisen   |
| 00H | 00H | 6BH | Koto       |
| 00H | 00H | 6CH | Kalimba    |
| 00H | 00H | 6DH | BagPipe    |
| 00H | 00H | 6EH | Kokyu      |
| 00H | 00H | 6FH | Shanai     |
| 00H | 00H | 70H | TrklBell   |
| 00H | 00H | 71H | Agogo      |
| 00H | 00H | 72H | SteelDrm   |
| 00H | 00H | 73H | WoodBick   |
| 00H | 00H | 74H | Taiko      |
| 00H | 00H | 75H | MelodTorn  |
| 00H | 00H | 76H | SynDrum    |
| 00H | 00H | 77H | RevCymbi   |
| 00H | 00H | 78H | GuitNois   |
| 00H | 00H | 79H | KeyClick   |
| 00H | 00H | 7AH | SeaShore   |
| 00H | 00H | 7BH | Birds      |
| 00H | 00H | 7CH | Telephon   |
| 00H | 00H | 7DH | Elicopt    |
| 00H | 00H | 7EH | Applause   |
| 00H | 00H | 7FH | GunShot    |

A MT32 compatible tone is selected by the message : BnH 00H mmH  
BnH 20H iiH CnH ppH

n=MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

| mmH | iiH | ppH | Sound Name |
|-----|-----|-----|------------|
| 7FH | 00H | 00H | Piano4     |
| 7FH | 00H | 01H | Piano5     |
| 7FH | 00H | 02H | Piano6     |
| 7FH | 00H | 03H | ElPiano3   |
| 7FH | 00H | 04H | ElPiano4   |
| 7FH | 00H | 05H | ElPiano5   |
| 7FH | 00H | 06H | ElPiano6   |
| 7FH | 00H | 07H | Honky1     |
| 7FH | 00H | 08H | ElOrgan4   |
| 7FH | 00H | 09H | ElOrgan5   |
| 7FH | 00H | 0AH | ElOrgan6   |
| 7FH | 00H | 0BH | ElOrgan7   |
| 7FH | 00H | 0CH | PipeOrg1   |
| 7FH | 00H | 0DH | PipeOrg2   |
| 7FH | 00H | 0EH | PipeOrg3   |
| 7FH | 00H | 0FH | Accordn1   |
| 7FH | 00H | 10H | Harpsi1    |
| 7FH | 00H | 11H | Harpsi2    |
| 7FH | 00H | 12H | Harpsi3    |
| 7FH | 00H | 13H | Clavi1     |

| mmH | iiH | ppH | Sound Name |
|-----|-----|-----|------------|
| 7FH | 00H | 14H | Clavi2     |
| 7FH | 00H | 15H | Clavi3     |
| 7FH | 00H | 16H | Celesta1   |
| 7FH | 00H | 17H | Celesta2   |
| 7FH | 00H | 18H | SynBrs3    |
| 7FH | 00H | 19H | SynBrs4    |
| 7FH | 00H | 1AH | SynBrs5    |
| 7FH | 00H | 1BH | SynBrs6    |
| 7FH | 00H | 1CH | SynBass3   |
| 7FH | 00H | 1DH | SynBass4   |
| 7FH | 00H | 1EH | SynBass5   |
| 7FH | 00H | 1FH | SynBass6   |
| 7FH | 00H | 20H | Fantasy    |
| 7FH | 00H | 21H | HarmoPan   |
| 7FH | 00H | 22H | Chorale    |
| 7FH | 00H | 23H | Glasses    |
| 7FH | 00H | 24H | Sndtrck1   |
| 7FH | 00H | 25H | Atmosph1   |
| 7FH | 00H | 26H | WarmBell   |
| 7FH | 00H | 27H | FunnyVox   |
| 7FH | 00H | 28H | EchoBell   |
| 7FH | 00H | 29H | IceRain1   |
| 7FH | 00H | 2AH | Oboe2001   |
| 7FH | 00H | 2BH | Echo Pan   |
| 7FH | 00H | 2CH | DoctSolo   |
| 7FH | 00H | 2DH | Schldaze   |
| 7FH | 00H | 2EH | Bellsing   |
| 7FH | 00H | 2FH | Sqrwawe    |
| 7FH | 00H | 30H | StrSect1   |
| 7FH | 00H | 31H | StrSect2   |
| 7FH | 00H | 32H | StrSect3   |
| 7FH | 00H | 33H | Pizzcto1   |
| 7FH | 00H | 34H | Violin1    |
| 7FH | 00H | 35H | Violin2    |
| 7FH | 00H | 36H | Cello1     |
| 7FH | 00H | 37H | Cello2     |
| 7FH | 00H | 38H | Contrbs1   |
| 7FH | 00H | 39H | Harp1      |
| 7FH | 00H | 3AH | Harp2      |
| 7FH | 00H | 3BH | AGuitar3   |
| 7FH | 00H | 3CH | AGuitar4   |
| 7FH | 00H | 3DH | ElecGtr1   |
| 7FH | 00H | 3EH | ElecGtr2   |
| 7FH | 00H | 3FH | Sitar1     |
| 7FH | 00H | 40H | AcouBas1   |
| 7FH | 00H | 41H | AcouBas2   |
| 7FH | 00H | 42H | El Bass1   |
| 7FH | 00H | 43H | El Bass2   |
| 7FH | 00H | 44H | SlapBas3   |
| 7FH | 00H | 45H | SlapBas4   |
| 7FH | 00H | 46H | Fretles1   |
| 7FH | 00H | 47H | Fretles2   |
| 7FH | 00H | 48H | Flute1     |
| 7FH | 00H | 49H | Flute2     |
| 7FH | 00H | 4AH | Piccolo1   |
| 7FH | 00H | 4BH | Piccolo2   |
| 7FH | 00H | 4CH | Recordr1   |
| 7FH | 00H | 4DH | PanPipes   |
| 7FH | 00H | 4EH | Sax1       |
| 7FH | 00H | 4FH | Sax2       |
| 7FH | 00H | 50H | Sax3       |
| 7FH | 00H | 51H | Sax4       |
| 7FH | 00H | 52H | Clarnet1   |
| 7FH | 00H | 53H | Clarnet2   |
| 7FH | 00H | 54H | Oboe1      |
| 7FH | 00H | 55H | EnglHrn1   |
| 7FH | 00H | 56H | Bassoon1   |
| 7FH | 00H | 57H | Harmoni1   |
| 7FH | 00H | 58H | Trumpet1   |
| 7FH | 00H | 59H | Trumpet2   |
| 7FH | 00H | 5AH | Trombne1   |
| 7FH | 00H | 5BH | Trombne2   |
| 7FH | 00H | 5CH | FrHorn1    |
| 7FH | 00H | 5DH | FrHorn2    |
| 7FH | 00H | 5EH | Tuba1      |
| 7FH | 00H | 5FH | BrsSect3   |
| 7FH | 00H | 60H | BrsSect4   |
| 7FH | 00H | 61H | Vibe1      |
| 7FH | 00H | 62H | Vibe2      |
| 7FH | 00H | 63H | S Mallet   |
| 7FH | 00H | 64H | Windbell   |
| 7FH | 00H | 65H | Glock1     |
| 7FH | 00H | 66H | TubeBell   |

| mmH | iiH | ppH | Sound Name |
|-----|-----|-----|------------|
| 7FH | 00H | 67H | Xilopho1   |
| 7FH | 00H | 68H | Marimba1   |
| 7FH | 00H | 69H | Koto1      |
| 7FH | 00H | 6AH | Sho        |
| 7FH | 00H | 6BH | Shaku1     |
| 7FH | 00H | 6CH | Whistle1   |
| 7FH | 00H | 6DH | Whistle2   |
| 7FH | 00H | 6EH | BottleB1   |
| 7FH | 00H | 6FH | Brthpipe   |
| 7FH | 00H | 70H | Timpani1   |
| 7FH | 00H | 71H | MeloTom1   |
| 7FH | 00H | 72H | Dp Snare   |
| 7FH | 00H | 73H | El Perc1   |
| 7FH | 00H | 74H | El Perc2   |
| 7FH | 00H | 75H | Taiko1     |
| 7FH | 00H | 76H | TaikoRim   |
| 7FH | 00H | 77H | Cymbal     |
| 7FH | 00H | 78H | Castanet   |
| 7FH | 00H | 79H | Triangle   |
| 7FH | 00H | 7AH | OrchHit1   |
| 7FH | 00H | 7BH | Teleph1    |
| 7FH | 00H | 7CH | BirdTwt    |
| 7FH | 00H | 7DH | 1NoteJam   |
| 7FH | 00H | 7EH | Wirbells   |
| 7FH | 00H | 7FH | Jungle     |

#### \* Drum kit program change \*

A Drum kit is selected by the message : BnH 00H mmH BnH 20H iiH CnH ppH

n=MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

| mmH | iiH | ppH | Kit name  |
|-----|-----|-----|-----------|
| 00H | 00H | 00H | Dry Set   |
| 00H | 00H | 08H | Room Set  |
| 00H | 00H | 10H | Power Set |
| 00H | 00H | 18H | Elec Set  |
| 00H | 00H | 19H | 808 Set   |
| 00H | 00H | 20H | Jazz Set  |
| 00H | 00H | 28H | Brush Set |
| 00H | 00H | 30H | Orch. Set |

#### \* Style Program Change \*

A Style is selected by the message: BnH 00H mmH BnH 20H iiH CnH ppH

n=MIDI channel number: 0H-FH (0-15) 0=ch. 1 15=ch.16

| mmH | iiH | ppH | Style #   | Kit name  |
|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| 01H | 05H | ppH | Style #11 | Rock1     |
| 01H | 06H | ppH | Style #12 | Rock2     |
| 21H | 01H | ppH | Style #13 | Rap       |
| 02H | 03H | ppH | Style #14 | House     |
| 02H | 04H | ppH | Style #15 | Dance     |
| 03H | 03H | ppH | Style #16 | Funk1     |
| 03H | 04H | ppH | Style #17 | Funk2     |
| 1CH | 01H | ppH | Style #18 | Fusion    |
| 06H | 03H | ppH | Style #21 | 8beat1    |
| 06H | 04H | ppH | Style #22 | 8beat2    |
| 06H | 05H | ppH | Style #23 | 8beat3    |
| 06H | 06H | ppH | Style #24 | 8beat4    |
| 07H | 04H | ppH | Style #25 | 16beat1   |
| 07H | 05H | ppH | Style #26 | 16beat2   |
| 07H | 06H | ppH | Style #27 | 16beat3   |
| 07H | 07H | ppH | Style #28 | 16beat4   |
| 09H | 02H | ppH | Style #31 | Boogie    |
| 0AH | 03H | ppH | Style #32 | Rock'n    |
| 0AH | 04H | ppH | Style #33 | Twist     |
| 0BH | 02H | ppH | Style #34 | Charlest  |
| 05H | 03H | ppH | Style #35 | Sl rock1  |
| 05H | 04H | ppH | Style #36 | Sl rock2  |
| 04H | 03H | ppH | Style #37 | Ballad1   |
| 04H | 04H | ppH | Style #38 | Ballad2   |
| 0DH | 01H | ppH | Style #41 | Sl swing1 |
| 0DH | 02H | ppH | Style #42 | Sl swing2 |
| 0CH | 02H | ppH | Style #43 | Swing     |
| 22H | 01H | ppH | Style #44 | Foxtrot   |
| 0EH | 01H | ppH | Style #45 | Big band  |
| 0FH | 02H | ppH | Style #46 | Shuffle   |

|     |     |     |            |          |
|-----|-----|-----|------------|----------|
| 11H | 06H | ppH | Style #47  | Sw waltz |
| 0BH | 01H | ppH | Style #48  | Dixie    |
| 16H | 03H | ppH | Style #51  | Bossa    |
| 1BH | 03H | ppH | Style #52  | Samba    |
| 16H | 04H | ppH | Style #53  | Latin    |
| 19H | 01H | ppH | Style #54  | Salsa    |
| 18H | 01H | ppH | Style #55  | Chacha   |
| 17H | 01H | ppH | Style #56  | Rhumba   |
| 26H | 01H | ppH | Style #57  | Mambo    |
| 1AH | 02H | ppH | Style #58  | Tango    |
| 12H | 02H | ppH | Style #61  | Sl waltz |
| 11H | 05H | ppH | Style #62  | Waltz    |
| 14H | 02H | ppH | Style #63  | March    |
| 13H | 03H | ppH | Style #64  | Polka    |
| 15H | 01H | ppH | Style #65  | Baroque  |
| 10H | 02H | ppH | Style #66  | Country  |
| 27H | 02H | ppH | Style #67  | Beguine  |
| 08H | 03H | ppH | Style #68  | Reggae   |
| 28H | 01H | ppH | Style #71  | Pdoble   |
| 2FH | 00H | ppH | Style #72  | Kars     |
| 30H | 00H | ppH | Style #73  | Anadolu  |
| 31H | 00H | ppH | Style #74  | Arab     |
| 32H | 00H | ppH | Style #75  | Malfouf  |
| 33H | 00H | ppH | Style #76  | Keroncng |
| 34H | 00H | ppH | Style #77  | Trot     |
| 29H | 04H | ppH | Style #78  | Enka     |
|     |     |     |            |          |
| 70H | 00H | ppH | Card style | #1       |
| 70H | 01H | ppH | Card style | #2       |
| 70H | 02H | ppH | Card style | #3       |
| 70H | 03H | ppH | Card style | #4       |
| 70H | 04H | ppH | Card style | #5       |
| 70H | 05H | ppH | Card style | #6       |
| 70H | 06H | ppH | Card style | #7       |
| 70H | 07H | ppH | Card style | #8       |

#### Values of ppH

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 00H | Original Basic                |                          |
| 01H | Original Advanced             |                          |
| 08H | Variation Basic               |                          |
| 09H | Variation Advanced            |                          |
| 40H | Intro Basic                   |                          |
| 41H | Intro Advanced                |                          |
| 48H | Ending Basic                  |                          |
| 49H | Ending Advanced               |                          |
| 58H | Fill in to Original Basic     |                          |
| 59H | Fill in to Original Advanced  |                          |
| 60H | Fill in to variation Basic    |                          |
| 61H | Fill in to variation Advanced |                          |
| 70H | Break Mute                    |                          |
| 50H | Fill in to Variation          | <                        |
| 51H | Fill in to Original           | <                        |
| 52H | Intro                         | < E-series compatibility |
| 53H | Ending                        | <                        |
| 54H | Break Mute                    | <                        |

Table 2

It is not allowed to send to E-35 a "System exclusive Data set" of the current User program.

## \* E-35 User program Area \*

| Offset                 | Description          |                    |                                                                                                                              |                       |
|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ** VOLUMES             |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 00H                    | Upper1               | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 01H                    | Upper2               | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 02H                    | Lower                | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 03H                    | M.Bass               | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 04H                    | AccBass              | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 05H                    | Effect               | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 06H                    | Acc1                 | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 07H                    | Acc2                 | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 08H                    | Acc3                 | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 09H                    | AccDrum              | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| 0AH                    | M.Drums              | VOLUME             | on/off (bit7), volume(bit6-0)                                                                                                | [0-127]               |
| ** VOICES              |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 0BH                    | Upper1               | VOICE              | group(bit7-6) bank(bit5-3) number(bit2-0)                                                                                    |                       |
| 0CH                    | Upper2               | VOICE              | group(bit7-6) bank(bit5-3) number(bit2-0)                                                                                    |                       |
| 0DH                    | Lower                | VOICE              | group(bit7-6) bank(bit5-3) number(bit2-0)                                                                                    |                       |
| 0EH                    | M.Bass               | VOICE              | group(bit7-6) bank(bit5-3) number(bit2-0)                                                                                    |                       |
| 0FH                    | M.Drums              | VOICE              | free(bit7-3) number (bit2-0)                                                                                                 |                       |
| 10H                    | Style                |                    | free(bit7) card (bit6)                                                                                                       |                       |
|                        |                      |                    | bank(bit5-3) number (bit2-0)                                                                                                 |                       |
| ** TEMPO               |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 11H                    | TEMPO                |                    | in B.P.M                                                                                                                     | [20-250]              |
| ** PITCH BENDER        |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 12H                    | PITCH BENDER RANGE   |                    |                                                                                                                              |                       |
| ** TRANSPOSE           |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 13H                    | TRANSPOSER           |                    | -11(F5), -10(F6), -9(F7), -8(F8), -7(F9), -6(FA), -5(FB), -4(FC), -3(FD), -2(FE), -1(FF), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B | [-11,+11]             |
| ** FOOT SWITCH         |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 14H                    | FOOT SWITCH          |                    |                                                                                                                              |                       |
| ** EFFECTS             |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 15H                    | Rev.Type bit (7-4)   |                    | Rev. Length bit(3-0)                                                                                                         |                       |
| 16H                    | Chor.Type bit(7-4)   |                    | Chor. Rate bit (3-0)                                                                                                         |                       |
| ** REVERB-CHORUS MIXER |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 17H                    | Upper1               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 18H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 19H                    | Upper2               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 1AH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 1BH                    | Lower                |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 1CH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 1DH                    | M.Bass               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 1EH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 1FH                    | M.Drum               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 20H                    |                      |                    | CHORUS                                                                                                                       |                       |
| 21H                    | S.Effect             |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 22H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 23H                    | A.Drum               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 24H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 25H                    | A.Bass               |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 26H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| ** MIXER               |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 27H                    | Arranger PIANO       | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 28H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 29H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 2AH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 2BH                    | Arranger CHR PERCUS. | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 2CH                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 2DH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 2EH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 2FH                    | Arranger ORGAN       | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 30H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 31H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 32H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 33H                    | Arranger GUITAR      | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 34H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 35H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 36H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 37H                    | Arranger STRINGS     | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 38H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 39H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 3AH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 3BH                    | Arranger ENSEMBLE    | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 3CH                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 3DH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 3EH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 3FH                    | Arranger BRASS       | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 40H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 41H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 42H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 43H                    | Arranger REED        | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 44H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 45H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 46H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 47H                    | Arranger PIPE        | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 48H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 49H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 4AH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 4BH                    | Arranger SYNTH LEAD  | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 4CH                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 4DH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 4EH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 4FH                    | Arranger SYNTH PAD   | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-100]               |
| 50H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 51H                    |                      |                    | CHORUS                                                                                                                       |                       |
| 52H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 53H                    | Arranger SYNTH Sfx   | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 54H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 55H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 56H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 57H                    | Arranger ETHNIC Mis  | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 58H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 59H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 5AH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 5BH                    | Arranger PERCUSSIVE  | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 5CH                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 5DH                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 5EH                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 5FH                    | Arranger Sfx         | family             | EXPRESSION                                                                                                                   | [0-127]               |
| 60H                    |                      |                    | REV.DEPTH                                                                                                                    | [0-127]               |
| 61H                    |                      |                    | CHORUS DEPTH                                                                                                                 | [0-127]               |
| 62H                    |                      |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 63H                    | A.Drum               |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| 64H                    | A.Bass               |                    | VELOCITY LEVEL                                                                                                               | [-127,+127]           |
| ** OCTAVE              |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 65H                    | OCTAVE UP/DOWN       | M.Bass(bit7-6)     | Lower (bit5-4)                                                                                                               |                       |
|                        |                      | Upper2(bit3-2)     | Upper1(bit1-0)                                                                                                               |                       |
|                        |                      | 00=deft            | 01=down                                                                                                                      | 10=up                 |
| ** FILL-TEMPO          |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 66H                    | Fill Ritardando      | %                  |                                                                                                                              | [5-92]                |
| 67H                    | Tempo change         | %                  |                                                                                                                              | [5-92]                |
| 68H                    | Tempo change         | cpt                |                                                                                                                              | [1-249]               |
| 69H                    | Free                 |                    |                                                                                                                              |                       |
| ** S.EFF PAD           |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 6AH                    | S.EFFECT             | a                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 6BH                    | S.EFFECT             | b                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 6CH                    | S.EFFECT             | c                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 6DH                    | S.EFFECT             | d                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 6EH                    | S.EFFECT             | e                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 6FH                    | S.EFFECT             | f                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 70H                    | S.EFFECT             | g                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| 71H                    | S.EFFECT             | h                  |                                                                                                                              | [76-112]              |
| ** EXPRESSION          |                      |                    |                                                                                                                              |                       |
| 72H                    | EXPR. PEDAL          | S.Eff.rv/nor(bit7) | M.Drum rv/nor(bit6)                                                                                                          | M.Bas rv/nor(bit5)    |
|                        |                      | Vel.Sens. (bit4-3) | S.Eff. on/off(bit2)                                                                                                          | M.Drm on/off(bit1)    |
|                        |                      | M.Bas on/off(bit0) |                                                                                                                              | rv=REVERSE,nor=NORMAL |
| 73H                    | EXPR. PEDAL          | Lower on/off(bit7) | Upper2 on/off(bit6)                                                                                                          | Upper1 on/off(bit5)   |
|                        |                      | Ac.Dr on/off(bit4) | Acc3 on/off(bit3)                                                                                                            | Acc2 on/off(bit2)     |
|                        |                      | Acc1 on/off(bit1)  | Ac.Bas on/off(bit0)                                                                                                          |                       |
| 74H                    | EXPR. PEDAL          | Lower rv/nor(bit7) | Upper2 rv/nor(bit6)                                                                                                          | Upper1 rv/nor(bit5)   |
|                        |                      | Ac.Dr rv/nor(bit4) | Acc3 rv/nor(bit3)                                                                                                            | Acc2 rv/nor(bit2)     |
|                        |                      | Acc1 rv/nor(bit1)  | Ac.Bas rv/nor(bit0)                                                                                                          | rv=REVERSE,nor=NORMAL |

**\*\* UPP2 TUNE**  
75H Upper2 fine tune RPN [-64,+63]  
76H Upper2 coarse tune note offset [-24,+24]

**\*\* LEDS**  
77H Led Image user program SYNC START (bit7) SYNC STOP (bit6) REVOLVING BASS (bit5)  
ARRNGR HOLD (bit4) ADVNCD ARRNGR (bit3) VARIATION (bit2)  
MLD.INTLL (bit1) LAYER (bit0)  
78H Led Image user program free (bit7) CHRDL INTLARR (bit6) RITARD. ON/OFF (bit5)  
VELCTY LEVEL (bit4) Eff.Sound Sync (bit3) LOWER HOLD (bit2)  
FREE (bit1) FREE (bit0)

**\*\* USR PRG NAME**  
79H USER PROGRAM NAME  
7AH USER PROGRAM NAME  
7BH USER PROGRAM NAME  
7CH USER PROGRAM NAME  
7DH USER PROGRAM NAME  
7EH USER PROGRAM NAME  
7FH USER PROGRAM NAME  
80H USER PROGRAM NAME

**\*\* STYLE CARD NUMBER**  
81H Number TN-SC?-XX (bit6-0) [01-99]  
Card Type(bit7): 0 = TN-SC1 E-20 Card  
1 = TN-SC2 E-35 Card

**\*\* SCALE TUNING**  
82H C tune -64 - +63 cent [0-127]  
83H C# tune -64 - +63 cent [0-127]  
84H D tune -64 - +63 cent [0-127]  
85H Eb tune -64 - +63 cent [0-127]  
86H E tune -64 - +63 cent [0-127]  
87H F tune -64 - +63 cent [0-127]  
88H F# tune -64 - +63 cent [0-127]  
89H G tune -64 - +63 cent [0-127]  
8AH G# tune -64 - +63 cent [0-127]  
8BH A tune -64 - +63 cent [0-127]  
8CH Bb tune -64 - +63 cent [0-127]  
8DH B tune -64 - +63 cent [0-127]

15H Midi tx ACC.BASS channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
16H Midi tx ACC1 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
17H Midi tx ACC2 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
18H Midi tx ACC3 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
19H Midi tx ACC.DRM channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
1AH Free  
1BH Free  
1CH Midi tx STYLE P.CH channel on/off (bit7) free (bit6)  
free (bit5) free (bit4)  
channel value (bit3-0)  
1DH Midi tx BASIC MIDICH channel on/off (bit7)  
p.change on/off (bit5) Midi Octave Tx (bit4)  
channel value (bit3-0)

**\*\* RX**  
1EH lower limit UPPER1 [12-120]  
1FH upper limit UPPER1 [12-120]  
20H shift UPPER1 [-96,+96]  
21H lower limit UPPER2 [12-120]  
22H upper limit UPPER2 [12-120]  
23H shift UPPER2 [-96,+96]  
24H lower limit LOWER [12-120]  
25H upper limit LOWER [12-120]  
26H shift LOWER [-96,+96]  
27H lower limit M.BASS [12-120]  
28H upper limit M.BASS [12-120]  
29H shift M.BASS [-96,+96]  
2AH lower limit M.DRUMS [12-120]  
2BH upper limit M.DRUMS [12-120]  
2CH shift M.DRUMS [-96,+96]  
2DH lower limit EFFECT [12-120]  
2EH upper limit EFFECT [12-120]  
2FH shift EFFECT [-96,+96]  
30H lower limit ACC.BASS [12-120]  
31H upper limit ACC.BASS [12-120]  
32H shift ACC.BASS [-96,+96]  
33H lower limit ACC1 [12-120]  
34H upper limit ACC1 [12-120]  
35H shift ACC1 [-96,+96]  
36H lower limit ACC2 [12-120]  
37H upper limit ACC2 [12-120]  
38H shift ACC2 [-96,+96]  
39H lower limit ACC3 [12-120]  
3AH upper limit ACC3 [12-120]  
3BH shift ACC3 [-96,+96]  
3CH lower limit ACC.DRUMS [12-120]  
3DH upper limit ACC.DRUMS [12-120]  
3EH shift ACC.DRUMS [-96,+96]  
3FH lower limit RX [12-120]  
40H upper limit RX [12-120]  
41H shift RX [-96,+96]  
42H lower limit NOTE TO ARRANGER [12-120]  
43H upper limit NOTE TO ARRANGER [12-120]  
44H shift NOTE TO ARRANGER [-96,+96]  
45H Midi rx UPPER1 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)  
channel value (bit3-0)  
46H Midi rx UPPER2 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)  
channel value (bit3-0)  
47H Midi rx LOWER channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)  
p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)  
channel value (bit3-0)

**Table 3**

\* E-35 Global parameter Area \*

| Offset       | Description                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>** TX</b> |                                                                                                                                         |
| 00H          | Free                                                                                                                                    |
| 01H          | Free                                                                                                                                    |
| 02H          | Free                                                                                                                                    |
| 03H          | Free                                                                                                                                    |
| 04H          | shift UPPER1 [-96,+96]                                                                                                                  |
| 05H          | shift UPPER2 [-96,+96]                                                                                                                  |
| 06H          | shift LOWER [-96,+96]                                                                                                                   |
| 07H          | shift M.BASS [-96,+96]                                                                                                                  |
| 08H          | shift M.DRUMS [-96,+96]                                                                                                                 |
| 09H          | shift S.EFFECT [-96,+96]                                                                                                                |
| 0AH          | shift ACC.BASS [-96,+96]                                                                                                                |
| 0BH          | shift ACC1 [-96,+96]                                                                                                                    |
| 0CH          | shift ACC2 [-96,+96]                                                                                                                    |
| 0DH          | shift ACC3 [-96,+96]                                                                                                                    |
| 0EH          | shift ACC.DRUM [-96,+96]                                                                                                                |
| 0FH          | Midi tx UPPER1 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)  |
| 10H          | Midi tx UPPER2 channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)  |
| 11H          | Midi tx LOWER channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)   |
| 12H          | Midi tx M.BASS channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)  |
| 13H          | Midi tx M.DRUMS channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0) |
| 14H          | Midi tx S.EFFECT channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>free (bit5) pitch bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)           |

|                             |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 48H                         | Midi rx         | M.BASS       | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                      |          |  |
| 49H                         | Midi rx         | M.DRUMS      | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                      |          |  |
| 4AH                         | Midi rx         | S.EFFECT     | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>free (bit5) pitch.bnd. on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                                 |          |  |
| 4BH                         | Midi rx         | ACC.BASS     | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 4CH                         | Midi rx         | ACC1         | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 4DH                         | Midi rx         | ACC2         | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 4EH                         | Midi rx         | ACC3         | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 4FH                         | Midi rx         | ACC.DRM      | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 50H                         | Midi rx         | RX           | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) pitch.bnd on/off (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                       |          |  |
| 51H                         | Midi rx         | NOTE TO AR.  | channel on/off (bit7) free (bit6)<br>free (bit5) free (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                                                       |          |  |
| 52H                         | Midi rx         | STYLE P.CH   | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>free (bit5) free (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                                              |          |  |
| 53H                         | Midi rx         | BASIC MIDICH | channel on/off (bit7) volume on/off (bit6)<br>p.change on/off (bit5) free (bit4)<br>channel value (bit3-0)                                                                   |          |  |
| <b>** TX-RX</b>             |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 54H                         | TX REAL TIME    |              | FA,FC on/off (bit7) F8 on/off (bit6)<br>free (bit5-0)                                                                                                                        |          |  |
| 55H                         | RX REAL TIME    |              | 00=INT/01=MIDI/10=AUTO (bit6-5) MIDI SOFT THRU on/off (bit4)<br>Part on/off : 0=INT,1=INT+MIDI (bit3) free(bit2-0)                                                           |          |  |
| 56H                         | TX VELOCITY     |              | velocity on/off (bit7) velocity value (bit6-0)                                                                                                                               |          |  |
| 57H                         | RX VELOCITY     |              | velocity on/off (bit7) velocity value (bit6-0)                                                                                                                               |          |  |
| <b>** SPLIT</b>             |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 58H                         | KBD SPLIT point |              | (bit7-bit0)                                                                                                                                                                  | [C3-C#5] |  |
| <b>** TUNE</b>              |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 59H                         | MASTER TUNE     |              | (bit7-bit0)                                                                                                                                                                  |          |  |
| <b>** POWER ON LOGO</b>     |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5AH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5BH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5CH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5DH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5EH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 5FH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 60H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 61H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 62H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 63H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 64H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 65H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 66H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 67H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 68H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 69H                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6AH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6BH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6CH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6DH                         | POWER ON LOGO   |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6EH                         | Free            |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| <b>** CHORD-RECOGNITION</b> |                 |              |                                                                                                                                                                              |          |  |
| 6F                          | Chord Family 1  |              | bit7=1 No Prog.Chord Family bit7=0 Valid Prog.Chord Family<br>Programmed Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>High octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0) |          |  |
| 70                          |                 |              | High octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                              |          |  |
| 71                          |                 |              | free (bit7)<br>Default Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>Low octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0)                                                    |          |  |
| 72                          |                 |              | Low octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                               |          |  |
| 73                          | Chord Family 2  |              | bit7=1 No Prog.Chord Family bit7=0 Valid Prog.Chord Family<br>Programmed Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>High octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0) |          |  |
| 74                          |                 |              | High octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                              |          |  |
| 75                          |                 |              | free (bit7)<br>Default Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>Low octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0)                                                    |          |  |
| 76                          |                 |              | Low octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                               |          |  |
| 77                          | Chord Family 3  |              | bit7=1 No Prog.Chord Family bit7=0 Valid Prog.Chord Family<br>Programmed Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>High octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0) |          |  |
| 78                          |                 |              | High octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                              |          |  |
| 79                          |                 |              | free (bit7)<br>Default Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>Low octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0)                                                    |          |  |
| 7A                          |                 |              | Low octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                               |          |  |
| 7B                          | Chord Family 4  |              | bit7=1 No Prog.Chord Family bit7=0 Valid Prog.Chord Family<br>Programmed Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>High octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0) |          |  |
| 7C                          |                 |              | High octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                              |          |  |
| 7D                          |                 |              | free (bit7)<br>Default Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>Low octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0)                                                    |          |  |
| 7E                          |                 |              | Low octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                               |          |  |
| 7F                          | Chord Family 5  |              | bit7=1 No Prog.Chord Family bit7=0 Valid Prog.Chord Family<br>Programmed Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>High octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0) |          |  |
| 80                          |                 |              | High octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                              |          |  |
| 81                          |                 |              | free (bit7)<br>Default Chord Family (bit6-4) 0=Major 2=minor 4=Seventh<br>Low octave note image from "B" to "Ab" (bit3-0)                                                    |          |  |
| 82                          |                 |              | Low octave note image from "G" to "C" (bit7-0)                                                                                                                               |          |  |

# MIDI IMPLEMENTATION CHART

MODEL: ROLAND E-35

Date: April 1991

Version: 1.00

| FUNCTION                                                                                                              |                                                                                                                | TRANSMITTED                                                                              | RECOGNIZED                                                                                                                    | REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic</b>                                                                                                          | Default                                                                                                        | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13                                                                 | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13                                                                                                      | 1 = Note to arr. Basic midi ch.<br>2 = Man. Bass 3 = Lower<br>4 = Upper 1 5 = Accom 1<br>6 = Accom 2 7 = Accom 3<br>8 = Acc. Bass 9 = Rx only<br>10 = Man. Drums, Acc. Drums Style Pg. Ch.<br>11 = Sound Eff. 13 = Upper 2                                |
| <b>Channel</b>                                                                                                        | Changed                                                                                                        | 1-16, OFF                                                                                | 1-16, OFF                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mode</b>                                                                                                           | Default<br>Messages<br>Altered                                                                                 | X<br>X<br>*****                                                                          | Mode 3<br>X<br>X                                                                                                              | *2<br>*2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Note Number</b>                                                                                                    | True voice                                                                                                     | 0 — 127<br>*****                                                                         | 12 — 120 *1<br>0 — 127                                                                                                        | *3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocity</b>                                                                                                       | Note ON<br>Note OFF                                                                                            | ○<br>X                                                                                   | *1<br>X                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>After Touch</b>                                                                                                    | Key's<br>Ch's                                                                                                  | X<br>X                                                                                   | *1<br>*1                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pitch Bender</b>                                                                                                   |                                                                                                                | X                                                                                        | *1                                                                                                                            | Resolution: 12 bit Rx<br>9 bit Rx                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Control Change</b>                                                                                                 | 0,32<br>1<br>5<br>6,38<br>7<br>10<br>11<br>64<br>65<br>66<br>67<br>91<br>93<br>98,99<br>100, 101<br>120<br>121 | *1<br>○<br>○<br>○<br>*1<br>X<br>X<br>○<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>○<br>X<br>X<br>X<br>X | *1 (MSB only)<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1<br>*1 (Reverb)<br>*1 (Chorus)<br>*1<br>*1<br>○<br>○ | Bank select<br>Modulation<br>Portamento time<br>Data entry<br>Volume<br>Panpot<br>Expression<br>Hold 1<br>Portamento<br>Sostenuto<br>Soft<br>Effect 1 depth<br>Effect 3 depth<br>NRPN LSB, MSB<br>RPN LSB, MSB<br>All sounds off<br>Reset all controllers |
| <b>Program Change</b>                                                                                                 | True #                                                                                                         | *1<br>*****                                                                              | *1<br>0 — 127                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System Exclusive</b>                                                                                               |                                                                                                                | ○                                                                                        | ○                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System</b> : Song Pos<br><b>Common</b> : Song Sel<br><b>Common</b> : Tune                                          |                                                                                                                | X<br>X<br>X                                                                              | X<br>X<br>X                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>System</b> : Clock<br><b>Real Time</b> : Commands                                                                  |                                                                                                                | *1<br>*1                                                                                 | *1<br>*1                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aux</b> : Local ON/OFF<br><b>Messages</b> : All notes OFF<br>: Active Sense<br>: Reset                             |                                                                                                                | ○<br>X<br>○<br>X                                                                         | X<br>○ (123-127)<br>○<br>X                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Notes</b><br>*1 ○ X can be selectable<br>*2 Recognized as "all note off"<br>*3 Low and upper limit can be modified |                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mode 1: OMNI ON, POLY  
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO  
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○: YES  
X: NO

# "GS" Multi Timbral Sound Generation

## 1 Receive data

### - Channel Voice Message -

#### ■ Note off

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| 8nH    | kkH    | vvH   |
| 9nH    | kkH    | 00H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv=Velocity : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Velocity is ignored.

#### ■ Note on

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| 9nH    | kkH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk=Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv=Velocity : 01H - 7FH (1 - 127)

#### ■ Polyphonic key pressure

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| AnH    | kkH    | vvH   |

n= MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 kk= Note number : 00H - 7FH (0 - 127)  
 vv= Value : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Polyphonic key pressure = ON" and set on "controller function".

#### ■ Control change

\*Recognized when "Rx.Control change = ON" and set on "controller function".

#### Bank select

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 00H    | mmH   |
| BnH    | 20H    | 11H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 mm,ll=Bank number : 00H,00H-7FH,7FH (1-16384)

\* The MSB 7-bit is ignored.

\* "Bank select" is suspended until receiving "Program change"

#### Modulation

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 01H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Modulation depth : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Modulation = ON(default setting)" and set on "controller function(default setting is pitch modulation)".

#### Portamento time

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 05H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Portamento time : 00H - 7FH (0 - 127)

#### Data entry

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 06H    | mmH   |
| BnH    | 26H    | 11H   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 mm,ll=Value of the specified parameter with RPN and/or NRPN

#### Volume

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 07H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Volume : 00H - 7FH (0 - 127)

\*You can adjust the volume of specified channel(part).  
 \*Recognized when "Rx.Volume = ON(default setting)".

#### Panpot

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 0AH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Panpot : 00H - 40H 7FH (Left - Center - Right)

\*Resolution of panpot is approx. 7-bit (127 steps).  
 \*Recognized when "Rx.Panpot = ON(default setting)".

#### Expression

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 0BH    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Expression : 00H - 7FH (0 - 127)

\*You can adjust the volume of specified channel(part).  
 \*Recognized when "Rx.Expression = ON(default setting)".

#### Hold1

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 40H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-3=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Hold1 = ON(default setting)".

#### Portamento

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 41H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-3=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Portamento = ON(default setting)".  
 \*In poly mode, you cannot specify the portamento source pitch.  
 If you wish to specify the source pitch, you may use LGC.

#### Sostenuto

| Status | Second | Third |
|--------|--------|-------|
| BnH    | 42H    | vvH   |

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
 vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-3=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Sostenuto = ON(default setting)".

## Soft

Status Second Third  
BnH 43H vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Control Value : 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF 64-127=ON

\*Recognized when "Rx.Soft = ON(default setting)".

## Effect1 depth(Reverb send depth)

Status Second Third  
BnH 5BH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Reverb send depth : 00H - 7FH (0 - 127)

## Effect3 depth(Chorus send depth)

Status Second Third  
BnH 5DH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Chorus send depth : 00H - 7FH (0 - 127)

## NRPN MSB/LSB

Status Second Third  
BnH 63H mmH  
BnH 62H llH

n =MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm =MSB of the specified parameter by NRPN  
ll =LSB of the specified parameter by NRPN

\*Recognized when "Rx.NRPN = ON(OFF=default setting)".

\*\*NRPN\*\*

NRPN (Non Registered Parameter Number) is an expanded message of the control change. Each function of NRPN is described by manufacturer.

You can change the value of several GS and E-35 parameters. First, set NRPN MSB/LSB before send data entry.

GS can receive parameters as shown below;

NRPN Data entry  
MSB LSB MSB LSB Description

|     |     |     |                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01H | 08H | mmH | Vibrato rate<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                           |
| 01H | 09H | mmH | Vibrato depth<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H | 0AH | mmH | Vibrato delay<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H | 20H | mmH | TVF cutoff frequency<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                   |
| 01H | 21H | mmH | TVF resonance<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                          |
| 01H | 63H | mmH | TVF&TVA Env. Attack time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                               |
| 01H | 64H | mmH | TVF&TVA Env. Decay time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                                |
| 01H | 66H | mmH | TVF&TVA Env. Release time<br>relative change on specified channel<br>mm: 0EH-40H-72H (-50 - 0 - +50)                                                              |
| 18H | rrH | mmH | Pitch coarse of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-40H-7FH (-64 - 0 - +63 semitone)  |
| 1AH | rrH | mmH | TVA level of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-7FH (zero - maximum)                 |
| 1CH | rrH | mmH | Parpot of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H,01H-40H-7FH (Random, Left-Center-Right) |
| 1DH | rrH | mmH | Reverb send depth of drum instrument<br>absolute change on specified drum instrument<br>rr: key number of drum instrument<br>mm: 00H-7FH (zero - maximum)         |

\*Data entry LSB is ignored.

## RPN MSB/LSB

Status Second Third  
BnH 65H mmH  
BnH 64H llH

n =MIDI channel number :0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm =MSB of the specified parameter by RPN  
ll =MSB of the specified parameter by RPN

\*Recognized when "Rx.RPN = ON(default setting)".

\*\*RPN\*\*

RPN (Registered Parameter Number) is the expand message of control change. Each function of RPN is described by MIDI.

You can change the value of RPN parameters. First, set RPN MSB/LSB before send data entry.

GS can receive Pitch bend sensitivity(RPN#0), Master fine tuning(RPN#1), Master coarse tuning(RPN#2) and RPN reset(RPN#16383).

| RPN | Data entry |      | Description                                                                                                                    |
|-----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSB        | LSB  |                                                                                                                                |
| 00H | 00H        | mmH  | ----                                                                                                                           |
|     |            |      | Pitch bend sensitivity<br>mm: 00H-18H (0 - 24 semitone)<br>ll: ignored<br>(Up to 2 octaves, power on default is two semitones) |
| 00H | 01H        | mmH  | llH                                                                                                                            |
|     |            |      | Master fine tuning<br>mm, ll: 00H,00H-40H,00H-7FH,7FH<br>(-8192*100/8192 - 0 - +8191*100/8192 cent)                            |
| 00H | 02H        | mmH  | ----                                                                                                                           |
|     |            |      | Master coarse tuning<br>mm: 28H-40H-58H (-24 - 0 - +24 semitone)<br>ll: ignored                                                |
| 7FH | 7FH        | ---- | ----                                                                                                                           |
|     |            |      | RPN reset<br>Return to no specified parameter of RPN and NRPN.<br>Current setting value is no change.<br>mm, ll: ignored       |

#### ■ Program change

Status Second  
CnH ppH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
pp=Program number : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Program change = ON(default setting)".

#### ■ Channel pressure

Status Second  
DnH vvH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
vv=Value : 00H - 7FH (0 - 127)

\*Recognized when "Rx.Channel pressure = ON" and set on "controller function".

#### ■ Pitch bend change

Status Second Third  
EnH llH mmH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm, ll=Value : 00H,00H - 40H,00H - 7FH,7FH (-8192 - 0 - +8191)

\*Recognized when "Rx.Pitch bend change = ON(default setting)" and set on "controller function(default setting is pitch bend)".

### Channel Mode Message -

#### ■ All sounds off

Status Second Third  
BnH 78H 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "All sounds off" is received, all sounds of specified channel turn off immediately. However, the state of channel message is no change.

#### ■ Reset all controllers

Status Second Third  
BnH 79H 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "reset all controllers" is received, the following controller value of specified channel return to default at power on.

| Controller              | Value        |
|-------------------------|--------------|
| Pitch bend change       | 0(Center)    |
| Polyphonic key pressure | 0(off)       |
| Channel pressure        | 0(off)       |
| Modulation              | 0(off)       |
| Expression              | 127(maximum) |
| Hold1                   | 0(off)       |
| Portamento              | 0(off)       |
| Sostenuto               | 0(off)       |
| Soft                    | 0(off)       |

RPN No specified parameters.

NRPN No specified parameters.

#### ■ All notes off

Status Second Third  
BnH 7BH 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*When "All notes off" is received, all on state notes turn to off in the specified channel. However, sound remains when hold1 and/or sostenuto is on.

#### ■ OMNI OFF

Status Second Third  
BnH 7CH 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*OMNI OFF is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change.

#### ■ OMNI ON

Status Second Third  
BnH 7DH 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*OMNI ON is only recognized as "all notes off". Mode doesn't change, still OMNI OFF.

#### ■ MONO

Status Second Third  
BnH 7EH mmH

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16  
mm=number of mono :00H - 10H (0 - 16)

\*MONO is recognized as "all notes off". And the specified channel turns to Mode4 (m=1), even if mm is not equal to 1 (mm is ignored).

#### ■ POLY

Status Second Third  
BnH 7FH 00H

n=MIDI channel number : 0H - FH (0 - 15) 0=ch.1 15=ch.16

\*POLY is recognized as "all notes off". And the specified channel turns to Mode3.

## System Real Time Message

### ■ Active sensing

Status  
FEH

\*Having received "active sensing", GS expects the interval of any data to occur within 300 milli-second.  
If the interval is over 420 milli-second, GS does "All sounds off", "All sounds off" and "Reset all controllers" and turns on normal operation.  
(Will not check interval time).

## System Exclusive Message

Status      Data  
F0H      ii H, ddH,.....,eeH  
F7H

F0H :      System exclusive  
            ii=ID number=41H (65)  
            dd,....,ee=data :00H-7FH (0-127)  
F7H :      EOX (End of Exclusive/System common)

\*Refer to section 3,4.

## 2 Transmit data

## System Realtime Message

### ■ Active sensing

Status  
FEH

## System Exclusive Message

### ■ Status Data

F0H      iiH,ddH,.....,eeH  
F7H

F0H :      System exclusive  
            ii=ID number  
            dd,....,ee=data :00H-7FH (0-127)  
F7H :      EOX (End of Exclusive/System common)

\*Refer to section 3, 4.

## 3 Exclusive communications

GS can transmit and receive the the patch parameters using system exclusive message.

## One way communication

### Request data 1 RQ1 (11H)

| Byte  | Description               |
|-------|---------------------------|
| F0H   | Exclusive status          |
| 41H   | Manufacture's ID (Roland) |
| 10H   | Device ID (UNIT#=17)      |
| 42H   | Model ID (GS)             |
| 11H   | Command ID (RQ1)          |
| aaH   | Address MSB               |
| bbH : |                           |
| ccH   | Address LSB               |
| ssH   | Size MSB                  |
| ttH   | @:                        |
| uuH   | Size LSB                  |
| sum   | Check sum                 |
| F7H   | EOX (End of exclusive)    |

### Data set 1 DT1 (12H)

| Byte | Description               |
|------|---------------------------|
| F0H  | Exclusive status          |
| 41H  | Manufacture's ID (Roland) |
| 10H  | Device ID (UNIT#=17)      |
| 42H  | Model ID (GS)             |
| 12H  | Command ID (DT1)          |
| aaH  | Address MSB               |
| bbH  | Address                   |
| ccH  | Address LSB               |
| ddH  | Data                      |
| :    | @:                        |
| ddH  | Data                      |
| sum  | Check sum                 |
| F7H  | EOX (End of exclusive)    |

## 4 Parameter address map (Model ID=42H)

The address and size are described with 7-bit hexadecimal.

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Address     | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0aaa aaaa | 0bbb bbbb | 0ccc cccc@ |
| Hexadecimal | AA        | BB        | CC         |


  

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Size        | MSB       |           | LSB        |
| Binary      | 0sss ssss | 0ttt tttt | 0uuu uuuu@ |
| Hexadecimal | SS        | TT        | UU         |

### Parameter base address

There are two types of the GS exclusive message. One is an individual parameter communication. Another is a bulk dump.

Coarse address map of the exclusive communication is shown below;



### Notes: Address map of the individual parameter

One system exclusive message "F0 ..... F7" can only have one parameter. And you cannot use any address having "#" for the top address in a system exclusive message.

## [ SYSTEM PARAMETERS ]

| Address(H)                                      | SIZE(H)  | Data(H)     | Parameter     | Description                                   |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 40 00 00<br>40 00 01#<br>40 00 02#<br>40 00 03# | 00 00 04 | 0018 - 07E8 | MASTER TUNE   | -100.0 - +100.0 [cent]<br>Use nibblized data. |
| 40 00 04<br>40 00 7F                            | 00 00 01 | 00 - 7F     | MASTER VOLUME | 0 - 127<br>Reset GS                           |

For example:

As you set +100.0 cent for master tune, you must send the message as follow.  
F0 41 10 42 12 40 00 00 00 07 0E 08 xx F7

As you set 100 for master volume, you must send the message as follow.  
F0 41 10 42 12 40 00 04 64 xx F7

## [ PATCH PARAMETERS ]

| Address(H)                                                                                   | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter                                                                                                                                       | Description                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40 01 00<br> <br>#<br>40 01 0F#                                                              | 00 00 10 | 20 - 7F | PATCH NAME                                                                                                                                      | 16 ASCII Characters                                                    |
| 40 01 10<br>40 01 11#<br> <br>#<br>40 01 1F#                                                 | 00 00 10 | 00 - 17 | PARTIAL RESERVE PART 0 (Drums)                                                                                                                  | PART 15<br>A sum of partial<br>reserves must be up to 17H(24 decimal). |
| 40 01 20                                                                                     | 00 00 01 | 00 - 0F | ASSIGNER<br>SEPARATE WALL                                                                                                                       | 0 - 15 [top part number of the wall]                                   |
| 40 01 30<br>40 01 31<br>40 01 32<br>40 01 33<br>40 01 34<br>40 01 35<br>40 01 36             | 00 00 01 | 00 - 07 | REVERB MACRO<br>REVERB CHARACTER<br>REVERB PRE-LPF<br>REVERB LEVEL<br>REVERB TIME<br>REVERB DELAY FEEDBACK<br>REVERB SEND LEVEL TO CHORUS       |                                                                        |
| 40 01 38<br>40 01 39<br>40 01 3A<br>40 01 3B<br>40 01 3C<br>40 01 3D<br>40 01 3E<br>40 01 3F | 00 00 01 | 00 - 07 | CHORUS MACRO<br>CHORUS PRE-LPF<br>CHORUS LEVEL<br>CHORUS FEEDBACK<br>CHORUS DELAY<br>CHORUS RATE<br>CHORUS DEPTH<br>CHORUS SEND LEVEL TO REVERB |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- n...part number (0 - F)                                                                                                                                                                              |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| 40 1n 00<br>40 1n 01#                                                                                                                                                                                    | 00 00 02 | 00 - 7F<br>00 - 7F P.C. | TONE NUMBER                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CC#0 VALUE<br>VALUE                                                                                                                                                 |
| 40 1n 02<br>40 1n 03<br>40 1n 04<br>40 1n 05<br>40 1n 06<br>40 1n 07<br>40 1n 08<br>40 1n 09<br>40 1n 0A<br>40 1n 0B<br>40 1n 0C<br>40 1n 0D<br>40 1n 0E<br>40 1n 0F<br>40 1n 10<br>40 1n 11<br>40 1n 12 | 00 00 01 | 00 - 11                 | Rx. CHANNEL 1 - 16<br>Rx. PITCH BEND<br>Rx. CH PRESSURE(CA)<br>Rx. PROGRAM CHANGE<br>Rx. CONTROL CHANGE<br>Rx. POLY PRESSURE(PA)<br>Rx. NOTE MESSAGE<br>Rx. RPN<br>Rx. NRPN<br>Rx. MODULATION<br>Rx. VOLUME<br>Rx. PANPOT<br>Rx. EXPRESSION<br>Rx. HOLD1<br>Rx. PORTAMENTO<br>Rx. SOSTENUTO<br>Rx. SOFT | OFF<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON<br>OFF-ON |
| 40 1n 13                                                                                                                                                                                                 | 00 00 01 | 00 - 01                 | MONO/POLY MODE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mono/ Poly                                                                                                                                                          |
| 40 1n 14                                                                                                                                                                                                 | 00 00 01 | 00 - 02                 | ASSIGN MODE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 = SINGLE<br>1 = LIMITED-MULTI<br>2 = FULL-MULTI                                                                                                                   |
| 40 1n 15                                                                                                                                                                                                 | 00 00 01 | 00 - 02                 | USE FOR RHYTHM PART                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFF/MAP1 /MAP2                                                                                                                                                      |
| 40 1n 16<br>40 1n 17<br>40 1n 18#                                                                                                                                                                        | 00 00 01 | 10 - 58<br>08 - F8      | PITCH KEY SHIFT<br>PITCH OFFSET FINE                                                                                                                                                                                                                                                                    | -48 - 24 [semitone]<br>-12.0 + 12.0 [Hz]<br>Use nibblized data.                                                                                                     |
| 40 1n 19                                                                                                                                                                                                 | 00 00 01 | 00 - 7F                 | PART LEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 15                                                                                                                                                              |

|             |               |         |                                 |                                           |          |          |         |                        |                           |
|-------------|---------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------------|---------------------------|
| 40 1n 17    | 00 00 01      | 08 - F8 | PITCH OFFSET FINE               | -12.0 - +12.0 [Hz]<br>Use nibblized data. | 40 2n 50 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 PITCH CONTROL      | -48 - +24 [semitone], OFF |
| 40 1n 18#   |               |         |                                 |                                           | 40 2n 51 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 TVF CUTOFF CONTROL | -9600 - +9600 [cent], OFF |
| 40 1n 19    | 00 00 01      | 00 - 7F | PART LEVEL                      | 0 - 127                                   | 40 2n 52 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 AMPLITUDE CONTROL  | -100.0 - +100.0 [%], OFF  |
| 40 1n 1A    | 00 00 01      | 00 - 7F | VELOCITY SENSE DEPTH            | 0 - 127                                   | 40 2n 53 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF   |
| 40 1n 1B    | 00 00 01      | 00 - 7F | VELOCITY SENSE OFFSET           | 0 - 127                                   | 40 2n 54 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF       |
| 40 1n 1C    | 00 00 01      | 00 - 7F | PART PANNING                    | Random, -63(LEFT) - +63(RIGHT)            | 40 2n 55 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF      |
| 40 1n 1D    | 00 00 01      | 00 - 7F | KEY RANGE LOW                   | C-1 - G9                                  | 40 2n 56 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO1 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF        |
| 40 1n 1E    | 00 00 01      | 00 - 7F | KEY RANGE HIGH                  | C-1 - G9                                  | 40 2n 57 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 RATE CONTROL  | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF   |
| 40 1n 1F    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 CONTROLLER NUMBER           | 0 - 127                                   | 40 2n 58 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 PITCH DEPTH   | 0 - 600 [cent], OFF       |
| 40 1n 20    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC2 CONTROLLER NUMBER           | 0 - 127                                   | 40 2n 59 | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 TVF DEPTH     | 0 - 2400 [cent], OFF      |
| 40 1n 21    | 00 00 01      | 00 - 7F | CHORUS SEND DEPTH               | 0 - 127                                   | 40 2n 5A | 00 00 01 | 00 - 7F | CC2 LFO2 TVA DEPTH     | 0 - 100.0 [%], OFF        |
| 40 1n 22    | 00 00 01      | 00 - 7F | REVERB SEND DEPTH 0             | - 127                                     |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 30    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 1                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 31    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 2                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 32    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 3                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 33    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 4                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 34    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 5                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 35    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 6                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 36    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 7                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 37    | 00 00 01      | 0E - 72 | TONE MODIFY 8                   | -50 - +50                                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 40 00 | 00 0C 00 - 7F |         | SCALE TUNING C -64 - +63 [cent] |                                           |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 41#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING C#                 | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 42#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING D                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 43#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING D#                 | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 44#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING E                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 45#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING F                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 46#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING F#                 | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 47#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING G                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 48#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING G#                 | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 49#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING A                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 4A#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING A#                 | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 1n 4B#   | 00 - 7F       |         | SCALE TUNING B                  | -64 - +63 [cent]                          |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 00    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD PITCH CONTROL               | -48 - +24 [semitone], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 01    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD TVF CUTOFF CONTROL          | -9600 - +9600 [cent], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 02    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD AMPLITUDE CONTROL           | -100.0 - +100.0 [%], OFF                  |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 03    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO1 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 04    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO1 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 05    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO1 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 06    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO1 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 07    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO2 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 08    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO2 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 09    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO2 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 0A    | 00 00 01      | 00 - 7F | MOD LFO2 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 10    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND PITCH CONTROL              | -24 - +24 [semitone], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 11    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND TVF CUTOFF CONTROL         | -9600 - +9600 [cent], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 12    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND AMPLITUDE CONTROL          | -100.0 - +100.0 [%], OFF                  |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 13    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO1 RATE CONTROL          | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 14    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO1 PITCH DEPTH           | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 15    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO1 TVF DEPTH             | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 16    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO1 TVA DEPTH             | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 17    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO2 RATE CONTROL          | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 18    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO2 PITCH DEPTH           | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 19    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO2 TVF DEPTH             | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 1A    | 00 00 01      | 00 - 7F | BEND LFO2 TVA DEPTH             | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 20    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 PITCH CONTROL               | -48 - +24 [semitone], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 21    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 TVF CUTOFF CONTROL          | -9600 - +9600 [cent], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 22    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 AMPLITUDE CONTROL           | -100.0 - +100.0 [%], OFF                  |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 23    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO1 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 24    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO1 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 25    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO1 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 26    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO1 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 27    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO2 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 28    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO2 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 29    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO2 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 2A    | 00 00 01      | 00 - 7F | CA1 LFO2 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 30    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 PITCH CONTROL               | -48 - +24 [semitone], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 31    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 TVF CUTOFF CONTROL          | -9600 - +9600 [cent], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 32    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 AMPLITUDE CONTROL           | -100.0 - +100.0 [%], OFF                  |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 33    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO1 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 34    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO1 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 35    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO1 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 36    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO1 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 37    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO2 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 38    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO2 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 39    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO2 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 3A    | 00 00 01      | 00 - 7F | PA1 LFO2 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 40    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 PITCH CONTROL               | -48 - +24 [semitone], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 41    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 TVF CUTOFF CONTROL          | -9600 - +9600 [cent], OFF                 |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 42    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 AMPLITUDE CONTROL           | -100.0 - +100.0 [%], OFF                  |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 43    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO1 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 44    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO1 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 45    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO1 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 46    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO1 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 47    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO2 RATE CONTROL           | -10.0 - +10.0 [Hz], OFF                   |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 48    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO2 PITCH DEPTH            | 0 - 600 [cent], OFF                       |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 49    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO2 TVF DEPTH              | 0 - 2400 [cent], OFF                      |          |          |         |                        |                           |
| 40 2n 4A    | 00 00 01      | 00 - 7F | CC1 LFO2 TVA DEPTH              | 0 - 100.0 [%], OFF                        |          |          |         |                        |                           |

[ INFORMATION ] — RQ1 ONLY —

| Address(H)                                 | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter            | Description                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 30 00<br>: #<br>: #<br>: #<br>40 30 1F# | 00 00 20 | 20 - 7F | SYSTEM INFORMATION   | ASCII Character<br>"GP STANDARD SOUND BOARD VER=1.00"<br>47 50 20 53 54 41 4E 44<br>41 52 44 20 53 4F 55 4E<br>44 20 42 4F 41 52 44 20<br>56 45 52 3D ?? 2E ?? ?? |
| 40 3r 20<br>: #<br>40 3r 3F#               | 00 00 20 | 20 - 7F | WAVE ROM INFORMATION | ASCII Character                                                                                                                                                   |
| *r:ROM number (0 - 2)                      |          |         |                      |                                                                                                                                                                   |

[ DRUM SETUP PARAMETER ]

| Address(H)                                                                                   | SIZE(H)                                                                                      | Data(H)                                                                                 | Parameter                                                                                                          | Description                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 41 m0 00<br>  #<br>41 m0 0B#                                                                 | 00 00 0C                                                                                     | 20 - 7F                                                                                 | DRUMS MAP NAME                                                                                                     | ASCII Character                                |
| 41 m1 rr<br>41 m2 rr<br>41 m3 rr<br>41 m4 rr<br>41 m5 rr<br>41 m6 rr<br>41 m7 rr<br>41 m8 rr | 00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01<br>00 00 01 | 00 - 7F<br>00 - 7F<br>00 - 7F<br>00 - 7F<br>00 - 7F<br>00 - 7F<br>00 - 01<br>00 - 01 Rx | PLAY KEY NUMBER<br>LEVEL<br>GROUP NUMBER<br>PANPOT<br>REVERB DEPTH<br>CHORUS DEPTH<br>Rx: NOTE<br>NOTE ON OFF / ON | NON, 1 - 127<br>Random, -63(LEFT) - +63(RIGHT) |
| *m:Map number (0 - 1)                                                                        |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                |
| *rr:rhythm part key number (00 - 7F)                                                         |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                |

[ Bulk Dump ]

1-packet = 128 byte(MIDI)

— PATCH ALL (64 + (112 \* 16) = 0x740 byte )  
— 0x740 \* 2(nibblize) = 1D 00 (MIDI)

| Address(H)                   | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 00 00<br>  #<br>48 1C 1F# | 00 1D 00 |         |           | 29 packets  |

— PATCH COMMON (64 = 0x40 byte)  
— 0x40 \* 2(nibblize) = 01 00 (MIDI)

| Address(H)                   | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 00 00<br>  #<br>48 00 7F# | 00 01 00 |         |           | 1 packet    |

— PATCH PART (112 = 0x70 byte)  
— 0x70 \* 2(nibblize) = 01 60 (MIDI)

| Address(H)                   | SIZE(H)  | Data(H) | Parameter | Description |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 48 01 00<br>  #<br>48 02 5F# | 00 01 60 |         | PART 0    | 2 packet    |
| 48 02 60<br>  #<br>48 04 3F# | 00 01 60 |         | PART 1    | 2 packet    |
| 48 04 40<br>  #<br>48 06 1F# | 00 01 60 |         | PART2     | 2 packet    |
| 48 06 20<br>  #<br>48 07 FF# | 00 01 60 |         | PART3     | 2 packet    |
| 48 08 00<br>  #<br>48 09 5F# | 00 01 60 |         | PART4     | 2 packet    |
| 48 09 60<br>  #<br>48 0B 5F# | 00 01 60 |         | PART5     | 2 packet    |
| 48 0B 60<br>  #<br>48 0D 3F# | 00 01 60 |         | PART6     | 2 packet    |
| 48 0D 40<br>  #<br>48 0E 1F# | 00 01 60 |         | PART7     | 2 packet    |
| 48 0E 20<br>  #<br>48 0F FF# | 00 01 60 |         | PART8     | 2 packet    |
| 48 10 00<br>  #<br>48 11 5F# | 00 01 60 |         | PART9     | 2 packet    |
| 48 11 60<br>  #<br>48 13 3F# | 00 01 60 |         | PART10    | 2 packet    |
| 48 13 40<br>  #<br>48 15 1F# | 00 01 60 |         | PART11    | 2 packet    |
| 48 15 20<br>  #<br>48 16 FF# | 00 01 60 |         | PART12    | 2 packet    |
| 48 17 00<br>  #<br>48 18 5F# | 00 01 60 |         | PART13    | 2 packet    |
| 48 18 60<br>  #<br>48 1A 3F# | 00 01 60 |         | PART14    | 2 packet    |
| 48 1A 40<br>  #<br>48 1C 1F# | 00 01 60 |         | PART15    | 2 packet    |

# MIDI IMPLEMENTATION CHART

(Multi Timbral Sound Generation)  
"GS"

Date: April 1991  
Version: 1.00

| FUNCTION                                                                                                                                                                                         |                  | TRANSMITTED | RECOGNIZED        | REMARKS               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Basic Channel                                                                                                                                                                                    | Default          | X           | 1-16              | Can be memorized      |
|                                                                                                                                                                                                  | Changed          | X           | 1-16 each         |                       |
| Mode                                                                                                                                                                                             | Default          | X           | Mode 3            | *2                    |
|                                                                                                                                                                                                  | Messages Altered | X<br>*****  | Mode 3, 4 (m = 1) |                       |
| Note Number                                                                                                                                                                                      | True voice       | X           | 0—127             |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | *****       | 0—127             |                       |
| Velocity                                                                                                                                                                                         | Note ON          | X           | ○                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | Note OFF         | X           | X                 |                       |
| After Touch                                                                                                                                                                                      | Key's            | X           | *1                |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | Ch's             | X           | *1                |                       |
| Pitch Bender                                                                                                                                                                                     |                  | X           | *1                | Resolution: 12 bit    |
| Control Change                                                                                                                                                                                   | 0,32             | X           | *3 (MSB only)     | Bank select           |
|                                                                                                                                                                                                  | 1                | X           | *1                | Modulation            |
|                                                                                                                                                                                                  | 5                | X           | *3                | Portamento time       |
|                                                                                                                                                                                                  | 6,38             | X           | *3                | Data entry            |
|                                                                                                                                                                                                  | 7                | X           | *1                | Volume                |
|                                                                                                                                                                                                  | 10               | X           | *1                | Panpot                |
|                                                                                                                                                                                                  | 11               | X           | *1                | Expression            |
|                                                                                                                                                                                                  | 64               | X           | *1                | Hold 1                |
|                                                                                                                                                                                                  | 65               | X           | *1                | Portamento            |
|                                                                                                                                                                                                  | 66               | X           | *1                | Sostenuto             |
|                                                                                                                                                                                                  | 67               | X           | *1                | Soft                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 91               | X           | *3 (Reverb)       | Effect 1 depth        |
|                                                                                                                                                                                                  | 93               | X           | *3 (Chorus)       | Effect 3 depth        |
|                                                                                                                                                                                                  | 98,99            | X           | *1                | NRPN LSB, MSB         |
|                                                                                                                                                                                                  | 100, 101         | X           | *1                | RPN LSB, MSB          |
|                                                                                                                                                                                                  | 120              | X           | ○                 | All sounds off        |
|                                                                                                                                                                                                  | 121              | X           | ○                 | Reset all controllers |
| Program Change                                                                                                                                                                                   | True #           | X           | *1                |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                  | *****       | 0—127             |                       |
| System Exclusive                                                                                                                                                                                 |                  | ○           | ○                 |                       |
| System Common                                                                                                                                                                                    | : Song Pos       | X           | X                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : Song Sel       | X           | X                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : Tune           | X           | X                 |                       |
| System Real Time                                                                                                                                                                                 | : Clock          | X           | X                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : Commands       | X           | X                 |                       |
| Aux Messages                                                                                                                                                                                     | : Local ON/OFF   | X           | X                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : All notes OFF  | X           | ○ (123-127)       |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : Active Sense   | ○           | ○                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                  | : Reset          | X           | X                 |                       |
| <div>Notes</div> <div>*1 ○ X can be selectable</div> <div>*2 Recognized as m = 1 even if m! = 1</div> <div>*3 ○ X can be selectable, only using the receive switch of control change (all)</div> |                  |             |                   |                       |

Mode 1: OMNI ON, POLY  
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO  
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○: YES  
X: NO

